

Pocket PC Phone-Benutzerhandbuch

Bitte lesen bevor Sie fortfahren

DER AKKU IHRES Pocket PC Phone IST NICHT AUFGELADEN WENN SIE IHN AUS DER VERPACKUNG NEHMEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DER Pocket PC Phone GELADEN WIRD.

STELLEN SIE BEIM EINLEGEN DER SIM-KARTE SICHER, DASS DER Pocket PC Phone AUSGESCHALTET IST UND DASS DIE SIM-KARTE IN IHREN STECKPLATZ EINGERASTET IST.

DIE GARANTIE ERLISCHT, FALLS SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DES Pocket PC Phone ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.

EXPLOSIVE ATMOSPHÄREN

Wenn Sie sich in Umgebungen mit potentiellen explosiven Atmosphären oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialen vorhanden sind, sollte der Pocket PC Phone ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Hinweisschilder und Anweisungen befolgen. Funken in solchen Umgebungen können eine Explosion oder ein Feuer verursachen und dies kann zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Dem Nutzer wird geraten die Ausrüstung nicht an Tankstationen wie z.B. Service- oder Tankstellen zu benutzen ausserdem wird der Nutzer dazu angehalten die Restriktionen zur Benutzung von Funkgeräten in Treibstoffdepots, chemischen Anlagen oder an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden zu beachten. Umgebungen mit potentieller explosiver Atmosphäre sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankzonen, Orte unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

EINSCHRÄNKUNGEN ZUM DATENSCHUTZ

Einige Länder verlangen die volle Aufdeckung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben es vor, dass Sie die Person informieren, mit der Sie gesprochen haben und dass das Gespräch aufgezeichnet worden ist. Befolgen Sie immer die relevanten Gesetze und Bestimmungen in Ihrem Land, wenn Sie die Aufnahmefunktionen Ihres Pocket PC Phone benutzen.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Beim Betrieb Ihres Pocket PC Phone müssen, um mögliche gesetzliche Haftungen und Schäden zu vermeiden, die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen stets beachtet und befolgt werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Ihr Pocket PC Phone ist dann für eine Benutzung vorgesehen, wenn die Stromversorgung durch eine Batterie erfolgt. Eine andere Benutzungsart kann gefährlich sein und führt zur Ungültigkeit aller Zulassungen IhresPocket PC Phone.

SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Möglicherweise können durch GSM-Gerätet erzeugte Interferenzen das Navigationssystem in einem Flugzeug und dessen Elektronik beeinflussen und darum verstößt in den meisten Ländern die Benutzung eines Pocket PC Phone an Bord von Flugzeugen gegen die gesetzlichen Bestimmungen.

■ UMWELTRESTRIKTIONEN

Benutzen Sie den Pocket PC Phone nicht an Tankstellen und anderen Treibstofladestationen. Die Benutzung dieses Produkts ist auch in Treibstofflagern, chemischen Anlagen und Orten verboten, an denen sich explosive Stoffe befinden.

STRASSENSICHERHEIT

Mit Ausnahme eines Notfalls dürfen Fahrer eines Fahrzeugs während der Fahrt tragbare Mobilfunk-Geräte zum Telefonieren nicht benutzen. In einigen Ländern ist die Benutzung von Freisprech-Einrichtungen als Alternative zugelassen.

■ INTERFERENZ DER FUNKTIONEN VON MEDIZINISCHEN AUSRÜSTUNGEN

Ihr Pocket PC Phone kann bei medizinischer Ausrüstung zu Fehlfunktionen führen. Die Benutzung desd Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

■ NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Ihr Pocket PC Phone muss unter den empfohlenen Bedingungen betrieben werden, um die Strahlungsleistung und Sicherheit der Schnittstelle zu gewährleisten. Wie bei anderen tragbaren Funkübertragungsgeräten werden die Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass für einen störungsfreien Betrieb sowie für ihre Sicherheit während dem Betrieb sich kein Körperteil zu nahe an der Antenne befinden darf.

Inhalt

Kapitel 1	Inbetriebnahme	
1.1 1.2 1.3 1.4	Lernen Sie Ihren Gerät kennen	14 16
Kapitel 2	Lernen Sie Ihren Pocket PC Phone kennen	
2.1	Inbetriebnahme	20
2.2	Daten eingeben	27
2.3	Phone Pad	31
2.4	Schreiben auf dem Bildschirm	34
2.5	Zeichnen auf dem Bildschirm	36
2.6	Aufnehmen einer Sprachnotiz	37
2.7	Informationen finden	39
Kapitel 3	Benutzen Ihres Pocket PC Phone	
3.1	Über Ihren Pocket PC Phone	42
3.2	Telefonieren	45
3.3	Smart Dialing	48
3.4	Einen Anruf entgegennehmen	
3.5	Optionen ankommender Anrufe	51
3.6	Kontakte-Informationen	53

3.7	Photo-Kontakte	55
3.8	Weitere Anrufinformationen	60
3.9	Sichern Sie Ihren Pocket PC Phone	61
Kapitel 4	Daten Synchronisieren	
4.1	ActiveSync verwenden	64
4.2	Daten Synchronisieren	66
4.3	Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen	68
4.4	ActiveSync-Fehler	69
Kapitel 5	Ihren Pocket PC Phone anpassen	
5.1	Geräte Einstellungen	. 72
5.2	Telefoneinstellungen	79
Kapitel 6	Verbindung aufbauen	
6.1	Über Verbindungen	. 84
6.2	Verbindung mit dem Internet	84
6.3	CSD-Leitungstyp	85
6.4	Pocket Internet Explorer	86
6.5	Einstellungen der Netzwerkkarte	87
6.6	Terminaldiensteclient	
6.7	Bluetooth	89
6.8	Funkmodem	94

Kapitel 7	Verwendung von Outlook
7.1	Kalender98
7.2	Kontakte 100
7.3	Aufgaben
7.4	Notizen
Kapitel 8	Nachrichten
8.1	E-Mail- und Text-Nachrichten 106
8.2	MSN Messenger 110
8.3	MMS-Nachrichten 111
Kapitel 9	Begleitprogramme
9.1	Pocket Word 122
9.2	Pocket Excel
9.3	Windows Media Player 124
9.4	Bilder
9.5	ClearVue PPT 127
9.6	ClearVue PDF
9.7	MIDlet Manager131
Kapitel 10	Anwendung der Kamera und des Albums
10.1	Über Kamera und Album138
10.2	Kamera139
10.3	Album 152

Anhang A Den Pocket PC Phone verwalten
Programme hinzufügen und entfernen
Anhang B Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften
Identifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen 172 Hinweis für die Europäische Union
Technische Einzelheiten 184
Inhalt 186

Kapitel 1

Inbetriebnahme

1.1-Lernen-Sie-Ihren-XDa-kennen-1.2-SIM-Kartereinlegen-1.3-Batterie-1.4-Zubehör-

1.1 Lernen Sie Ihren Gerät kennen

Ansicht von oben, von links und von vorne



MMC/SD- oder SDIO-Steckplatz Die MMC-Karte oder ein SDIO-Zubehör hier einsetzen.

2. Kamera

Zum Start der Kamera drücken. Um ein einzelnes Bild aufzunehmen nochmals drücken.

3 Lautstärke

Zum Einstellen der Lautstärke auf UP/DOWN (auf/ab) drücken.

4. Aufzeichnen

Um eine Sprachnotiz aufzunehmen lange drücken.

5. Benachrichtigungs-LEDs

GSM-Standby, Nachricht, GSM-Netzwerk und -Empfang, PDA-Benachrichtigung, Bluetooth, Leistungsmeldung und Batterieladestatus.

6. Touch-Screen

7 Ende

Zum Beenden eines Telefonats drücken.

8. Kalender

Für einen Schnellaufruf Ihres Kalenders drücken

9. Sprechen/Senden

Zum Annehmen eines Anrufs oder zur Rufnummerwahl drücken.

10.Kontakte

Für einen Schnellaufruf Ihrer Kontakte drücken.

11. Navigations-Pad

Zum Bewegen innerhalb der Popupmenüs oder Programmanweisungen nach oben/unten und rechts/links; Auswahl eines Menüpunkts erfolgt durch Drücken der Aktionstaste in der Mitte des Navigations-Pads.

Ansicht von rechts, von hinten und von unten



1. Stylus und Stylus-Steckplatz

2. Power- Taste / Hintergrundbeleuchtung

Zum Ein-/Ausschalten des Geräts oder der Hintergrundbeleuchtung drücken.

3. Infrarot-Anschluss

Ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen diesem und anderen Geräten ohne Kabel.

4. Anschluss für eine externe Autoantenne

Sie können Ihren Pocket PC Phone an eine externe Autoantenne anschließen, um eine bessere Empfangsqualität zu erhalten.

5. Selbstporträtansicht

6. Kameraobjektiv

7. Sanftes Zurücksetzen

Zum Rücksetzen des Pocket PC Phone mit dem Stylus hier drücken.

8. Kopfhörer-Stecker

Zum Anhören von Audio Dateien oder für die Verwendung einer Freisprecheinrichtung.

9. Mini-USB-Anschlussstecker

Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie Daten synchronisieren/übertragen oder die Batterie neu aufladen.

10.Mikrofon


Sprechen Sie bei Anrufen oder Sprachaufnahmen hier hinein.

1.2 SIM-Karte einlegen

- 1. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie leicht auf die Rückabdeckung, um diese heraus gleiten zu lassen.



3. Zum Loslösen der Batteriepackung verschieben Sie die **rote** Batterieverriegelung. Danach heben Sie die Batterie mit Ihrem Finger aus der linken Seite des Batteriefachs heraus.



4. Schieben Sie die SIM-Karte mit ihren Goldkontakten nach unten ein. Die beschnittene Ecke sollte dabei in die Steckfassung eingepasst werden können. Falls Sie die SIM-Karte herausnehmen möchten, drücken Sie mit dem Stylus in die Steckfassung der SIM-Karte und heben Sie danach die SIM-Karte leicht hoch. Gleichzeitig drücken Sie auf die links äußerste Seite der SIM-Karte und lassen Sie danach herausgleiten.




- Ersetzen Sie die Batterie, indem Sie zuerst die rechte Seite einschieben. Danach die rote Batterieverriegelung vor Ort zurückschieben, um die Batterie zu befestigen.
- 6. Um die rückseitige Abdeckung wieder einzusetzen legen Sie diese an die Rückseite des Geräts, wobei Sie die Griffe auf der oberen Seite der rückseitigen Abdeckung nach den Schlitzen auf den Seiten des Geräts ausrichten. Danach vorwärts schieben, um sie vor Ort einrasten zu lassen.

1.3 Batterie

Ihr Pocket PC Phone beherbergt einen wieder aufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Der Akkubetrieb während des Gebrauchs des Gerätes hängt davon ab, ob Sie telefonieren, den PDA benutzen oder das Gerät sich im Bereitschafts-Modus befindet

Ungefähre Batterie-Betriebsdauer:

- Gesprächszeit: 3 5 Stunden.
- PDA: 11 Stunden (ungefähr).
- Standby: 190 Stunden (ungefähr).
- Datenspeicherzeit: 72 Stunden.



WARNUNG: Zur Verhinderung des Risikos eines Brandes oder von Verbrennungen, versuchen Sie niemals die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken, durchzustechen, die Außenkontakte kurzzuschließen und setzen Sie sie niemals einer Temperatur von mehr als 60°C (140°F) aus. Sie darf ebenfalls nie ins Feuer geworfen oder ins Wasser eingetaucht werden. Ersetzen Sie sie nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Batterietyp. Lassen Sie die Batterie laut den örtlich erlassenen Umweltbestimmungen wiederverwerten oder entsorgen.

Datenbeibehaltung

Es ist wichtig, die Batterie regelmäßig aufzuladen. Da Ihr Pocket PC Phone keine Festplatte hat, werden alle Daten und alle neuen Programme, die Sie installieren, im RAM-Speicher gespeichert. Wenn die Batterie vollständig leer ist, werden alle Dateien oder neu installierten Programme gelöscht. Nur Programme die bereits beim Kauf des Geräts installiert waren, bleiben erhalten.

Um derartigen Datenverlust zu verhindern, wird ein Teil der Hauptbatterie Ihre Daten für 72 Stunden sichern, falls Ihr Gerät keinen Strom mehr hat. Eine zusätzliche Batterie ist so konzipiert, das Ihre Daten gesichert sind, wenn Sie die Hauptbatterie entfernen. Diese wird die Daten für 30 Minuten sichern.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Leistung der Backup Batterie 50% oder mehr anzeigt, bevor Sie die Hauptbatterie wechseln. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung.



Wiederaufladen Ihres Gerätes

Sie können Ihren Pocket PC Phone wie folgt aufladen:

1. Schließen Sie Ihren Pocket PC Phone direkt an eine externe Stromguelle an.



 Der Pocket PC Phone kann ebenfalls durch Anschließen des Sync-Kabels an den USB-Anschluss Ihres PC aufgeladen werden.



Niedriger Ladestand des Akkus

Wenn die Warnmeldung für einen niedrigen Akkuladezustand erscheint, speichern Sie alle Daten, an denen Sie gerade arbeiten, führen eine Synchronisation mit Ihrem PC durch und schalten Ihren Pocket PC Phone aus. Die interne Backup-Batterie kann nur Daten bei einem Wechsel der Batterie oder der SIM-Karte schützen. Der Erhalt der Daten im Fall eines Abschaltens (niedriger Akkuladezustand) beträgt 72 Stunden.

1.4 Zubehör

Netzadapter und Netzadapter-Konverter

Der Netzadapter und der Netzadapter-Konverter erlauben es Ihnen Ihren Pocket PC Phone aufzuladen.



USB-Kabel

Das USB-Kabel ermöglicht Ihnen einen sychronisation mit Ihrem PC.



Sprechgarnitur

Die Stereo-Sprechgarnitur hat eine Lautstärkeregelung und eine Taste, mit der Sie einen Anruf annehmen können, während Sie sich im Freihand-Modus befinden.



Kapitel 2

Lernen Sie Ihren Pocket PC Phone kennen

2-1-Inbetriebnahme 2-2-Daten eingeben 2-3-Phone-Pad

2.4-Schreiben auf dem Bildschirm 2.5-Zeichnen auf dem Bildschirm 2.6-Aufnehmen einer-Sprachnotiz 2.7-Informationen finden

2.1 Inbetriebnahme

Den Pocket PC Phone ein- und ausschalten

Den Pocket PC Phone einschalten:

Die Power-Taste auf der rechten Seite des Pocket PC Phone drücken. (Das Gerät wird eingeschaltet, und falls es zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet er automatisch den Initialisierungs-/Kalibrierungsvorgang. Weitere Einzelheiten sind unten beschrieben.)

Den Pocket PC Phone ausschalten:

Die Power-Taste auf der rechten Seite des Pocket PC Phone drücken.

Hinweis: Durch das Ausschalten des Pocket PC Phone-Display wird das Telefon nicht ausgeschaltet. Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die Taste zwei Sekunden gedrückt.

Berührung des Bildschirms und Kalibrierung

Beim ersten Start Ihres Pocket PC Phone erscheint ein Kreuz, das sich auf dem Bildschirm umherbewegt. Sie werden dann aufgefordert, zur Kalibrierung des Bildschirms die Mitte des Kreuzes mit dem Stylus zu berühren. Dieser Einstellungsprozess stellt sicher, dass beim Gebrauch des Stylus die berührten Funktionen auch tatsächlich aktiviert werden


Den Bildschirm neu kalibrieren

Sollte Sie später feststellen, dass Ihr Pocket PC Phone auf Ihre Stylus-Eingaben nicht korrekt reagiert, so sollten Sie ihn neu kalibrieren:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Touchscreen.
- Berühren Sie auf der Registerkarte Allgemein die Taste Bildschirm ausrichten, um den Bildschirm wie oben beschrieben neu zu kalibrieren.

Hinweis: Wenn Sie den Touchscreen ausrichten, berühren Sie das Ziel fest und sorgfältig.

Bildschirmorientierung



Zum Wechseln der Orientierung Ihres Bildschirms zwischen Hochformat und Querformat wählten Sie die Orientierungs-Optionen, indem Sie das XX-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm berühren. Für das Querformat einmal berühren (rechtshändig) und für das Hochformat noch einmal berühren (linkshändig). Oder berühren Sie Start > Einstellungen > die Registerkarte System > Bildschirm. Das Hochformat erlaubt Ihnen eine bessere Ansicht oder eine bessere Bedienung von bestimmten Programmen auf Ihrem Pocket PC Phone, während das Querformat zur Ansicht von längeren Textdateien optimal ist.

Für ein einfacheres Lesen von Texten in Programmen, die ClearType unterstützen, berühren Sie die Registerkarte ClearType, um ClearType zu aktivieren und wählen dann ClearType aktivieren. Um die Lesbarkeit zu erhöhen oder um mehr Inhalt durch die Anpassung der Größe von Texten in Programmen sehen zu können, berühren Sie die Registerkarte Textgröße. Bewegen Sie den Schieber, um den Text größer oder kleiner zu machen.

Der Heute-Bildschirm



- 1. Berühren, um eine Menüliste von Programmen aufzurufen.
- 2. Berühren, um Informationen zum Anruferstatus anzusehen.
- 3. Berühren, um den Netzwerkstatus und Optionen zu betrachten.
- 4. Berühren, um die Lautstärke zu verändern oder alle Klänge stumm zu schalten.
- Berühren und festhalten, um das Zeitformat zu ändern.
- 6. Berühren, um Datum und Uhrzeit zu ändern.
- 7. Ihr Tag auf einen Blick. Berühren, um das entsprechende Programm zu starten.
- 8. Berühren, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 9. Berühren, um ActiveSync zu unterbrechen oder um Bluetooth ein- und auszuschalten.
- 10. Berühren, um die Bildschirm-Orientierung zu wechseln.

Hinweis: Um zum **Heute**-Bildschirm zurückzukehren, wenn Sie andere Programme benutzen, berühren Sie einfach **Start > Heute**.

Hinweis: Um den Inhalt des Heute-Bildschirms einschließlich des Hintergrundbildes anzupassen, berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Privat > Heute**. Siehe Kapitel 5 für weitere Informationen.

Symbole

Die Statussymbole Ihres Pocket PC Phones befinden sich oben recht auf dem Heute-Bildschirm. Einige allgemeine Symbole sind unten dargestellt. Wenn Sie nicht sicher sind, was diese bedeuten, berühren Sie sie mit dem Stylus. Eine Dialogbox wird erscheinen und die Funktion des Symbols erläutern sowie es Ihnen ermödlichen die Einstellungen für dieses bestimmte Symbol zu ändern.

Symbole	Bedeutung
4×/4 €	Die Tonausgabe ist aus-/eingeschaltet.
Œ/Œ	Hauptbatterie mit voller Ladung/keine Batterie.
곱/₫	Die Ladung der Hauptbatterie ist niedrig/sehr niedrig.
G!	Die Ladung der Reservebatterie ist sehr niedrig.
رق	Zeigt an, dass das Anrufer-ID- Überwachungsprogramm noch nicht dazu bereit ist, Anrufe zu empfangen.
看	Datenverbindung ist aktiviert.
A	Zeigt an, dass Ihr Pocket PC Phone sich in einen anderen Netzbereich befindet.
1	Benachrichtigung, dass eine oder mehrere Sofortnachrichten empfangen wurden.
⊠	Benachrichtigung, dass eine oder mehrere mobile E-Mails/ Textnachrichten empfangen wurden.
지 / ^작 x	Zeigt, dass die Verbindung mit dem Dienstanbieter/Netzbetreiber Ihres Mobiltelefons ein-/ausgeschaltet ist (mit Signalstärke).
i.i	Zeigt an, dass Ihr Pocket PC Phone eine Synchronisation mit einem PC durchführt.
₹	Zeigt an, dass Ihr Pocket PC Phone TrueFax gestartet hat.
©	Zeigt an, dass mehrere Benachrichti- gungssymbole angezeigt werden müssen. Berühren Sie das Symbol, um alle anzusehen.

Benachrichtigungen

Ihr Pocket PC Phone erinnert Sie auf verschiedene Weisen daran, etwas zu tun, oder es teilt Ihnen mit, wann Sie eine SMS-Nachricht erhalten haben. Wenn Sie z.B. einen Termin im Kalender haben, bei dem Sie Erledigungen einem festen Termin zugeordnet haben oder bei der Uhr einen Alarm festgelegt haben, werden Sie folgendermaßen darüber informiert:

- Ein Nachrichtenfenster erscheint auf dem Bildschirm.
- Ein vorher von Ihnen festgelegter Klang ertönt.
- Eine Lampe an Ihrem Pocket PC Phone leuchtet auf oder blinkt.
- Der Pocket PC Phone vibriert.

Auf welche Art und Weise Sie erinnert werden möchten, können Sie durch Tippen auf **Start > Einstel- lungen >** Registerkarte **Privat-> Sounds & Benachrichtigungen** festlegen. Die Optionen, aus denen Sie hier wählen können, treffen auf alle Funktionen des Pocket PC Phones gleichermaßen zu.

Popupmenüs

Mit den Popupmenüs können Sie schnell für ein Element eine Funktion auswählen. Um ein Popupmenü aufzurufen berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten. Nach Erscheinen des Popupmenüs berühren Sie die Aktion, die Sie durchführen möchten oder berühren irgendeinen Bereich außerhalb des Menüs, so dass es sich wieder schließt, ohne dass eine Aktion ausgeführt wurde.

- 1. Berühren und halten, um das Popupmenü aufzurufen.
- 2. Heben Sie den Stylus wieder ab und berühren Sie die Aktion, die Sie wünschen.
- Berühren Sie einen Bereich außerhalb des Menüs, um es zu schließen, ohne eine Aktion durchzuführen.

Navigationsleiste


Die Navigationsleiste befindet sich am oberen Rand des Bildschirms. Auf ihr werden die jeweils aktiven Programme und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Über die Navigationsleiste können Sie zwischen den Programmen wechseln und Fenster schließen.

- 1. Berühren, um zu einem Programm zu wechseln.
- Berühren, um zu einem kürzlich benutzen Programm zu wechseln.
- 3. Berühren, um weitere Programme zu sehen.
- 4. Berühren, um die Geräteeinstellungen zu ändern.
- Berühren, um ein Hilfethema zum aktuellen Bildschirm aufzurufen.



Befehlsleiste

Über die Befehlsleiste können Aufgaben in Programmen ausgeführt werden. Auf der Befehlsleiste finden Sie Menü-Namen, Tasten und die **Eingabefeld**-Taste.



- 1. Um ein neues Element im aktuellen Programm zu erstellen, berühren Sie Neu.
- Berühren, um Menübefehle auszuwählen.
- 3. Berühren, um Schaltflächenbefehle auszuwählen.
- 4. Berühren, um den Eingabebildschirm aufzurufen.



Um den Namen einer Taste anzeigen zu lassen, berühren Sie diese Taste mit dem Stylus und halten ihn dort. Ziehen Sie den Stylus von der Taste weg, so dass der Befehl nicht ausgeführt wird.

Programme

Sie können die Programme durch Auswahl aus dem Startmenü wechseln.

Um ein Programm zu öffnen, berühren Sie **Start > Programme** und dann das gewünschte Programm. Sie können zu einigen Programmen auch wechseln, indem Sie eine Programmtaste auf Ihrem Pocket PC Phone betätigen. Für mehr Information über die **Tasten-E**instellungen, siehe Kapitel 5.

Symbol	Beschreibung
0	ActiveSync synchronisiert Informationen zwischen Ihrem Pocket PC Phone und Ihrem PC.
	xBackup sichert Ihre Pocket PC Phone-Daten.
" ≡	Mit Kontakte halten Sie die Verbindung zu Freunden und Kollegen.
	Mit Messaging E-Mails/SMS senden und empfangen.



Der Pocket Internet Explorer blättert durch Webseiten und lädt neue Programme und Dateien.



o2 SIM Tool Kit Informationen und anderen Diensten zu erhalten, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.

Symbol	Beschreibung
8	Mit Phone tätigen/empfangen Sie Anrufe und schalten zwischen Anrufen um.
- i	FunkModem verwendet Ihren Pocket PC Phone als externes Modem für einen PC.
	Der SIM-Manager sammelt, organisiert und sortiert die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Kontaktliste.
\$	Mit GPRS Monitor bleiben Sie bei GPRS-Verbindungen auf dem Laufenden und können Verkehrsgebühren überprüfen.
•	Windows Media spielt Ton- oder Videodateien ab.
×	Mit Pocket Excel Excel-Arbeitsmappen erstellen, ansehen und verändern.
W	Mit Pocket Word Word-Dokumente erstellen, ansehen und verändern.
88	Der MSN-Messenger versendet und empfängt Sofortnachrichten.
0	Bilder organisiert und sortiert .jpg-Bilddateien.
	Spiele wie z. B. Jawbreaker und Solitaire sind bereits enthalten.
50	Suchen eine Funktione für alle Ihre Dateien auf Ihrem Pocket PC Phone.
Tō	Die Kamera nimmt Bilder oder Video-Clips auf.
	Mit Album .JPG/.BMP/.GIF-Dateien organisieren und sortieren.
8	Fügen Sie mit Photo-Kontakte die Bilddateien gemäß Ihrer Kontaktliste ein und richten Sie die Anrufer-ID-Funktion ein.

Für den Zugang zum Taschenrechner, Kalender, zu den Notizen und zu den Aufgaben tippen Sie auf Start > Organisator.


Symbol	Beschreibung
	Mit Notizen erstellen Sie handschriftliche oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufzeichnungen.
	Mit Kalender bleiben Sie bei Ihren Terminen auf dem Laufenden und erstellen Besprechungsanfragen.
V	Aufgaben hält Sie bei Ihren Erledigungen auf dem Laufenden und erinnert Sie an wichtige Sitzungen oder Termine.
	Rechner führt Grundrechenarten durch.

2.2 Daten eingeben

Sie können die Informationen in Ihren Pocket PC Phone wie folgt eingeben:


- Synchronisieren: Mit ActiveSync k\u00f6nnen Sie Daten zwischen Ihrem Pocket PC Phone und Ihrem PC austauschen (f\u00fcr weitere Informationen bez\u00fcglich ActiveSync siehe Kapitel 4).
- Tippen: Über das Eingabefeld Ihres Pocket PC Phone können Sie Text eingeben. Sie können dies entweder über Tippen auf der Soft-Tastatur tun, indem Sie die Taste Tastatur berühren oder durch die Verwendung der Texterkennungssoftware.
- Schreiben: Mit dem Stylus können Sie direkt auf den Bildschirm schreiben.
- Zeichnen: Mit dem Stylus können Sie direkt auf den Bildschirm zeichnen.
- Aufzeichnung: Nehmen Sie eine Tonaufnahmen auf oder fügen Sie diese in ein Dokument oder eine Notiz ein.

Text über das Eingabefeld eingeben



Bei allen Programmen wird Text über das Eingabefeld eingegeben. Sie können Text entweder über die Soft-Tastatur, den Buchstabenerkenner den Strichzugerkenner, den Transcriber oder über das Phone Pad eingeben. In allen Fällen erscheint der Text wie getippt auf dem Bildschirm.

Benutzen der Soft-Tastatur



Um das Eingabefeld anzuzeigen/auszublenden, müssen Sie die **Eingabefeld-Taste** en berühren. Berühren Sie den Pfeil neben der **Eingabefeld-Taste**, um die Auswahl anzuzeigen. Berühren Sie den Pfeil neben der **Eingabefeld-Taste** und dann **Tastatur**.

1. Um Kleinbuchstaben zu tippen, tippen Sie mit dem Stylus auf die Tasten. Um einen einzelnen Großbuchstaben oder ein Symbol zu tippen, berühren Sie die Umschalt-Taste. Um mehrere Großbuchstaben oder ein Symbol zu tippen, berühren Sie die CAP-Taste. Sie können eine Taste mit dem Stylus berühren und diese halten und einen einzelnen Großbuchstaben nach oben ziehen.

- 2. Zusätzlich zur Leertaste, können Sie, um ein Leerzeichen einzufügen, irgendeine Taste tippen und halten. Ziehen Sie dann mit dem Stylus rechts darüber. Um ein Leerzeichen zu löschen anstatt des Drückens der Rücktaste können Sie irgendeine Taste tippen und halten. Ziehen Sie dann mit dem Stylus rechts über mindestens zwei andere Tasten.
- 3. Zur Zeilenumschaltung halten Sie den Stylus irgendwo auf dem Bildschirm und ziehen ihn nach unten. Der Pocket PC Phone schlägt während der Eingabe das zu schreibende Wort vor und zeigt es über dem Eingabefeld an. Wenn Sie das angezeigte Wort berühren, wird es automatisch in Ihren Text am Einfügungspunkt eingesetzt. Je mehr Text Sie in den Pocket PC Phone eingeben, desto so mehr Wörter Jernt" er und schlägt diese entsprechend vor.

Hinweis: Um die Optionen beim Vorschlagen von Wörtern zu ändern, wie z. B. die Anzahl der Wörter, die angezeigt werden soll, berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Privat > Eingabe >** Registerkarte **Wortvervollständigung.** Für weitere Informationen siehe Kapitel 5.

Schreiben mit dem Buchstabenerkenner

Mit dem Buchstabenerkenner können Sie mit dem Stylus Buchstaben wie auf Papier schreiben.

- 1. Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste und dann **Buchstabenerkenner**.
- 2. Schreiben Sie in das Feld einen Buchstaben.

Der handschriftlich geschriebene Buchstabe wird dann auf dem Bildschirm in gedruckten Text umgewandelt. Detaillierte Anweisungen für die Verwendung des **Buchstabenerkenners** erhalten Sie in der geöffneten **Buchstabenerkenner**-Funktion, wenn Sie das Fragezeichen ? im Schreibfeld herühren

Verwendung des Strichzugerkenners

Mit dem Strichzugerkenner können Sie mit dem Stylus Buchstaben ähnlich wie auf anderen Geräten eingeben.

- 1. Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste —, und dann **Strichzugerkenner**.
- 2 Schreiben Sie in das Feld einen Buchstaben

Der handschriftlich geschriebene Buchstabe wird dann auf dem Bildschirm in gedruckten Text umgewandelt. Detaillierte Anweisungen für die Verwendung des **Strichzugerkenners** erhalten Sie, wenn Sie das Fragezeichen ? im Schreibfeld berühren.

Zum Transcriber wechseln

Mit Transcriber können Sie mit dem Stylus wie auf Papier an einer beliebigen Stelle des Bildschirms schreiben. Anders als bei Buchstabenerkenner und Strichzugerkenner können Sie einen Satz oder mehr schreiben. Machen Sie eine Pause und Sie können die geschriebenen Zeichen von Transcriber in gedruckte Zeichen umwandeln lassen.

- 1. Berühren Sie den Pfeil neben der Eingabefeld-Taste und dann Transcriber.
- Schreiben Sie überall auf dem Bildschirm.

Eine genaue Anleitung zur Verwendung von **Transcriber** bei geöffneter **Transcriber**-Funktion erhalten Sie durch Tippen des Fragezeichens in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.

Zeichensetzung bei Transcriber:

- 1. Berühren Sie die Tastatur auf E der Werkzeugleiste.
- 2. Auf die gewünschte Interpunktion tippen.
- 3. Berühren Sie Tastatur 🖽 erneut, um die Tastatur auszublenden.

Wie Sie mit dem Transcriber Schreiben lernen:

- 1. Berühren Sie Z auf der Werkzeugleiste.
- 2 Der Buchstabenform-Bildschirm erscheint:
- Wählen Sie am unteren Ende des Bildschirms den Buchstaben aus, den Sie untersuchen möchten.
- Berühren Sie oben auf dem Bildschirm diesen Buchstaben. Es wird langsam neu entworfen werden, wobei die Schreibseguenz angezeigt wird.
- Wählen Sie aus, wie oft Sie den Buchstaben unter Anwendung dieser Methode schreiben wollen.

Wenn Sie die Auswahl der Buchstaben beendet haben, können Sie diese als ein Profil unter Eingabe eines Namens für das Profil durch das Berühren von **Datei > Speichern** speichern.

Verwendung von Profilen

Buchstabenform unterstützt zwei Profile: Hauptbenutzer und Gast:

- Hauptbenutzer wird typischerweise vom primären Benutzer des Pocket PC Phones benutzt. Dieses Profil wird durch irgendwelche Gast-Benutzer-Einstellungen nicht berührt.
- Gast dient der zeitweisen Nutzung des Pocket PC Phone durch eine andere Person.

Textbearbeitung und Textauswahl

Jedes Eingabeprogramm verfügt über Cursor-Tasten zum Bewegen durch den Text. Mit der Rücktaste können Sie Korrekturen der Rechtschreibung und Grammatik vornehmen oder zusätzliche Einfügungen machen. Sie können auch mit dem Stylus zusätzliche Informationen eingeben.

Um einen getippten Text auszuwählen, ziehen Sie den Stylus über den entsprechenden Text. Sie können ebenso wie bei gedrucktem Text ausschneiden, kopieren und einfügen: Berühren und halten Sie den Stylus auf die zu bearbeitenden Wörter und berühren Sie dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Popupmenü oder berühren Sie den entsprechenden Befehl im Menü **Bearbeiten**.

2.3 Phone Pad

Der **Phone Pad** ist eine Soft-Eingabetafel- (SIP)-Anwendung, die eine flexible Alternativ-Eingabemethode anbietet. Damit können Sie leicht zwischen drei Eingabemodi (T9, Multi-Tap und Numerisch) plus einem Symbol-Menü wechseln und dies mit größerer Bequemlichkeit.

Den Phone Pad anwenden

Der Phone Pad kann jederzeit angewendet werden, außer wenn der Heute-Bildschirm angezeigt oder der Kamera-Modus aktiviert ist. Zur Anwendung des Phone Pads berühren und halten Sie das Tastaturen-Symbol, welches in der Nähe der unteren rechten Ecke neben dem dreieckigen Menü-Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Danach im Menü den **Phone Pad** wählen, um die Phone Pad-Eingabetafel zu öffnen.



Mit T9 Text eingeben

Nach Vorgabe befindet sich der Phone Pad im T9-Modus. Dies ist der einfachste und praktischste Weg, um Text in Deutsch einzugeben. Beim Drücken der alphanumerischen Taste auf der Eingabetafel des Phone Pads versucht T9 automatisch die Buchstaben, die Sie gewählt haben, mit dem wahrscheinlichsten vollständigen Wort anzupassen.

Tippen eines Worts: Tippen Sie einfach auf das numerische Tastenfeld.

Zum Eingeben eines Worts auf dem gegenwärtigen Anwendungsbildschirm:

- 1. Geben Sie ein beliebiges Wort in die Wortliste ein.
- Berühren Sie die Leerzeichentaste.
- Zum Eingeben des Worts wählen Sie ein Wort und berühren Eingabe.

Eine Ziffer eingeben:

- 1. Berühren und halten Sie die Zifferntaste auf dem Eingabefeld.
- Oder berühren Sie , um in den numerischen Modus umzuschalten.
 Danach die gewünschte(n) Ziffer(n) eingeben.

Einen Tabulator eingeben: Berühren und halten Sie die Leerzeichentaste. Rollen durch die Wortliste: Berühren Sie die linke/rechte Pfeiltaste. Eingabe eines Großbuchstabens: Berühren Sie die Shift-Taste.

Symbole hinzufügen:

- Berühren Sie die Taste 1, um die meistgebrauchten Symbole auf dem Schirm anzuzeigen.
- Oder berühren Sie die sym-Taste, um alle Symbole anzuzeigen.
 Danach das/die gewünschte(n) Symbol(e) berühren, um dieses/diese der Wortliste oder auf den Anwendungsbildschirm einzufügen.

Text mit dem Multi-Tap-Modus eingeben

Im Gegensatz zum T9-Eingabemodus sucht der Multi-Tap-Modus nicht nach allen möglichen Kombinationen von Buchstaben und versucht auch nicht, ein Wort nach Eingabe von nur ein paar Buchstaben zu erraten. Sie müssen alle Buchstaben zum Bilden der Wörter selber manuell eingeben.





Zum Beispiel:

Falls Sie zwei Buchstaben "d" nacheinander eingeben wollen, tippen Sie die Taste 3(def) einmal, warten Sie eine Sekunde und tippen Sie erneut, um das zweite "d" einzugeben. Oder falls Sie einen "e" in die Wortliste eingeben wollen, müssen Sie die Taste 3 (def) zweimal schnell nacheinander eingeben, damit das "e" erkannt wird. Oder tippen Sie dreimal schnell auf diese Taste, um den Buchstaben "f" einzugeben.





Ziffern eingeben

Wird **123** als Eingabemodus angegeben, wird die zusammenhängende Nummer auf der Tafel der Wortliste bei jedem Drücken einer Zifferntaste auf der Eingabetafel angezeigt.

Nachdem Sie die gewünschte(n) Ziffer(n) eingegeben haben, berühren Sie die **Eingabe**taste, um die Ziffer(n) auf dem Bildschirm einzugeben. Oder falls Sie ein Leerzeichen nach der/den Ziffer(n) eingeben möchten, berühren Sie stattdessen die **Leerzeichen**taste.

Phone Pad-Optionen

Mit dieser Funktion können Sie unterschiedliche Optionen für den Phone Pad auswählen. Sie können den Bildschirm mit den Phone Pad-Optionen wie folgt aufrufen:

- Berühren und halten Sie in Phone Pad die opt/sym-Taste.
- Berühren Sie das dreieckige Symbol in der Ecke ganz unten rechts auf dem Bildschirm. Ein Menü mit den Optionen-Befehlen wird geöffnet. Im Menü wählen Sie Optionen. Wählen Sie Phone Pad als Einqabemethode und berühren Sie danach die Optionen-Taste.
- Wählen Sie Startmenü > Einstellungen > Registerkarte Privat > Eingabe.

Verfügbaren Phone Pad-Optionen sind:

wählen

- Eingabe eines Symbols durch einmaliges Tippen aktivieren Aktivieren Sie dieses Kästchen, um ein Symbol auf einmal zu
- Passende Wortliste automatisch ausblenden

Aktivieren Sie dieses Kästchen, um nach dem Wählen eines Wortes die Wortliste auszublenden.

- Bildschirm-Ton einschalten
 - Aktivieren Sie dieses Kästchen, falls bei jedem Tippen auf eine Taste im Phone Pad ein Ton ertönen soll.
- Automatisches Hinzufügen eines Leerzeichens nach dem Wählen eines Wortes

Aktivieren Sie dieses Kästchen, um automatisch ein Leerzeichen nach jedem Ende eines Wortes nach der Eingabe eines Wortes einzufügen.

 Das Popupmenü zum Löschen der benutzerdefinierten Wörter aktivieren

Wählen Sie diese Option, um bei jedem Tippen auf ein Wort in der Benutzer-Datenbasis ein Popupmenü aufzurufen.



2.4 Schreiben auf dem Bildschirm

Bei allen Programmen, in denen Text eingegeben werden kann, wie z. B. **Notizen** sowie bei **Kalender**, **Kontakte** und **Aufgaben** in der Registerkarte **Notizen**, können Sie direkt mit dem Stylus auf den Bildschirm schreiben. Schreiben Sie wie auf Papier. Sie können den Text, den Sie geschrieben haben bearbeiten und formatieren und zu einem späteren Zeitpunkt in getipoten Text umwandeln.

Berühren Sie die Stift-Taste _____, um zum Schreibmodus zu wechseln. Hierbei erscheinen auf dem Bildschirm Hilfslinien, die ein leichteres Schreiben ermöglichen. Einige Programme, die das Schreiben gestatten verfügen möglicherweise nicht über die Stift-Taste. Wie Sie in diesem Programm in den Schreibmodus wechseln, können Sie der Benutzeranleitung des jeweiligen Programms entnehmen.

Text markieren

Wenn Sie Geschriebenes bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie den Text zunächst markieren.

- 1. Berühren Sie erneut ____, um den Schreibmodus zu verlassen. Dies hilft Ihnen den geschriebenen Text einfacher auszuwählen
- Halten Sie den Stylus so lange neben den Text, der markiert werden soll bis die Einfügemarke erscheint.
- 3. Ziehen Sie den Stylus ohne ihn abzuheben über den zu markierenden Text.

Wenn Sie versehentlich auf den Bildschirm schreiben, berühren Sie **Bearbeiten**, **Rückgängig** und versuchen es noch einmal

Sie können ebenso wie bei gedrucktem Text ausschneiden, kopieren und einfügen: Berühren und halten Sie den Stylus auf die zu bearbeitenden Wörter und berühren Sie dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Popupmenü oder berühren Sie den entsprechenden Befehl im Menü **Bearbeiten**.

Geschriebenes in Drucktext umwandeln:

- Berühren Sie in Notizen die Registerkarte Extras und dann Erkennen
- Wenn nur einzelne Wörter umgewandelt werden sollen, markieren Sie diese vorher. Berühren Sie dann Erkennen im Menü Extras (oder halten Sie den Stylus auf den markierten Wörtern und berühren Sie im Popupmenü Erkennen).

Wird ein Wort nicht erkannt, wird es in der Form belassen, in der es geschrieben wurde. Wenn die Umwandlung ein falsches Wort ergibt, können Sie aus einer Liste von Vorschlägen, die dem Original ähneln, ein anderes Wort wählen.

Halten Sie dazu den Stylus auf das falsche Wort (nur jeweils auf ein Wort). Berühren Sie im Popupmenü **Alternativen**. Ein Menü mit einer Liste von Vorschlägen erscheint. Berühren Sie das Wort, das Sie verwenden möchten oder berühren Sie das Wort oben im Menü, um die handschriftliche Darstellung zurückzustellen.



Die Handschrift wird in getippten Text umgewandelt

Tipps für eine gute Erkennung:

- Schreiben Sie deutlich.
- Schreiben Sie auf den Linien und ziehen Sie die Unterlängen unter die Linien. Schreiben Sie T-Striche
 und Apostrophe unter die obere Linie, damit sie nicht zu anderen W\u00f6rtern \u00fcber der Linie gez\u00e4hlt
 werden. Schreiben Sie Satzzeichen \u00fcber die Linie.
- Arbeiten Sie f
 ür eine bessere Erkennung mit einer Vergr
 ößerung bis zu 150% oder h
 öher, indem Sie im Men
 ü Extras > Zoom den Zoomfaktor ver
 ändern.
- Wörter mit Bindestrichen, Fremdwörter mit Sonderzeichen wie Akzenten und einige Satzzeichen können nicht konvertiert werden.


Wenn Sie nach einer Umwandlung Zeichen ändern wird das Hinzugefügte bei einer nochmaligen Umwandlung nicht beachtet.

2.5 Zeichnen auf dem Bildschirm

Ebenso wie Sie auf dem Bildschirm schreiben können, können Sie darauf auch zeichnen. Der Unterschied zwischen Schreiben und Zeichnen liegt in der Markierung der Elemente und in der Art, wie die Elemente bearbeitet werden. Z. B. können markierte Zeichnungen in ihrer Größe verändert werden, Geschriebenes hingegen nicht.

Eine Zeichnung erstellen:

Die erste Linie der Zeichnung muss drei Linien überschneiden. Ein Zeichen-Feld erscheint. Die folgenden Striche im oder am Zeichenfeld gehören dann zur Zeichnung. Zeichnungen, die keine der Blattlinierungen überschneiden werden wie Text behandelt.



Y 4€ 14:13 @

Notizen

Eine Zeichnung markieren

Wenn Sie eine Zeichnung bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie diese zunächst markieren.

- Halten Sie den Stylus auf die Zeichnung bis die Markierung erscheint. Um mehrere Zeichnungen zu markieren, müssen Sie die Stift-Taste deaktivieren und dann den Stylus über die Zeichnungen ziehen, um die zu markierenden Zeichnungen auszuwählen.
- 2. Sie k\u00f6nnen markierte Zeichnungen ausschneiden, kopieren und einf\u00fcgen, indem Sie den Stylus auf die ausgew\u00e4hlte Zeichnung halten und dann einen Bearbeitungsbefehl aus dem Popupmen\u00fc w\u00e4hlen der indem Sie den Befehl im Men\u00fc Bearbeiten w\u00e4hlen. Um die Gr\u00f6\u00dfe einer Zeichnung zu \u00e4ndern, m\u00fcssen Sie die Stift-Taste deaktivieren und die markierte Zeichnung durch Ziehen vergr\u00f6\u00dfen.

Sie können zum besseren Bearbeiten der Zeichnung auch die Darstellungsgröße verändern. Berühren Sie **Extras** und wählen dann einen Zoomfaktor.

2.6 Aufnehmen einer Sprachnotiz

Bei allen Programmen, mit denen Sie auf den Bildschirm schreiben oder zeichnen können, können Sie auch schnell Gedanken, Gedächtnisstützen oder Telefonnummern als Sprachnotiz aufzeichnen. Bei **Kalender**, **Aufgaben** und **Kontakte** können Sie eine Sprachnotiz in der Registerkarte **Notizen** aufnehmen.

Im Programm **Notizen** können Sie entweder eine Aufnahme alleine oder zusammen mit einer schriftlichen Notiz erstellen. Öffnen Sie zuerst die Notiz. Falls Sie die Aufnahme einer Notiz beifügen möchten, öffnen Sie die Notiz zuerst.

Im Programm Messaging können Sie einer E-Mail eine Sprachnotiz hinzufügen.

Eine Aufzeichnung machen:

- Um eine Aufnahme einer Notiz zuzuordnen, öffnen Sie die Notiz vorher. Berühren Sie Start > Organisator > Notizen.
- 2. Wenn keine Aufname-/Abspiel-Werkzeugleiste vorhanden ist, berühren Sie
- 3. Halten Sie das Mikrofon Ihres Pocket PC Phone an Ihren Mund oder an eine andere Klangquelle.
- Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Der Beginn der Aufzeichnung wird durch ein Piepen angezeigt.

- Berühren Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das wird durch zwei Pieptöne angezeigt. Die neue Aufzeichnung erscheint in der Notiz-Liste oder als angefügtes Symbol.
- Um eine Aufnahme abzuspielen, berühren Sie in der geöffneten Notiz die Aufnahme in der Notizliete



Sie können die **Aufnahme-/Abspiel-** Werkzeugleiste auch durch das Drücken der **Aufnahme-**Taste aufrufen. Diese befindet sich auf der linken Seite Ihres Pocket PC Phone und ist die oberste dieser dort befindlichen Tasten.

Um schnell eine Aufnahme zu machen, halten Sie die **Aufnahme**-Taste gedrückt. Wenn Sie das Piepen hören, beginnt die Aufnahme. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie fertig sind.

Die neue Aufnahme wird in die geöffnete Notiz gepackt oder als allein stehende Aufnahme behandelt, wenn keine Notiz geöffnet wurde.

Pulse Code Modulation (PCM) stellt eine etwas bessere Tonqualität zur Verfügung. Jedoch benötigen **PCM**-Aufnahmen bis zu 50 Mal mehr Speicherplatz als **mobile Stimmenaufnahmen**. **PCM** kann nicht benutzt werden, um Aufnahmen zu machen, die in Notizen eingebettet werden.

Wechseln der Aufnahmeformate

Auf der Notizliste tippen Sie auf Extras > Optionen > Global-Eingabe-Optionen-Link (unten auf der Seite).

Mobile Voice ist ein 2,4 KB-Audiocodec (Kompressor/Decompressor). Es ist das empfohlene Format, da es eine gute Stimmenaufnahme bereitstellt und viel weniger Speicher erfordert als **PCM**.

2.7 Informationen finden

Mit der **Such**-Funktion auf Ihrem Pocket PC Phone können Sie schnell die Informationen finden, die Sie brauchen

- Berühren Sie Start > Programme > Suchen.
- Unter Suchen geben Sie den Dateinamen, das Wort oder andere Information ein, wonach Sie suchen möchten. Wenn Sie nach derselben Information schon zuvor gesucht haben, dann berühren Sie den Such-Pfeil und wählen den entsprechenden Eintrag aus der Liste.
- 3. Geben Sie unter **Typ** einen Datentyp an, um die Suchkriterien einzugrenzen.
- Berühren Sie Start. Der Ordner Eigene Dateien und die zugehörigen Unterordner werden dann durchsucht.
- 5. Berühren Sie in der Ergebnisliste den Eintrag, den Sie öffnen möchten.

Um schnell Dateien zu finden, die viel Speicherplatz benötigen, wählen Sie bei Typ die Option Größer als 64 KB.

Kapitel 3

Benutzen Ihres Pocket PC Phone

3.1-Über-Ihren-Pocket-PG-Phone
3.2 Telefonieren
3.3 Smart-Dialing
3.4-Einen-Anruf-entgegennehmen
3.5 Optionen ankommender Anrufe
3.6 Kontakte-Informationen
3.7-Photo-Kontakte
3.8 Weitere Anrufinformationen
3.9 Sichern-Sie-Ihren-Pocket-PG-Phone


3.1 Über Ihren Pocket PC Phone

Wie ein Standard-Mobiltelefon können Sie Ihren **Pocket PC Phone** dazu benutzen, um zu telefonieren, Anrufinformationen zu speichern und **SMS**-Nachtrichten zu verschicken. Sie können auch während eines Gesprächs Notizen machen, direkt aus den **Kontakten** heraus eine Nummer wählen und ganz leicht Kontakte zwischen Ihrer **SIM**-Karte und dem RAM-Speicher Ihres Geräts austauschen.


Der Telefonwahlbildschirm

Um den Telefonwahlbildschirm zu erreichen, berühren Sie Start > Telefon oder drücken auf Ihrem Pocket PC Phone. Von diesem Bildschirm können Sie Anrufliste, Kurzwahl und Telefoneinstellungen aufrufen. Die Signalstatusinformation und die Symbole, die über Ihren Anruf Auskunft geben beinhalten die folgenden:

- 1. Zeigt die Stärke des Signals an.
- Der Kontaktname der Nummer, die Sie w\u00e4hlen wird hier dargestellt.
- 3. Touchscreen-Tastatur.
- 4. Löschen, kopieren oder Nummern einfügen.
- 5. Berühren, um Zugang zu den Telefoneinstellungen zu erhalten.
- Berühren, um eine Notiz während eines Anrufs zu machen.
- Berühren, um einen Kontakt aus der Kontaktliste auszuwählen.
- 8 Zum Beenden eines Telefonats berühren.
- 9. Speichert oft gewählte Nummern.
- Hier sehen Sie die empfangenen, abgehenden und nicht entgegengenommenen Anrufe.



Wählen mit dem Navigations-Pad



- 1. Telefonwahlbildschirm: Drücken, um den Telefonwahlbildschirm zu aktivieren.
 - Anruf annehmen: Drücken Sie hier, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
 - Lautsprechfunktion: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautsprechfunktion ein- oder auszuschalten.
 - Wählen: Drücken, um eine Telefonnummer zu wählen.
- 2. Nach oben rollen: Drücken, um durch eine Liste zu rollen oder um in den Anrufliste zu gelangen.
- Anruf beenden: Drücken, um einen Anruf zu beenden oder um eine GPRS-Verbindung zu beenden.
- Anrufliste: Nach dem Starten des Telefonwahlbildschirms drücken, um zur Anrufliste-Funktion gelangen.
- 5. Abwärts rollen: Drücken Sie hier, um sich in einer Liste abwärts zu bewegen.
- 6. Aktionstaste: Drücken, um ein Menüelement auszuwählen oder um zu Kurzwahl zu gelangen.
- Kurzwahl: Drücken Sie nach dem Start des Telefonwahlbildschirms auf diese Taste, um die Kurzwahl-Funktion zu öffnen

Eingabe Ihrer PIN

Die meisten SIM-Karten sind mit einer **PIN (Personal Identity Number)** ausgestattet. Diese PIN wird von Operator bereitgestellt. Diese muss immer eingegeben werden, wenn Sie den Pocket PC Phone verwenden möchten (für mehr Informationen über das Einsetzen Ihrer **SIM**-Karte in Ihren Pocket PC Phone, lesen Sie bitte die Illustrationen der *Kurzanleitung*).

- Geben Sie die vor eingestellte PIN ein, die Operator Ihnen zugewiesen hat.
- 2. Die Eingabetaste berühren.

Wenn Sie dreimal eine falsche **PIN** eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Falls dies passiert, kann die Sperrung der SIM-Karte wieder mit der **PIN-Entsperrtaste (PUK)** vom Operator aufgehoben werden.

Ihre Verbindung überprüfen

Ihr Pocket PC Phone verbindet sich dank der Voreinstellung automatisch mit dem Netz von Operator sobald Sie Ihre SIM-Karte eingesetzt und die PIN eingegeben haben. Das Symbol Zeigt an, dass Sie mit einem Operator Netz oder einem angegliederten Netzanbieter verbunden sind. Das Symbol Zigit Ihnen die empfangene Signalstärke an, je weniger vertikale Balken angezeigt werden desto schlechter ist der Empfang.

RECHTLICHER HINWEIS: In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben Mobi Telefone im Flugzeug auszuschalten. Wenn Sie den Pocket PC Phone ausschalten, wird nicht automatisch auch das Telefon ausgeschaltet. Sie müssen den **Flugmodus** einschalten, um die Verbindung zum Netz zu unterbrechen.

Einschalten des Flugmodus

Zum beenden der Verbindung mit dem Netzanbieter können Sie Ihre Telefonverbindung in den Flugmodus umschalten. Der Flugmodus kann aktiviert und deaktiviert werden, während der Pocket PC Phone eingeschaltet bleibt.

- Während der Benutzung eines Programms auf Ihrem Pocket PC Phone, tippen Sie auf in der Titelleiste oben im Telefondisplay.
- 2. Berühren Sie im Popup-Dialogkasten Flugmodus einschalten oder Flugmodus ausschalten.
- 3. Wählen Sie Flugmodus ausschalten, um Anrufe entgegennehmen zu können.

Sie können während eines Gesprächs auch andere Programme auf Ihrem Pocket PC Phone verwenden. Um schnell zum **Telefonwahlbildschirm** zurückzuschalten, berühren Sie **Start > Telefon**

Die Telefonlautstärke einstellen:

- Sie k\u00f6nnen das Symbol ◀\u00e9 ber\u00fchren oder w\u00e4hrend eines Gespr\u00e4chs an der Ger\u00e4teseite die Lautst\u00e4rketasten dr\u00fccken.
- Sie können zur Einstellung der Telefonlautstärke im Popupmenü * wählen (Klingelzeichen) oder zur Einstellung der Gerätelautstärke (Lautstärke von Benachrichtigungen und MP3s).
- Zum Ausschalten aller Töne wählen Sie Aus.

Die Hörerlautstärke können Sie nur während eines Gesprächs einstellen. Wenn Sie die Lautstärke außerhalb eines Gesprächs verändern, bezieht sich dies auf die Klingelzeichen, Benachrichtigungen und MP3s

3.2 Telefonieren

Mit dem Pocket PC Phone können Sie einen Anruf über Wählen, Kontakte, Kurzrufnummern, Anrufliste oder den SIM-Manager starten.

Einen Anruf über den Telefonwähler machen

Die direkteste Methode ist die über das Programm Wählen.

- Berühren Sie die , um das Programm Wählen aufzurufen.
- 2. Tippen Sie eine Telefonnummer auf der Tastatur, berühren Sie dann die Taste **Sprechen** oder drücken

Rücksetzung und Löschen

Wenn Sie eine falsche Rufnummer eingegeben haben, können Sie mit der Zurückpfeil-Taste individuelle Ziffern löschen. Sie können in diesem Fenster auch alle Nummern löschen, in dem Sie Bearheiten > Löschen drücken.



Einen Anruf unter Kontakte tätigen

Eine Telefonverbindung über die Funktion Kontakte wird folgendermaßen hergestellt:

- Drücken Sie die Taste Kontakte in der oben linken Ecke Ihres Pocket PC Phones.
- Suchen Sie einen Kontakt und drücken dann die Taste zweimal (einmal, um die Daten zum Telefonwahlbildschirm zu senden und einmal, um den Anruf zu t\u00e4tigen).
- Berühren Sie unten auf dem Wahlbildschirm. Dies wird das Programm Kontakte aufgerufen. Wählen Sie einen Kontakt in der Kontaktliste und drücken Sie dann zweimal.

Im Popupmenü und beim Drücken der
Taste wird standardmäßig Tel. Arbeit anrufen angezeigt. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass immer die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse standardmässig angezeigt wird.

- Berühren Sie das B in der rechten Spalte der Kontakte-Liste neben der Nummer, die Sie einstellen möchten. In einem Popupmenü werden alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen. für diese Verbindung mit einem Punkt neben der Nummer mit der höchsten Priorität angezeigt.
- Wählen Sie im Popupmenü eine Priorität. Für die Mobiltelefonnummer würde in der rechten Spalte neben dem Kontakt ein M erscheinen
- Wenn Sie die rechte oder linke Taste auf dem Navigations-Pad berühren, wird sich die Nummer des ausgewählten Kontakts auf dem Bildschirm verändern und die Mobiltelefonnummer. Bürotelefonnummer oder die F-Mail-Adresse in dieser Reihenfolge anzeigen.

Berühren Sie hier E. um im Popupmenü alle Nummern und E-Mails für diesen Kontakt anzeigen zu lassen



Einen Anruf aus der Anrufliste heraus starten:

- 1. Im Wahlbildschirm Anrufverlauf berühren oder einfach die rechte Taste auf dem Navigations-Pad drücken.
- 2. Suchen Sie Anruf Informationen, indem Sie zuerst die Kategorie auswählen, in der sich die Informationen befinden, Falls Sie sich z. B. unter Alle Anrufe befinden, wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Alle Anrufe.
- 3. Wählen Sie die Nummer mit Hilfe des Navigations-Pad und berühren die Taste oder das Symbol, das sich links neben der gewünschten Nummer befindet.

Die Symbole für die Anrufliste beinhalten:





Einen Anruf über die Kurzwahl-Funktion machen

Generieren Sie eine Kurzwahl, um oft benutzte Nummer mit einem kurzen Antippen aufzurufen. Bevor Sie eine Kurzwahl für eine Rufnummer erstellen, muss diese Nummer unter Kontakte bereits existieren.

- 1. Berühren Sie vom Fenster Wählen aus Kurzwahl
- Berühren Sie den gewünschten Kontaktnamen und die zugehörige Nummer.
- 3. Berühren Sie im Listenfeld die Oben/Unten-Pfeile, um eine Position für einen neuen Kurzwahleintrag zu bestimmen. (Die erste Position für die Kurzwahl ist für Ihre Sprachnachrichten reserviert).

Merken Sie sich die Position einer **Kurzwahl**liste. Sie können diese Nummer wählen, indem Sie die Nummer der Position berühren und halten. Standardmäßig bietet die Standortfunktion die erste verfügbare Position in der **Liste** der **Kurzwahl**liste an. Wenn Sie eine Nummer einer schon belegten Position zuweisen möchten, dann wird die dort bisher befindliche Nummer ersetzt.

Tipps für die Verwendung von Kurzwahl

Um eine **Kurzwahl** von **Kontakte** aus zu erstellen, berühren und halten Sie den Kontaktnamen, berühren Sie dann **> Zu Kurzwahl hinzufügen** und berühren Sie dann die **Oben/Unten-Pfeile**, um eine geeignete Position für die neue Kurzwahl auszuwählen.

Um einen Kurzwahleintrag zu löschen, gehen Sie zur Kurzwahlliste, berühren und halten den Namen in der Box rechts von der entsprechenden Kurzwahl und berühren dann Löschen.

Die Mailbox abhören

Standardmäßig ist für die Abfrage der Mailbox die erste **Kurzwahl** in der Liste reserviert. Wenn Sie die **SIM**-Karte in den Pocket PC Phone einsetzen, wird automatisch die Nummer der Mailbox für Sprachnachrichten Ihres Mobilfunkanbieters erkannt und als Standardnummer eingestellt, wenn diese bereits auf Ihrer SIM-Karte abgespeichert ist.

Drücken Sie im **Telefonwahl**bildschirm auf Kurzwahl oder drücken Sie auf die **linke** Taste auf dem Navigations-Pad, wählen Sie **Mailbox** und drücken dann .

Einen Anruf vom SIM-Manager aus machen

Der SIM-Manager erlaubt es Ihnen den Inhalt Ihrer SIM-Karte anzusehen, diese in Kontakte auf Ihren Pocket PC Phone zu kopieren oder einen Anruf direkt von SIM aus zu machen.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > SIM Manager. Der Inhalt der SIM-Karte wird nun geladen.
- Halten Sie den Stylus auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten. Wählen Sie dann aus dem Popupmenü die Option Anrufen.

3.3 Smart Dialing

Der Smart Dialing ist eine Anwendung, die Ihnen das Wählen einer Telefonnummer auf dem Pocket PC Phone erleichtert. Der Smart Dialing sucht nach den Einträgen im Telefonbuch sowohl auf der SIM-Karte als auch unter Kontakte sowie nach den Nummern unter Anrufliste (eingehende, abgehende oder verpasste Anrufe). Sobald Sie damit beginnen, Nummern einzugeben, beginnt der Smart Dialing damit, nach passenden Nummern zu suchen und listet diese im Smart Dialing-Fenster im oberen linken Bereich des Bildschirms auf. Dabei werden sowohl das Hoch- als auch das Querformat unterstützt

Smart Dialing starten

Der Smart Dialing startet den Betrieb automatisch zusammen mit dem Programm WÄHLEN, sobald Sie eine Rufnummer eingeben.

Zum Öffnen des Telefonbildschirms.

- wählen Sie im Startmenü Telefon.
- oder drücken Sie die Taste Sprechen.

Berühren Sie die erste Stelle der Nummer, die Sie wählen möchten. Das Smart Dialing-Fenster erscheint danach oben links auf dem Telefonbildschirm.

Wie die Anpassen der Nummern funktioniert

Der Smart Dialing beginnt mit der Suche nach den Nummern, die zu der Reihenfolge passen, die Sie bis jetzt eingegeben haben. Er sucht nach passenden Nummern auf Ihrer SIM-Karte, unter Kontakten und unter Anrufliste. Das Anpassen erfolgt sowohl entsprechend der Nummer und dem Buchstaben, die im Zusammenhang mit der gewählten Taste auf dem Tastenfeld stehen.

Bei jedem Tippen auf eine zusätzliche Stelle oder wenn Sie eine Stelle löschen, wird die Suche erneut gestartet und das Ergebnis wird erneut angezeigt. Die Liste kann Telefonnummern und/oder Kontaktnamen, die im Zusammenhang mit der Reihenfolge der passenden Nummern stehen, enthalten



Einen Anruf tätigen oder eine Textnachricht senden

Zum Durchsuchen des Ergebnisses nach der Eingabe einiger Ziffern,

- Tippen Sie auf oder auf der rechten Seite der Ergebnisliste.
- Oder drücken Sie die nach oben-/ unten-Taste auf dem Navigationsfeld.

Der gewählte Kontakt wird grau markiert.

Zur Ansicht von mehr passenden Kontakten berühren Sie 1.

Zum Anrufen des ausgewählten Kontaktes,

- Berühren Sie die Taste Sprechen auf dem Telefonfeld.
- Oder drücken Sie auf die Sprechen-/Senden-Taste.

Hat eine Kontaktnummer eine Anzeige, so hat dieser Kontakt mehr als nur eine Telefonnummer. Zum Anrufen des gewählten Kontakts über eine andere Telefonnummer.

- Berühren und halten Sie den gewählten Kontakt, um ein Popupmenü aufzurufen. Danach zum Anrufen auf die gewünschte Telefonnummer tippen.
- Oder drücken Sie die Links/Rechts-Tasten auf dem Navigationsfeld, um die gewünschte Telefonnummer zu wählen. Danach auf die Tastes Sprechen auf dem Telefonfeld tippen oder zum Anrufen die Sprechen-/Senden-Taste drücken.

Zum Senden einer Textnachricht, berühren und halten Sie den ausgewählten Kontakt, um ein Popupmenü aufzurufen. Danach auf **SMS senden** tippen.

Zur Ansicht oder zum Bearbeiten der detaillierten Angaben des gewählten Kontakts (nur die unter Kontakte abgespeicherten Kontakte),

- Berühren und halten Sie den gewählten Kontakt, um ein Popupmenü aufzurufen, und berühren Sie danach den Namen des Kontakts.
- Oder drücken Sie die Aktions-Taste

Smart Dialing-Optionen

Mit dieser Funktion können Sie unterschiedliche Optionen für den Smart Dialing auswählen. Rufen Sie den Bildschirm mit den Smart Dialing-Optionen durch Wählen von Extras > Smart Dialing-Optionen auf dem Telefonbildschirm auf.

Liste mit Smart Dialing-Optionen:

Den Smart Dialing aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kästchen, um den Smart Dialing bei jedem Anruf, den Sie tätigen, zu aktivieren.
Ziehen-Rollen aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kästchen, um durch die Liste mit den passenden Einträgen zu rollen.
Doppelklicken zum Wählen aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kästchen, um eine Nummer auf der Liste zu wählen, indem Sie zweimal darauf tippen.
Die Nummern im Standardformat anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Nummern anzuzeigen, die mit Standardzeichen formatiert sind, wie z. B. Trennstrichen, Klammern und Leerzeichen.
Rolleinheit	Zum Rollen um eine Zeile , halbe Seite oder eine Seite . Diese Option gilt nur für ■ und ■ Tasten.

3.4 Einen Anruf entgegennehmen

Einem ankommenden Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen, erscheint eine Nachricht und gibt Ihnen die Option, ob Sie antworten oder den ankommenden Anruf ignorieren möchten.

- Berühren Sie Ignorieren oder drücken Sie , um den Anruf zu abzuweisen. Dies kann den Anruf zu Ihrer Mailbox weiterleiten oder der Anrufer bekommt Besetzt signalisiert. Dies hängt davon ab wie Sie Ihre Rufumleitungen eingestellt haben.

Einen Anruf beenden

Nach Ablauf eines eingehenden oder ausgehenden Gesprächs können Sie 🕡 drücken oder im Wahlbildschirm 🔀 berühren, um das Gespräch zu beenden.

3.5 Optionen ankommender Anrufe

Ein Gespräch in Parkposition bringen

Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, erhalten Sie eine Meldung von Ihrem Pocket PC Phone. Sie haben dann die Möglichkeit, dieses Gespräch anzunehmen oder abzuweisen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, können Sie entweder zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten, oder Sie errichten eine Konferenzschaltung, an der alle drei Partner teilnehmen.

- Berühren Sie Antworten, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf in Parkposition zu bringen.
- 2. Um das zweite Gespräch zu beenden, berühren Sie oder . oder .

Zwischen Anrufern wechseln

Sie können zwischen zwei Anrufern hin- und herwechseln, indem Sie Makeln drücken.

Eine Konferenzschaltung aufbauen:

- Bringen Sie entweder einen Anrufer in Parkposition, w\u00e4hlen dann eine zweite Nummer und warten darauf, dass dieser Anruf entgegengenommen wird. Oder nehmen Sie w\u00e4hrend eines Telefongespr\u00e4chs einen zweiten Anruf entgegen.
- 2. Ein neues Fenster erscheint, in dem Sie dann Konferenz berühren.
- Wenn die Konferenzschaltung hergestellt ist, erscheint oben am Telefonwahlbildschirm das Wort Konferenz.
- Um weitere Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzuzunehmen, berühren Sie die

 -Taste, tippen die Nummer ein und berühren dann die

 fortzuführen.

 Taste, um das erste Gespräch
 fortzuführen.

Notizen während eines Anrufs machen

Es ist gleich, ob die Telefonverbindung über **Telefon**, **Kontakte**, **Anrufliste**, **Kurzwahl** oder den **SIM-Manager** zustande gekommen ist. Sie können jederzeit während eines Gesprächs Notizen machen. Nach Beenden des Gesprächs wird es als Anhang Ihres Telefongesprächs in einer der Ordner der **Anrufliste** gespeichert.

Eine Notiz machen:

- Berühren Sie während einem Anruf das Symbol , das sich am unteren Rand des Bildschirms befindet.
- Geben Sie die Notiz mit einer beliebigen Eingabemethode ein und berühren dann OK. Sie können die Notiz während oder nach Beendigung des Gesprächs beenden.

Eine Notiz lesen:

- Berühren und halten Sie in Anrufliste die gewünschte Nummer. Berühren Sie dann im Popupmenü Notiz ansehen. Das Symbol zeigt eine Notiz an.
- Oder gehen Sie zu Notizen und berühren den Namen aus der Datei in der Liste (weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 2).

Lautsprechfunktion aktivieren

Ihr Pocket PC Phone verfügt über eine Mithörfunktion, mit der Sie die Hände beim Telefonieren frei haben oder dem Gespräch zuhören können.

- 1. Warten Sie das Klingelzeichen ab.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Lautsprechfunktion eingeschaltet ist und in der Statusleiste des Bildschirms das Symbol Lerscheint.
- 3. Drücken Sie nochmals auf die Taste , um die Lautsprechfunktion auszuschalten.

WARNUNG: Um Schäden an Ihrem Gehör zu vermeiden, lassen Sie die Lautsprechfunktion Ihres Pocket PC Phone nicht eingeschaltet und halten dieses an Ihr Ohr.

Den Ton eines Anrufs ausschalten

Sie können Ihr Mikrofon während einem Anruf ausschalten, so dass Sie den anderen Gesprächsteilnehmer hören, dieser Sie aber nicht hört. Tippen Sie auf der Tastatur des Telefonwahlbildschirms auf §*, um den Ton eines Anrufs aus- oder einzuschalten.

3.6 Kontakte-Informationen

Sie können Kontakte folgendermaßen importieren:

- Über die SIM-Karte: Sie verwenden die SIM-Karte in Ihrem Pocket PC Phone und anderen Geräten. Während Sie andere Geräte verwenden, werden neue Kontakte-Daten erstellt und auf der SIM-Karte gespeichert.
- Von Ihrer Anrufliste: Die Telefonnummern der eingehenden und nicht entgegengenommenen Anrufe.

Warum ist es wichtig Kontakte zu importieren?

- Erstellen Sie ein Backup Ihrer SIM-Nummern auf Ihrem Pocket PC Phone.
- Wenn Sie Kurzwahl-Nummern einrichten, müssen diese in Kontakte erstellt werden und nicht auf der SIM-Karte.
- Das Anlegen von Kontakte ermöglicht die Einrichtung von detaillierten Einträgen.
- Bei der Verwendung von Photo-Kontakte entsprechen diese Daten vollständig denen der in Kontakte

SIM Manager

Einen SIM-Kontakt erstellen:

- Um den SIM Manager zu öffnen, berühren Sie Start > Programme > SIM Manager. Der Inhalt der SIM-Karte wird nun geladen.
- Nach Laden des Inhalts der SIM-Karte berühren Sie Neu.
- 3. Geben Sie Name und Telefon ein und berühren Hinzufügen.

Kontakte von der SIM-Karte zu Kontakte übertragen:

Berühren Sie im SIM-Manager **Werkzeuge > Alles auswählen > Werkzeuge > Unter Kontakte speichern**. Halten Sie die Mitte des Navigations-Pads gedrückt, wenn ein Kontakt ausgewählt wurde oder berühren und halten Sie den Stylus auf einen Kontakt aus der Liste und wählen dann aus dem erscheinenden Popupmenü **Unter Kontakte speichern**.

Ihre eigenen Nummern speichern

Sie können auf Wunsch eigene Telefonnummern in einem separaten Fenster im **SIM Manager** speichern.

- Berühren Sie Start > Programme > SIM Manager > Werkzeuge > Liste der eigenen Nummern.
- Fügen Sie im Fenster eine Nummer hinzu, und berühren dann OK.

🌠 SIM Manage 🖂 📢 ◀€ 18:31 Name Phone Idx Twn03050753... 0939211206 CH-TKE03CD1... 0910937094 Irea 444555231 14 Refresh 0968135 International +16042985277 12 TestName 86881094 Wegin Lee 4252786783 10 my Test-1 81124138 27203451 Yso 07652207 Select All List of Own Numbers SIM Information About...

Anrufliste

Berühren Sie Anrufverlauf im Telefonfenster, um im Popupmenü die Anrufliste zu betrachten.

Eine Telefonnummer aus der Anrufliste zu Kontakte hinzufügen:

- 1. Wählen Sie die Anruf Informationen, die Sie hinzufügen möchten.
- Drücken und halten Sie den Stylus oder drücken und halten Sie die mittlere Taste des Navigationsfelds. Wählen Sie im dann erscheinenden Popupmenü Unter Kontakte speichern.
- Fügen Sie im Fenster Unter Kontakte speichern zusätzliche Kontaktinformationen hinzu und drücken dann auf die Mitte des Navigations-Pads oder berühren OK.

Danach werden die Anruf Informationen in **Anrufliste** geändert und nach Kontaktnamen aufgeführt, nicht nach Rufnummern.

Anrufdetails anzeigen

Berühren Sie die linke obere Ecke des Bildschirms und wählen Sie aus dem Aktionsmenü eine Kategorie aus. Die Gespräche werden wie unten dargestellt kategorisiert:

- Alle Anrufe: zeigt alle geführten Gespräche in chronologischer Reihenfolge an.
- Verpasst: es werden nur nicht angenommene Gespräche angezeigt.
- Abgehend: es werden nur abgehende Gespräche angezeigt.
- **Eingehend:** Es werden nur eingehende Gespräche angezeigt.
- Nach Anrufer: Die Anrufe werden alphabetisch nach Anrufer aufgelistet.

Anrufdauer einsehen:

Gehen Sie zur Anrufliste, suchen Sie den Anruf und berühren Sie die Zeit des Anrufs einmal.

Individuelle Anrufe löschen:

Berühren und halten Sie mit dem Stylus den Eintrag, der gelöscht werden soll. Wählen Sei aus dem Popupmenü **Löschen**.

Alle Anrufe löschen:

Berühren Sie Extras > Alle Anrufe löschen.

Die Größe der Anrufliste festlegen:

Berühren Sie Anrufverlauf > Extras > Anruftimer und dann das Feld unter Löschen aller Elemente in Anrufliste älter als. Wählen Sie aus dem Aktionsmenü einen Zeitraum und berühren dann OK.

3.7 Photo-Kontakte

Anrufer ID ist eine praktische Anwendung, die den Spaß mit Ihrem Pocket PC Phone steigert. Sie können den Einträgen Einzelbilder oder animierte Fotos Ihrer Kontakte hinzufügen. Wenn Sie dann einen Anruf erhalten (von einer Person, der Sie schon eine Anrufer ID in zugewiesen haben), erscheint diese Anrufer ID auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe des Pocket PC Phones. Gestalten Sie die Fotos, die Größe, Position und die ID-Formatvorlage mit Hilfe der in großer Anzahl zur Verfügung stehenden Funktionen.

Einen neuen Foto-Kontakt erstellen:

- Berühren Sie auf Start > Programme > Photo-Kontakte.
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste, oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie auf Bearbeiten > Neu tippen. Die Photo-Kontakte hier entsprechen denen in Kontakte.
- 3. Berühren Sie Bearbeiten > Foto zuweisen...
- 4. Berühren Sie die Stelle neben Typ, um den Dateityp zu w\u00e4hlen, z. B. jpeg, bmp, gif oder Alle > Ber\u00fchren Sie die Stelle neben Finden in:, um den Ort der Datei zu w\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen f\u00fcr Ihre Photo-Kontakte JPEG. BMP. GIFs oder animierte GIF-Dateien nutzen.
- Berühren Sie eine Bilddatei, dann OK und erneut OK, bis Sie wieder beim Photo-Kontakte-Bildschirm angelangt sind. Sie sehen das Foto im unteren Bereich des Bildschirms.

Vorschau und Einstellungen vornehmen:

Vorher in Schritt 5, nachdem Sie **OK** einmal antippen, erscheinen die Vorschau und der Bildschirm der Displayeinstellungen. In **Displayeinstellungen** können Sie folgendes tun:

- Fügen Sie einen Extra-Stil durch Zuordnen einer Formatvorlage dem Foto hinzu. Einige Beispiele der Formatvorlagen der Foto-Kontakte (animierte Grafikformatvorlagen, die Sie als Rahmen für die zugeordneten Fotos benutzen können) sind im lokalen Speicher des Pocket PC Phones im Ordner \(\text{Eigene Dateien\)|Formatvorlagen enthalten.
- 2. Entscheiden Sie, wie das Foto in das Fenster eingepasst werden soll.
- 3. Vergrößern Sie das Foto, falls es kleiner als der Bildschirm ist.
- 4. Wählen Sie die Größe und Position des Bildes.
- 5. Betrachten Sie die Veränderungen, indem Sie auf Vorschau tippen.

NOTE: HINWEIS: Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen möchten, müssen Sie erst Caller ID Monitor beenden. Tippen Sie auf Extras > Optionen... und deaktivieren Sie die Option "Foto während Empfangen von oder Warten auf Anruf zeigen".

Symbole der Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste ermöglicht eine bequeme Wahl häufig benutzter Befehle. Von links nach rechts Sind folgende Symbole in der Werkzeugleiste aufgelistet:

=P	Erstellen Sie einen neuen Kontakt -Eintrag (wie Neu im Menü Bearbeiten).
	Bearbeiten Sie Daten des gewählten Kontakt-Eintrags (wie Bearbeiten im Menü Bearbeiten).
×	Löschen Sie den gewählten Kontakt-Eintrag (wie Löschen im Menü Bearbeiten).
<u>_</u>	Weisen Sie einer Anrufer-ID einen Kontakt -Eintrag zu (wie Foto zuweisen im Menü Bearbeiten).
	Entfernen Sie eine Anrufer-ID -Zuweisung (wie Fotozuweisung aufheben im Menü Bearbeiten).
oŊ.	Ein Klingelzeichen zur Anrufer-ID zuordnen.
ol.	Die Zuordnung des Klingelzeichens zur Anrufer-ID löschen.
Ō,	Kontrollieren Sie die aktuelle Foto/Formatvorlage -Zuweisung (wie in Vorschau im Ansichts -Menü).
Ω	Rufen Sie "Detaillierte Ansicht" des aktuellen Eintrags auf (wie Eigenschaften im Ansichts-Menü).

Ein Foto der Kamera zuweisen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Photo-Kontakte.
- Wählen Sie einen Kontakt von der Liste oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie auf Bearbeiten, dann Neu tippen. Die Foto-Kontakte entsprechen hier vollständig denen der Kontakte.
- 3. Berühren Sie Bearbeiten dann Foto zuweisen von der Kamera.
- Nachdem Sie die Aufnahme gemacht haben kehren Sie zum Bildschirm Displayeinstellungen und Vorschau zurück.

Eine Fotozuweisung aufheben:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Photo-Kontakte.
- 2. Wählen Sie einen zu entfernenden Kontakteintrag.
- 3. Berühren Sie Bearbeiten > dann Fotozuweisung aufheben. Berühren Sie Ja im Aktionsfenster.

Foto-Kontakte ansehen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Photo-Kontakte.
- Berühren Sie das Fotowähler-Ansichts-Symbol oder berühren Sie Ansicht > Fotowähler-Ansicht.

Befinden Sie sich im Fotowähler-Ansichts-Modus, enthält das Ansichts-Menü drei zusätzliche Befehle, die es Ihnen ermöglichen, die Größe des Miniaturbildes zu bestimmen: Grosses Miniaturbild, Normales Miniaturbild und Kleines Miniaturbild. Starten Sie Detaillierte Ansicht der Anrufer-ID auf eine der folgenden Weisen:

- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > Eigenschaften... im Ansichts-Menü.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > dann das Eigenschaften-Symbol auf der Werkzeugleiste.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt-Eintrag > und drücken Sie die Aktionstaste Ihres Pocket PC Phone.
- Berühren Sie zweimal den Kontakt-Eintrag.

Die Anzeige von Fotos bei eingehenden Anrufen deaktivieren:

1. Berühren Sie auf Start > Programme > Photo-Kontakte.

Berühren Sie Extras > Optionen. Deaktivieren Sie das Fenster Foto während eingehendem Anruf
oder Ruf in der Warteschleife anzeigen (die Anrufer ID für jeden Kontakt wird weiterhin in der
Kontaktliste dargestellt).

Verwalten von Gruppen

Sie können eine neue Gruppe erstellen, ein Foto umbenennen oder löschen und ein Foto einer Gruppe zuweisen, bzw. eine Zuweisung aufheben, indem Sie **Extras > Gruppe verwalten** berühren.

Einen Kontakt einer Gruppe zuweisen:

- 1. Berühren Sie auf Start > Programme > Photo-Kontakte.
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie Bearbeiten, dann Neu berühren. Diese Kontakte entsprechen denen in Kontakte.
- 3. Berühren Sie Bearbeiten > Gruppe zuweisen.
- 4. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste, berühren Sie dann OK.

Um eine Zuweisung aufzuheben, berühren Sie **Gruppenzuweisung aufheben** im Menü **Bearbeiten**.



Nur Kontaktnamen anzeigen

Beim Wählen der Option **Nur Kontaktnamen anzeigen** im **Ansichts-**Menü wird nur der Name jedes **Kontakt-**Eintrags (keine Telefonnummer oder andere Angaben) aufgelistet. Die **Anrufer-ID** (falls vorhanden) wird aufgelistet.

Standardfotos einstellen...

Unter **Standardfotos einstellen** können Sie die Standard-**Anrufer-IDs** zuordnen, die Vorschau anzeigen und deren Zuordnung rückgängig machen, damit diese für in den folgenden drei Situationen erscheinen:

Unbekanntes Foto	Dieses Foto erscheint stets dann, wenn die Telefonnummer des ankommenden Anrufs der Anrufer-ID nicht bekannt ist, da keine Telefonnummer an Ihrem Pocket PC Phone "weitergegeben" wurde. Dies kommt dann vor, wenn der Anrufer die Anzeige seiner Telefonnummer beim Empfänger deaktiviert oder das Senden seiner Anrufer-ID nicht ermöglicht wurde.
Foto nicht gefunden	Diese Option befindet sich unter Standardfotos einstellen und erlaubt Ihnen die Zuordnung einer generischen Anrufer-ID zu irgendeinem ankommenden Anruf von einem Anrufer, dessen Nummer unter Kontakte nicht gefunden wird. Das heißt, die Nummer des ankommenden Anrufs ist bekannt, aber es ist kein entsprechender Eintrag unter Kontakte vorhanden.
Standardfoto	Dieses Foto wird angezeigt, wenn der ankommende Anruf einem Eintrag in der Kontakte-Datenbasis entspricht, jedoch bis jetzt keine einzeln zugeordnete Anrufer-ID für diesen einzelnen Kontakt-Eintrag oder für die Gruppe, der sie zugehört, vorhanden ist.

- Zum Wählen der Option Standardfotos einstellen berühren Sie Extras > Standardfotos einstellen.
- 2. Wählen Sie einen Kreis neben einer der Kategorien und berühren Sie danach Zuordnen.
- 3. Wählen Sie ein Bild und ordnen Sie dann die Einstellungen zu.

Ein Klingelzeichen zuordnen

Mit diesem Merkmal können Sie die Klingelzeichen zu Ihren Einträgen unter Kontakte oder zu Ihren Kontakten im Telefonbuch auf Ihrer SIM zuordnen.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Photo-Kontakte.
- Wählen Sie den gewünschten Kontakt auf der Liste oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie Bearbeiten > NEU berühren.

- Berühren Sie Bearbeiten > Klingelzeichen zuordnen oder berühren Sie auf das Symbol Klingelzeichen zuordnen auf der Werkzeugleiste.
- 4. Zum Auflisten aller Sounddateien Suchen berühren.
- Wählen Sie eine Sounddatei und berühren Sie OK, um sie als ein Klingelzeichen zum gewählten Kontakt zuzuordnen

Die Zuordnung zu einem Klingelzeichen löschen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Photo-Kontakte.
- 2. Wählen Sie einen zu entfernenden Kontakteintrag.
- Berühren Sie Bearbeiten > Zuordnung des Klingelzeichens löschen oder berühren Sie das Symbol Zuordnung des Klingelzeichens löschen auf der Werkzeugleiste.

Vorschau

Diese Funktion erlaubt es Ihnen die Photo-ID und das einem Kontakt zugeordnete Klingelzeichen vorher zu betrachten.

- Berühren Sie Ansicht > Vorschau oder berühren Sie das Vorschau-Symbol auf der Werkzeugleiste.
- Wählen Sie Ansicht > Klingelzeichen während der Vorschau wiedergeben, um das dem Kontakt zugeordnete Klingelzeichen wiederzugeben.

3.8 Weitere Anrufinformationen

Eine Notrufverbindung herstellen

Geben Sie die internationale Notrufnummer 112 ein, berühren dann sprechen oder drücken die Taste .

Zusätzliche Notrufnummern können auf Ihrer **SIM**-Karte enthalten sein. Kontaktieren Sie Operator für weitere Informationen.

Eine internationale Verbindung herstellen:

- Halten Sie den Sylus auf die 0+ -Taste, bis ein + Zeichen erscheint. Das + steht für die internationale Vorwahl des Landes aus dem Sie anrufen.
- Geben Sie die komplette Telefonnummer ein, die Sie anwählen möchten. Dazu gehören Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die vorangestellte), und Telefonnummer.
- 3. Berühren Sie Sprechen oder dücken Sie auf die -Taste.

o2 SIM Tool Kit (STK)

Mit dieser Funktion haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Informationsdiensten auf Ihrer SIM-Karte, die Ihnen von Operator zur Verfügung gestellt werden.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > STK.
- 2. Eine Liste mit Diensten, die von Operator bereitgestellt werden sollte auf dieser Seite erscheinen.
- 3. Um Zugang zu einem Dienst zu erhalten, berühren Sie ein Element in der Liste.

Vergewissern Sie sich, dass eine **SIM**-Karte in Ihren Pocket PC Phone eingesteckt wurde, wenn Sie 62 SIM Tool Kit starten

3.9 Sichern Sie Ihren Pocket PC Phone

Sie können das gewünschte Sicherheitsniveau auf Ihrem Pocket PC Phone einstellen, indem Sie die Tastatur, das gesamte Gerät oder die SIM-Karte sperren.

Die Tastatur sperren

Nach Aktivierung der Tastensperre kann außer der Ein/Aus-Taste keine andere Taste mehr zum Einschalten des Gerätes benutzt werde. Dies ist nützlich, wenn sich Ihr Pocket PC Phone z. B. ausgeschaltet in Ihrer Tasche befindet und Sie vermeiden möchten, dass versehentlich irgendeine Taste gedrückt wird.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Tastensperre.
- 2. Wählen Sie Alle Tasten außer der Power-Taste sperren.
- 3. Um Ihren Tastaturblock zu entsperren, wählen Sie Tasten nicht sperren.

Den Pocket PC Phone sperren

Durch Sperren Ihres Pocket PC Phone vermeiden Sie den Zugang zu persönlichen Daten. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, dann sperrt sich Ihr Pocket PC Phone automatisch, wenn er eine bestimmte Zeit lang inaktiv war. Danach erscheint ein Bildschirm, wobei Ihr Pocket PC Phone-Kennwort abgefragt wird, bevor der Zugang zum Gerät gewährt wird.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Privat > Kennwort.
- Zum Aktivieren dieser Funktion w\u00e4hlen Sie, wie lange der Pocket PC Phone inaktiv sein muss, bevor zur Weiterverwendung ein Kennwort abfragt wird, indem Sie auf Erforderlich, wenn Leerlauf f\u00fcr tippen.
- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Kennwortart: Einfaches 4-stelliges Kennwort oder Komplexes alphanumerisches Kennwort. Ein leistungsfähiges Kennwort muss mindestens 7 Stellen haben, die sich aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen zusammensetzen.
- 4. Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es ggf.

HINWEIS: Um Ihren Pocket PC Phone entsprerren, entfernen Sie die Auswahl für Erforderlich, wenn Leerlauf für

SIM-Karte sperren

Sie können Ihren Pocket PC Phone vor Missbrauch schützen, indem Sie eine **PIN** (Personal Identification Number) benutzen. Ihre erste **PIN** wird Ihnen von Operator zugeteilt zusammen mit Ihrer SIM-Karte.

- Auf dem Tastenfeld des Pocket PC Phones berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Telefon.
- 2. Wählen Sie PIN-Eingabe, zur Benutzung des Telefon notwendig.
- 3. Sie können die PIN jederzeit über PIN Ändern ändern.

Kapitel 4

Daten Synchronisieren

4.1 ActiveSync-verwenden-4.2 Daten-Synchronisieren-4.3 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen

-4:4-ActiveSync-Fehler-

4.1 ActiveSync verwenden

Mit ActiveSync auf Ihrem PC und auf Ihrem Pocket PC Phone können Sie Informationen zwischen einem PC oder Server und Ihrem Pocket PC Phone austauschen. Dieser Prozess wird "Synchronisation" genannt. Um den Pocket PC Phone mit Ihrem PC zu synchronisieren, müssen Sie ActiveSync auf Ihrem PC installieren. Mit ActiveSync können Sie folgendes:

- Synchronisieren Sie Daten zwischen Ihrem Pocket PC Phone und dem PC, so dass Sie die neuesten Daten überall verfügbar haben.
- Ändern Sie die Einstellungen für die Synchronisation und den Synchronisationszeitplan.
- Kopieren von Dateien zwischen Ihrem Pocket PC Phone und dem PC.
- Sichern und stellen Sie Daten wieder her, die Sie auf Ihrem Pocket PC Phone gespeichert haben.
- Fügen Sie Programme auf Ihren Pocket PC Phone hinzu und entfernen Sie diese.

Standardmäßig synchronisiert **ActiveSync** nicht automatisch alle Datentypen. Um ActiveSync für bestimmte Datentypen an- oder abzuschalten, benutzen Sie die **ActiveSync**-Optionen.

Sie können die Informationen zwischen Ihrem Pocket PC Phone und einem Server synchronisieren, falls Ihr Unternehmen mit **Microsoft Exchange Server** mit **Exchange ActiveSync** arbeitet.

ActiveSync installieren

Bevor Sie mit der Synchronisation beginnen, installieren Sie zuerst **ActiveSync** auf Ihrem PC von der **Begleit-CD** aus. Auf Ihrem Pocket PC Phone ist **ActiveSync** bereits vorinstalliert.

Nachdem **ActiveSync** auf Ihren PC installiert ist, können Sie eine Verbindung mit Ihrem Pocket PC Phone durch ein Kabel, die Dockingstation, Infrarot oder über Bluetooth herstellen.

Verbindung mit einem PC Kabel oder über die Dockingstation

Siehe *Kurzanleitung*, um Informationen über die Installation von **ActiveSync** zu erhalten.

- Verbinden Sie Ihren Pocket PC Phone und den PC über ein Kabel oder Dockingstation, um mit der Synchronisation zu beginnen.
- Ihre erste Synchronisierung startet automatisch, sobald der ActiveSync Setup-Assistent beendet wurde. Nach der ersten Synchronisierung werden Sie feststellen, dass Ihre Outlook-Daten nun auch auf Ihrem Pocket PC Phone erscheinen.

Um die Verbindung zu unterbrechen, entfernen Sie Ihren Pocket PC Phone von der Dockingstation oder ziehen Sie ihn vom Kabel ab.



Mit einem PC über Infrarot verbinden

Sie können eine Infrarotverbindung dazu verwenden, schnell eine Verbindung zwischen Ihrem Pocket PC Phone und einem anderen mobilen Gerät oder PC herzustellen. Diese Methode ist ideal, schnell zwischen mehreren Geräten hin- und herzuschalten, zumal keine Kabel oder Adapter dazu umgesteckt werden müssen. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie Infrarot, ein Kabel oder eine Dockingstationverbindung verwenden.

- Richten Sie eine Infrarotverbindung ein (Installieren und konfigurieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers einen Infrarot-Anschluss an Ihrem PC).
- Schalten Sie auf den Infrarot-Anschluss an Ihrem PC um. Im Datei-Menü von ActiveSync auf Ihrem PC klicken Sie Verbindungseinstellungen. In der Liste Erlauben Sie eine serielle Kabelverbindung oder eine Infrarotverbindung zu diesem COM-Anschluss wählen Sie Infrarot-Anschluss (IR).
- Richten Sie die Infrarot-Anschlüsse an Ihrem PC und Ihrem Pocket PC Phone so aus, dass sich nichts zwischen diesen Gerätenoder sich beide Geräte ausserhalb derReichweite befinden.
- 4. Berühren Sie auf Ihrem Pocket PC Phone Start > ActiveSync > Extras > Verbinden über IR.

4.2 Daten Synchronisieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, welche **Outlook**-Daten synchronisiert werden können. Standardmäßig synchronisiert **ActivSync** nicht alle Typen von **Outlook**-Daten. Verwenden Sie die **ActiveSync**-Optionen auf Ihrem PC, um bestimmte Daten-Typen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die E-Mails von Outlook synchronisieren

Wenn Sie unter **ActiveSync Posteingang** für die Synchronisierung auswählen, werden auch E-Mail-Nachrichten von **Outlook** als Teil des allgemeinen Synchronisationsvorgangs synchronisiert. Während der Synchronisierung geschieht folgendes:

- Nachrichten werden vom Ordner Posteingang Ihres PC, oder von einem Exchange Server aus, zum Posteingangsordner des Outlook E-Mail-Kontos Ihres Pocket PC Phone kopiert. Sie können Daten direkt mit einem Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen Mobile Information Server 2002 oder eine neuere Version benutzt. Standardmäßig erhalten Sie nur die Nachrichten der letzten drei Tage und die ersten 100 Zeilen jeder neuen Nachricht und zudem Dateianhänge von weniger als 100 KB.
- Nachrichten aus dem Postausgangs-Ordner Ihres Pocket PC Phone werden zu Exchange oder Outlook transferiert und von dort aus versendet.
- Die Nachrichten auf den beiden Computern sind miteinander verbunden. Wenn Sie die Nachrichten auf Ihrem Pocket PC Phone löschen, werden diese ebenfalls von Ihrem PC gelöscht, wenn sie eine Synchronisation durchführen.
- Nachrichten in Unterordnern in anderen E-Mail-Ordnern in Outlook werden nur dann synchronisiert, wenn sie in ActiveSync für eine Synchronisation ausgewählt wurden.

Für Information über die Einrichtung einer **Outlook** E-Mail-Synchronisation oder über die Änderung der Einstellung der Synchronisation, siehe die **ActiveSync-Hilfe** auf Ihrem PC oder siehe **Verbindungshilfe**. Textnachrichten (SMS) und Multi Media Nachrichten (MMS) werden über eine Synchronisation nicht empfangen. Stattdessen werden Sie an Ihrem Pocket PC Phone durch Ihren Diensteanbieter gesendet.

Kalender synchronisieren

Kalenderelemente Ihres Pocket PC Phone k\u00f6nnen mit Kalendereintr\u00e4gen synchronisiert werden, die sich auf Ihrem PC oder auf einem Exchange Server befinden. Sie k\u00f6nnen Daten direkt mit einem Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Unternehmen Mobile Information Server 2002 oder eine neuere Version benutzt. Die Synchronisation von Kalender wird in ActiveSync automatisch ausgew\u00e4hlt. Kalenderelemente, die auf einem Computer eingegeben wurden, werden auf Ihren Pocket PC Phone während einer Synchronisation kopiert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Metadateien (Bilder) gespeichert.



Kontakte synchronisieren

- Kontakte auf Ihrem Pocket PC Phone k\u00f6nnen mit Outlook-Kontakten auf Ihrem PC oder Mobile Information Server 2002 oder einer neueren Version synchronisiert werden.
- Neue Einträge, die an einem Ort eingegeben wurden, werden durch die Synchronisation an dem anderen Ort gespeichert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Bilder gespeichert, wenn Sie mit einem PC synchronisieren. Sie werden aber entfernt, wenn Sie mit einem Server synchronisieren. Siehe dazu die ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Aufgaben synchronisieren

- Aufgaben, die auf Ihrem Pocket PC Phone gespeichert sind, k\u00f6nnen mit Outlook auf Ihrem PC synchronisiert werden. Die Synchronisierung von Aufgaben wird in ActiveSync automatisch ausgew\u00e4hlt.
- Neue Elemente, die an einem Ort eingegeben wurden, werden durch die Synchronisation an dem anderen Ort gespeichert. Handschriftliche Notizen und Zeichnungen werden als Bilder gespeichert. Für mehr Informationen, siehe die ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Notizen synchronisieren

Notizen können zwischen Ihrem PC und Ihrem Pocket PC Phone entweder durch die Notiz-Synchronisierung oder durch die Dateien-Synchronisierung synchronisiert werden. Die **Notizen**-Synchronisierung synchronisiert die Notizen Ihres Pocket PC Phone mit den **Outlook-Notizen** auf Ihrem PC. Die Dateien-Synchronisierung synchronisiert alle Notizen auf Ihrem Pocket PC Phone mit denen des Verzeichnisses **Eigene Dateien** auf Ihrem PC.

Um Ihre Notizen durch die Dateien-Synchronisieren synchronisieren zu können, wählen Sie zuerst den **Notizen**informationstyp in **ActiveSync** für die Synchronisation aus. Das nächste Mal, wenn Sie synchronisieren, werden alle Notizen in Eigene Dateien und dessen Unterordnern auf Ihrem Pocket PC Phone in den **Outlook-Notizen** auf Ihrem PC erscheinen. **Notizen**, die nur Text enthalten, werden als reguläre Notizen in **Outlook** auf Ihrem PC erscheinen, während Notizen, die geschriebenen Text oder Zeichnungen enthalten im Pocket PC Phone format erscheinen. Zusätzlich werden alle Notizen in der Gruppe **Notizen** in **Outlook** auf dem PC in **Notizen** auf Ihrem Pocket PC Phone erscheinen.

Um Ihre Notizen als Dateien zu synchronisieren, wählen Sie in ActiveSync den Dateieninformationstyp für die Synchronisation aus und nehmen Sie die Auswahl für den Notizeninformationstyp heraus. Wenn Sie die Dateien ausgewählt haben, wird der Ordner Eigene Dateien auf Ihrem PC generiert. Alle .pwi-Dateien auf Ihrem Pocket PC Phone werden in dem Ordner Eigene Dateien und alle .doc-Dateien, die sich in dem Ordner \ Eigene Dateien auf Ihrem PC befinden, werden synchronisiert. Kennwortgeschütze Dateien können nicht synchronisiert werden. ActiveSync konvertiert Dokumente während der Synchronisation. Für mehr Information über die Synchronisierung oder die Dateikonversion siehe ActiveSvnc-Hilfe auf Ihrem PC.

HINWEIS: Wenn Sie ein Element entweder auf dem PC oder auf Ihrem Pocket PC Phone löschen oder verändern, wird das Element in dem anderen Ort bei der nächsten Synchronisation verändert oder gelöscht.

Wenn Sie Ihre Notizen mit Hilfe der Datei-Synchronisation synchronisieren und sich später entscheiden, die Notizen-Synchronisation anzuwenden, werden alle Ihre Notizen mit Outlook auf Ihrem PC synchronisiert und werden nicht länger in dem Order Eigene Dateien gespeichert.

4.3 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen

Infrarot

Mit Infrarot (IR) können Sie zwischen mobilen Geräten Daten und Dateien senden und empfangen. Falls ein IR-Anschluss auf Ihrem PC installiert ist, können Sie Daten und Dateien zwischen Ihrem Pocket PC Phone und Ihrem PC senden und empfangen. Berühren Sie auf Ihrem Pocket PC Phone Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen.

Gemäß der Voreinstellung entdeckt Ihr Pocket PC Phone eingehende Infrarot-(IR) und Bluetooth-Übertragungen und fordert Sie auf diese zu akzeptieren. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Pocket PC Phone Übertragungen entdecken und empfangen kann, deaktivieren Sie die Auswahl Alle eingehenden Übertragungen empfangen.

HINWEIS: Falls jemand versucht, Ihnen ein Infrarotsignal von einem älteren Gerät zu übertragen, kann es vorkommen, dass Sie nicht aufgefordert werden, dieses zu akzeptieren. In diesem Fall berühren Sie – bevor die Übertragung gesendet wird –Infrarotübertragung empfangen am unteren Ende des Bildschirms Übertragen.

Bluetooth

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Pocket PC Phone so konfiguriert ist, dass er eingehende Übertragungen empfangen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Pocket PC Phone eingeschaltet ist, auffindbar und sich innerhalb eines Abstandes von 10 Metern (ca. 30 Fuß) von dem Gerät befindet, das die Informationen überträgt.
- Wenn Sie aufgefordert werde, eine ankommende Übertragung zu empfangen, berühren Sie Ja, um die Übertragung zu akzeptieren.

Für mehr Informationen zu Bluetooth und dessen Einstellungen, siehe Kapitel 6.

4.4 ActiveSync-Fehler

Jedes Mal, wenn **ActiveSync** Daten nicht synchronisieren kann, erscheint auf Ihrem Pocket PC Phone eine Fehlermeldung.

Fehlerinformationen ansehen

Drücken Sie nach Erscheinen der Fehlermeldung die **Aktions**taste. **ActiveSync** gibt dann weitere Informationen über den aufgetretenen Fehler an.

Einige Fehlertypen können mit der automatischen Synchronisation interferieren. Wenn Sie bemerken, dass eine vorgesehene automatische Synchronisation nicht stattgefunden hat, sollten Sie versuchen die Synchronisation manuell durchzuführen. Eine erfolgreiche manuelle Synchronisation wird die automatische Synchronisation zurücksetzen. Für mehr Informationen siehe den Abschnitt Synchronisationsinformationen der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Kapitel 5

Ihren Pocket PC Phone anpassen

5.1 Geräteeinstellungen-5.2 Telefoneinstellungen-

5.1 Geräte Einstellungen

Sie können die Pocket PC Phone Einstellungen entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern. Lassen Sie sich die möglichen Optionen anzeigen, indem Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Privat** oder Registerkarte **System**, die sich am unteren Rand des Bildschirms befindet, berühren.

Die Registerkarte Privat

Symbol	Programme
Q .	Taste Ordnet ein Anwendungsprogramm einer Hardwaretaste zu.
	Eingabe Die Eingabe Optionen des Pocket PC Phone form einrichten.
	Menüs Den Inhalt des Menüs festlegen und ein Popupmenü der Taste Neu aktivieren.
	Benutzerinformationen Geben Sie ihre Kontaktinformationen ein.
(Ca)	Kennwort Beschränken Sie die Zugangsmöglichkeit zum Pocket PC Phone.
2	Telefon Stellen Sie die Telefonfunktionen Ihres Pocket PC Phone.
	Sounds & Benachrichtigungen Stellen Sie die Art der Benachrichtigung, das Ereignis und die Lautstärke ein.
Q	Heute Stellen Sie die Darstellung und die Inhalte des Fensters Heute ein.

Die Registerkarte System

Symbol	Programme
H	Informationen über Zeigt wichtige Pocket PC Phone Informationen an.
GŽ	Klingelton hinzufügen Um Klingeltöne anzuhören und neue auszuwählen.
	Hintergrundbeleuchtung Passt das Hintergrundlicht und die Helligkeit an, um Strom zu sparen.
3	Tastensperre Ermöglicht es Ihnen die Tasten auf Ihrem Pocket PC Phone zu sperren ausgenommen der Power-Taste, wenn er ausgeschaltet ist.
	Zertifikate Zeigt den Namen des Ausstellers des Zertifikates und das Verfallsdatum an.
3	Uhr & Alarm Ändern Sie die Uhrzeit und stellen Sie eine Weckzeit ein.
	Geräteinformationen Finden Sie Informationen über Version, Hardware, Identität und Aufrufdauer.
Q	Tastatur Ermöglicht ein benutzerdefiniertes Einstellen der Tastatur-Einstellungen, z. B. Ein-/Ausschalten der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, wenn ein Zeitlimit erreicht wird.
The state of the s	Speicher Überprüfen Sie die Speicherzuweisung und die gerade laufenden Programme.
	Mikrofon-AGC Justiert den Datenträger automatisch, wenn Sie aufnehmen.

Symbol	Programme	
	Dauerhaft Speichern Sichert Kontakte, Termine, Aufgaben und Verbindungen im permanenten Speicher.	
	Stromversorgung Maximiert die Einstellungen.	
	Regionale Einstellungen Stellen Sie die in Ihrem Land verwendeten Formate ein.	
	Programme entfernen Stellt mehr Speicherplatz durch Entfernen von Programmen zur Verfügung.	
	Bildschirm Rekalibriert den Bildschirm und schaltet die Funktion Clear Type ein/aus.	



Um die Hardwaretasten der Programme anzupassen, um die am meisten genutzten Programme zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Tasten > Registerkarte Programmschaltflächen.
- Unter Eine Taste wählen tippen Sie die Taste, der Sie ein Programm zuordnen möchten, und wählen Sie dann ein Programm unter Ein Programm zuordnen aus.



In der Registerkarte **Oben/Unten Taste** ändert **Verzögerung vor erster Wiederholung** die Zeit, die vergeht, bevor das Rollen beginnt. **Wiederholungsrate** ändert die Zeit, die vergeht, um von einem Eintrag zum nächsten zu rollen. Drücken und halten Sie Oben/Unten Taste, um durch die Elementen, die sich in einer Liste befinden, zu rollen, so dass diese geändert werden können.



- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Eingabe.
- 2. Auf der Eingabemethode-Registerkarte wählen Sie eine Eingabemethode aus und ändern Sie die gewünschten Optionen ab. Auf der Registerkarte Wort-Ergänzung wählen Sie die gewünschten Einstellungen zum Ergänzen des Wortes. Auf der Registerkarte Optionen wählen Sie die gewünschten Optionen zum Schreiben und Aufnehmen. Diese Optionen gelten für alle Programme auf Ihrem Pocket PC Phone, mit dem Sie aufnehmen und schreiben können. Diese Optionen gelten nicht für den Text, den Sie über die Eingabetafel eingeben.

Sie können die Eingabeoptionen auch ändern, indem Sie den Pfeil und **Optionen** berühren.



Nur maximal **sieben** Programme sind im **Startmenü** erlaubt. Um die Programm dem Startmenü hinzuzufügen, die Sie am meisten verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Menüs.
- 2. Wählen Sie die gewünschten Programme und berühren dann OK.
- 3. Auf der Registerkarte Menü Neu können Sie Neues Tastenmenü aktivieren auswählen und dann die Einträge, die Sie in das Menü aufnehmen möchten. Wenn Sie dies tun, erscheint in bestimmten Programmen neben Neu in der Befehlsleiste ein Pfeil. Dies ist z. B. bei den Programmen Pocket Word, Pocket Excel, Kontakte, Kalender und Aufgaben der Fall. Sie können diesen Pfeil berühren und dann einen neuen Eintrao. um diesen zu erstellen.

Sie können Unterordner und Verknüpfungen erstellen, die dann im Startmenü erscheinen. Klicken Sie in ActiveSync auf Ihrem PC auf Suchen > Mein Pocket PC > Windows > Startmenü.



- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Besitzerformationen.
- 2. Geben Sie auf der Registerkarte Identifizierung Ihre Benutzerdaten ein.

Geben Sie auf der Registerkarte **Notizen** nach Belieben weitere Angaben an, wie z. B.: "Bei Rückgabe Finderlohn."

Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** Identifizierungsinformationen, so dass Ihnen der Pocket PC Phone wieder zurückgegeben werden kann, falls Sie Ihn einmal verlieren sollten.



Ein leistungsfähiges Kennwort muss mindestens aus sieben Ziffern bestehen, die sich aus Großund Kleinbuchstaben. Ziffern und Zeichen zusammensetzen.

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Kennwort.
- Zum Aktivieren dieser Funktion w\u00e4hlen Sie, wie lange der Pocket PC Phone inaktiv sein muss, bevor zur Weiterverwendung des Pocket PC Phone ein Kennwort abfragt wird, indem Sie auf Erforderlich, wenn Leerlauf f\u00fcr tippen.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Kennworttyp: Einfach 4-stellig oder Komplex alphanumerisch.
- 4. Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie es ggf.
 - Wenn Ihr Pocket PC Phone für die Nutzung in einem Netzwerk eingerichtet ist, dann benutzen Sie ein leistungsfähiges Kennwort, um die Sicherheit im Netzwerk zu erhöhen.
 - Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, müssen Sie den kompletten Speicher löschen, bevor Sie ihren Pocket PC Phone wieder benutzen können. Dies löscht alle Daten, die Sie bisher erstellt haben, und alle von Ihnen installierten Programme. Weitere Informationen zum Löschen des Speichers finden Sie im Anhang A.
 - Falls Sie ActiveSync benutzt haben um eine Backup-Datei zu erstellen, können alle Ihre ProgramPocket PC Phoneten wieder hergestellt werden. Für mehr Informationen zum Erstellen von Backup-Dateien, siehe auch Anhang A.



Töne und Benachrichtigungen

Das Ausschalten des Tons und des Lichts für die Benachrichtigungen hilft Ihnen Akkustrom zu sparen. Um den Klingelton und die Lautstärke zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Sounds & Benachrichtigungen.
- Auf der Registerkarte Sounds können Sie die gewünschten Aktionen auswählen.
- Auf der Registerkarte Benachrichtigungen können Sie einstellen, wie Ihnen bestimmte Ereignisse mitgeteilt werden sollen. Wählen Sie den Ereignisnamen und dann den Mitteilungstyp. Sie können einen individuellen Klang wählen, eine Nachricht oder ein Blinklicht.



Das Heute-Fenster können Sie wie folgt verändern:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Darstellung das gewünschte Hintergrundbild. Um einen eigenen Hintergrund zu verwenden, wählen Sie Dieses Bild als Hintergrund verwenden und berühren dann Durchsuchen. um die gewünschte Datei auszuwählen.
- 3. Wählen Sie ein Verzeichnis, wählen Sie die gewünschte Datei und berühren Sie dann OK.

HINWEIS: Die empfohlene Bildgröße für den Hintergrund beträgt in einer .jpg-Datei 240x320 Pixel. Um ein favorisiertes Bild an einen Bekannten zu übertragen, wählen Sie das Bild aus und berühren **übertragen** auf der Registerkarte **Darstellung**.

Anpassung der angezeigten Daten:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Heute > Registerkarte Elemente.
- Wählen Sie die Informationen aus, die Sie auf dem Heute-Bildschirm darstellen möchten.
- 3. Um die Informationen weiter anzupassen, wählen Sie einen Informationstyp und berühren dann Optionen (nicht verfügbar für alle Informationstypen).





Informationen über

Die Registerkarte Version zeigt wichtige Pocket PC Phone Informationen einschließlich der Grösse des installierten Speichers an. Auf der Registerkarte Geräte-ID können Sie den Gerätenamen Ihres Pocket PC Phone ändern, falls Sie sich nicht mit einem Netzwerk verbinden können, weil bereits ein anderes Gerät mit demselben Namen eine Verbindung aufgebaut hat.



Hintergrundbeleuchtung

Durch den Gebrauch der Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb wird die Lebensdauer des Akkus deutlich herabgesetzt. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Hintergrundlicht.

- Berühren Sie die Registerkarte Akkubetrieb, um das Hintergrundbeleuchtung bei Akkubetrieb einbzw. auszuschalten.
- Berühren Sie die Registerkarte Externe Stromversorgung, um die Hintergrundbeleuchtung bei Netzbetrieb ein- bzw. auszuschalten
- Berühren Sie die Registerkarte Helligkeit, um die Helligkeit Einstellungen zu ändern.



Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr & Alarm.

- Wenn Sie eine bestimmte Zeitzone öfter besuchen, wählen Sie die Besuchs-Zeitzone auf der Registerkarte Uhrzeit, so dass Sie das zugehörige Datum und die Uhrzeit schnell einsehen können.
- Sie k\u00f6nnen Ihren Pocket PC Phone als Reisewecker benutzen, wenn Sie auf der Registerkarte Signal einen Weckauftrag einrichten. Ber\u00fchren Sie das Signal-Symbol, um den gew\u00fcnschten Alarmtyp einzustellen.
- Um die Anzeigeart von Datum und Uhrzeit auf Ihrem Pocket PC Phone einzustellen, rufen Sie Ländereinstellung auf. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Ländereinstellung.



Sie müssen ggf. ein Programm beenden, wenn es instabil wird oder wenn der Programmspeicher zu niedrig ist. Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Speicher**.

- Die Registerkarte Hauptspeicher zeigt die Speichermenge an, die das System der Datei- und Datenspeicherung im Gegensatz zur Programmspeicherung zugewiesen hat. Diese Registerkarte zeigt auch die momentan verwendete Speichermenge im Gegensatz zur verbleibenden an. Mehr Informationen darüber, wie Sie Speicher verfügbar machen finden Sie unter Anhang A.
- Die Registerkarte Speicherkarte zeigt an, wie viel Speicher auf der eingesteckten Speicherkarte zur Verfügung steht. Wenn Sie mehr als eine Karte eingesteckt haben, dann berühren Sie die Listenbox, um die entsprechende Karte auszuwählen. zu der Sie Informationen einsehen möchten.
- Die Registerkarte Ausgeführte Programme zeigt eine Liste der momentan laufenden Programme an. Sie können ein Programm beenden, indem Sie es aus der Liste auswählen und dann Beenden berühren. Oder berühren Sie Alle beenden, um alle momentan laufenden Programme zu beenden.

Sie müssen ggf. ein Programm beenden, wenn es instabil wird oder wenn der Programmspeicher zu niedrig ist.



Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung.

- Die Registerkarte Batterie zeigt an, wie viel Akkubetrieb noch verbleibt. Die Betriebszeit Ihres Akkus hängt vom Akkutyp ab und davon, wie Sie Ihren Pocket PC Phone benutzen.
- Auf der Registerkarte Erweitert können Sie Optionen wählen, bei denen Ihr Pocket PC Phone abgeschaltet wird, um Akkustrom zu sparen. Um am meisten Strom zu sparen wählen Sie die Option, bei der Pocket PC Phone nach 3 Minuten oder weniger abgeschaltet wird.

Dauerhaft Speichern

Sie können wählen, on Sie Kontakte und Termine, Aufgaben und Verbindungen dauerhaft speichern wollen. Das bedeutet, dass Ihre Daten nicht verloren sind, wenn Ihr Pocket PC Phone den gesamten Strom verbraucht hat und Sie ein vollständiges Zurücksetzen durchführen müssen.

Speichern in den FlashROM-Speicher:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Dauerhaft speichern.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Element, indem Sie die Kästchen aktivieren. Berühren Sie OK.

Wenn Sie das dauerhafte Speichern von Kontakten und Terminen ausgewählt haben, wird Ihr Pocket PC Phone, wenn ein neuer Kontakt, Termin oder Aufgabe hinzugefügt wird automatisch ein Backup durchführen. Dies ist nicht der Fall, wenn Sie neue Verbindungen hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie die Verbindungen manuell dauerhaft speichern.

In den FlashROM wiederherstellen:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Dauerhaft speichern.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Element, indem Sie die Kästchen aktivieren > OK.

5.2 Telefoneinstellungen

Sie können leicht Einstellungen einsehen und ändern, wie z. B. die Klingelart oder den Klingelton, der bei eingehenden Anrufen benutzt werden soll. Auch der Tastaturton kann angepasst werden, d.h. der Ton der ertönt, wenn Sie auf der Tastatur Rufnummern eingeben. Ebenso können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Gebrauch schütze, es gibt zwei möglichkeiten die Einstellungen zu ändern:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Privat > Telefon.
- Um die Telefoneinstellungen von der Telefontastatur aus zu ändern Berühren Sie Registerkarte Extras > Optionen.

Ruftontyp

Sie können einstellen, wie Sie bei eingehenden Anrufen benachrichtigt werden sollen. Z. B. können Sie einstellen, dass Sie per Klingelzeichen, per Vibrationsalarm oder durch eine Kombination von beidem benachrichtigt werden sollen. Berühren Sie die Liste **Ruftontyp** und wählen Sie die gewünschte Option.

Klingelton

Berühren Sie die Liste **Klingelton** und wählen Sie das Klingelzeichen, das Sie verwenden möchten.

- Wenn Sie .wav-, oder .mid-Dateien als Klingelton verwenden m\u00f6chten, dann verwenden Sie ActiveSync auf Ihrem PC, um die Dateien von dort aus in den Ordner /Windows/Klingelt\u00f6ne auf Ihrem Pocket PC Phone zu kopieren. W\u00e4hlen Sie den Ton dann aus der Liste Klingelt\u00f6ne aus.
- Zum Herunterladen der Klingeltöne können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen und die Klingeltöne, die mit dem .wav- oder .mid-Format kompatibel sind, herunterladen.



Die Option Klingelton hinzufügen ermöglicht ein schnelles Auffinden und Anzeigen aller in Ihrem Pocket PC Phone gespeicherten Klingeltöne und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese Klingeltöne anzuhören und diese dann auf der oben genannten Liste mit den Telefon-Einstellungen hinzuzufügen oder davon zu entfernen.

- Zur Anzeige aller Klingeltöne in Ihrem Pocket PC Phone tippen Sie auf Start > Einstellungen >
 System > Klingelton hinzufügen. Das Programm listet alle .wav- und .mid-Dateien in Ihrem Pocket
 PC Phone auf und zeigt diese an.
- Nach dem laden der Klingeltöne werden Sie feststellen, dass einige von ihnen bereits ausgewählt wurden. Diese sind gegenwärtig in den Telefon-Einstellungen aufgelistet.
- Zum Abspielen eines Klingeltons wählen Sie einen davon, indem Sie darauf tippen, und tippen Sie danach auf Play. Falls Ihnen der Klingelton nicht gefällt machen Sie die Wahl rückgängig. Hierdurch werden die gewählten/nicht gewählten Klingeltöne in die Liste der Telefon-Einstellungen hinzugefügt/ davon entfernt.

Tastaturton

Sie können einstellen, welcher Ton bei der Bedienung der Tasten erklingen soll. Wenn Sie **Töne** einstellen, dann erklingt der Ton so lange, wie Sie eine Taste gedrückt halten. Wenn Sie **Beep** einstellen, dann erklingt der Ton nur ein bis zwei Sekunden lang.

- 1. Berühren Sie die Tastatur-Liste und wählen Sie die gewünschte Option.
- 2. Wenn Sie bei der Rufnummerneingabe gar keine Töne hören möchten, dann wählen Sie Aus.

Netz

Mit den Netzeinstellungen können Sie sich verfügbare Netze anzeigen lassen, die Reihenfolge bestimmen, in der Ihr Pocket PC Phone nach anderen verfügbaren Netzen sucht, wenn Ihres nicht verfügbar ist, und einstellen, ob Sie eine manuelle oder automatische Netzwerkumschaltung wünschen. Das aktuelle Netz bleibt so lange aktiv, bis Sie es ändern, das Signal verloren wird oder die SIM-Karte ausgetauscht wird.

- Das Netz, das Ihr Gerät gerade benutzt, wird ganz oben am Bildschirm angezeigt.
- Wenn Ihr aktuelles Netz nicht verfügbar ist, dann berühren Sie Netz Wählen und wählen manuell ein anderes Netz aus.

Dienstleistungen

Die Registerkarte Dienste wird vor allem dazu benutzt Optionen für eingehende Anrufe festzulegen, wie z. B. Anrufweiterleitung, Anklopfen und Anrufer-ID. Um Änderungen der Einstellungen für Dienste vorzunehmen, berühren Sie innerhalb der Telefonwahlbildschirms Extras > Optionen > Registerkarte Dienste > einen Dienst auswählen > Einstellungen anfordern.

Symbol	Funktion
Anruf sperren	Sperrt eingehende und/oder ausgehende Gespräche.
Anrufer-ID	Hierdurch erkennen angerufene Personen, dass Sie anrufen, da Ihre Rufnummer übermittelt wird.
Anruf weiterleiten	Hiermit können Sie alle oder einen ausgewählten Teil der eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer weiterleiten.
Anklopf-Option	Hiermit werden Sie über eingehende Anrufe informiert, während Sie sich in einem anderen Gespräch befinden.
Mailbox und SMS	Zeigt die Nummern für den versand von SMS und Abfrage der Mailbox in den Telefoneinstellungen an.

Mehr

Auf der Registerkarte **Mehr** haben Sie Zugang zu den Einstellungen für die **Automatische Rufanahme per Headset** und der Nachrichten **Übertragungskanäle**.

Sie können Aktuelle-Nachrichten und Informationen, wie beispielsweise Verkehrsnachrichten und Wetterberichte, empfangen, indem Sie die **Übertragungskanäle** aktivieren. Diese Dienstleistung ist nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar, bitte fragen Sie hierzu Ihren Diensteanbieter.

Kapitel 6

Verbindung aufbauen

6.1-About-Connections
6.2-Connecting-to-the-Internet6.3 CSD Line-Type
6.4-Pocket-Internet-Explorer
6.5 Network Cards Settings
6.5 Terminal Services Client
6.7-Bluetooth

-6:8-Wireless-Modem

6.1 Über Verbindungen

Der Pocket PC Phone ist mit besonderen Netzwerkfunktionen ausgestattet, die es Ihnen erlauben mittels eines GPRS-Netzwerks eine Verbindung zum Internet aufzubauen oder als ein Bluetooth-Modem zu benutzen. Sie können auch ein externes Modem mit diesem Pocket PC Phone benutzen, um Zugang zum Internet zu erhalten.

Sie können Verbindung zum Internet und zu einem Firmennetzwerk während der Arbeit aufbauen, so dass Sie sich im Internet bewegen, E-Mails senden und empfangen, Sofortnachrichten benutzen und mit **ActiveSync** synchronisieren können.

Ihr Pocket PC Phone hat zwei Gruppen von Verbindungseinstellun gen: Internet und Firmennetzwerk. Die Einstellungen für Internet werden benutzt, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Die Einstellungen für Firmennetzwerk können dazu benutzt werden eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk herzustellen, so z. B. zu einem Firmennetzwerk. Machen Sie die notwendigen Angaben für die Einstellung und Sie sind bereit, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.



6.2 Verbindung mit dem Internet

Mit Internet können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen und verschiedene Verbindungsmöglichkeiten nutzen, um Emails senden und empfangen zu können oder um Webseiten zu betrachten.

Auf Ihrem Pocket PC Phone sind diese Einstellung für die Nutzung der Operator Dienste bereits voreingestellt.

Verbindung mit dem Internet über Internet:

- 1. Beschaffen Sie sich die folgenden Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP):
 - ISP Server-Telefonnummer.
 - Benutzername.
 - Kennwort.
 - Access Point-Name (für die GPRS-Verbindung erforderlich).
- 2. Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
- Zum Herstellen einer neuen Verbindung in Internet tippen Sie auf Neue Modemverbindung und befolgen Sie die Anleitung in Neue Verbindung herstellen.

- 4. Drahtlose Verbindungen können über ein Funknetz oder GPRS hergestellt werden. Wenn Sie ein Funknetz für die Verbindung benutzen, dann berühren Sie in der Liste Modem wählen den Eintrag Mobilfunkverbindung. Wenn Sie GPRS verwenden, dann berühren Sie Mobilfunkverbindung (GPRS).
 - Um zusätzliche Informationen zu einem Bildschirm anzusehen, berühren Sie



Zum Starten der Verbindung wechseln Sie einfach zum Pocket Internet-Explorer und suchen eine Webseite auf Der Pocket PC Phone verbindet Sie dann automatisch

Um Einstellungen der Modemanschlüsse, entweder in Internet oder in Firmennetzwerk zu ändern, berühren Sie Bestehende Verbindungen verwalten. Wählen Sie unter Einstellungen den gewünschten Modemanschluss aus und klicken auf bestehende Verbindungen verwalten.

Verbindung mit einem privaten Netzwerk

- Beschaffen Sie sich die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator:
 - Server Telefonnummer.
 - Benutzername.
 - Kennwort.
- Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
- 3. Folgen Sie innerhalb von **Firmennetzwerk** die Anweisungen für ieden Verbindungstyp.
- 4. Um die Verbindung aufzubauen starten Sie einfach das gewünschte Programm. Wechseln Sie z. B. zum Pocket Internet Explorer, um eine Website aufzusuchen. Ihr Pocket PC Phone wird sich dann automatisch verbinden

6.3 CSD-Leitungstyp

Dieses Programm erlaubt Ihnen den Leitungstyp zu wählen, wenn Sie eine CSD-Verbindung erstellen

Einen CSD-Leitungstyp ändern:

- Berühren Sie Start > Einstellungen > Verbindungen > CSD-Leitungstyp.
- 2. Wählen Sie in Datenrate einen Wert aus. Wählen Sie in Verbindungselement einen Typ im Auswahlmenü, Berühren Sie OK.

HINWEIS: Die vorher eingestellten Werte auf Ihrem Pocket PC Phone sind so gewählt, dass eine optimale Nutzung erfolgen kann. Ändern Sie diese Einstellungen nicht oder nur dann, wenn Sie Schwierigkeiten mit der der Datenverbindung haben.

GPRS-Einstellungen

Dieses Programm erlaubt Ihnen, die GPRS-Einstellungsmethode zu wählen, wenn Sie eine GPRS-Verbindung herstellen. Es ist erforderlich zwischen zwei Authentisierungsmethoden zu wählen:

- PAP-Authentisierung: Das Kennwort-Authentisierungsrotokoll ist ein Protokoll, das einfache Textkennwörter zur Authentisierung benutzt. Es handelt sich dabei um ein nicht sehr hoch entwickeltes Authentisierungsprotokoll.
- CHAP-Authentisierung: Bei dem "Challenge Handshake Authentication Protocol" handelt es sich um ein Protokoll, das verwendet wird, um die sicherste Form der verschlüsselten Authentisierung zu nutzen, die vom Server und vom Klienten unterstützt wird.

HINWEIS: Die Änderung der Einstellungen kann dazu führen, dass Ihr Datenaustausch nicht funktioniert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, bevor Sie Änderungen Vornehmen.

6.4 Pocket Internet Explorer

Sobald Sie verbunden sind, können Sie sich mit dem Pocket Internet Explorer im Internet bewegen. Während Sie im Internet sind, können Sie auch Dateien und Programm herunterladen und diese auf Ihrem Pocket PC Phone über das Internet oder Intranet installieren. Während der Synchronisation mit Ihrem PC, können Sie Ihre favorisierten Links und Mobile Favoriten, die sich in dem Ordner Mobile Favoriten im Internet Explorer auf Ihrem PC befinden herunterladen. Um zu synchronisieren und Ihre favorisierten Links von Ihrem PC herunter zu laden, wählen Sie in Ihrem PC in ActiveSync im Ordner Zubehörmenü Favoriten > Optionen > Sync-Optionen.

Internet

Öffnen Sie den Pocket Internet Explorer-Bildschirm durch Berühren von Start > Internet Explorer.

- Geben Sie in dem Adressbalken, der am oberen Ende des Bildschirms erscheint die Webseite ein, zu der Sie gelangen möchten. Berühren Sie den nach unten gerichteten Pfeil, um zu vorher besuchten Webseiten zu gelangen.
- Berühren Sie , um zu der von Ihnen eingegebenen Adresse zu gelangen.
- Berühren Sie
 , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Berühren Sie um die Webseite auf dem Bildschirm zu aktualisieren.
- 6. Berühren Sie (die Favoriten-Taste). Geben Sie dann die bevorzugte Webseite ein. Um einen bevorzugten Link hinzuzufügen, während Sie Ihren Pocket PC Phone nutzen, gehen Sie zu der Seite, die Sie hinzufügen möchten, berühren und halten die Seite und berühren dann im erscheinenden Popupmenü Zu Favoriten hinzufügen.



6.5 Einstellungen der Netzwerkkarte

Für die direkte Verbindung mit einem Netzwerk benutzen Sie die Netzwerkkarte (Ethernet). Nach dem Verbinden können Sie zum Internet order Intranet gehen oder Emails herunterladen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Netzwerkkarte kaufen und konfigurieren, die mit Ihrem Pocket PC Phone kompatibel ist.

Zum Konfigurieren Ihrer Netzwerkkarte:

- 1. Schieben Sie die Netzwerkkarte in Ihren Pocket PC Phone ein.
- Beim erstmaligen Einschieben der Karte erscheinen die Netzwerk-Einstellungen automatisch. Zum späteren Abändern tippen Sie auf das Start-Menü > Einstellungen > die Registerkarte Verbundingen > Netzwerkkarten
- 3. Zum Eingeben einer bestimmten Information tippen Sie auf den entsprechenden Adapter.

Zum Herstellen einer Verbindung schieben Sie die Netzwerkkarte ein und beginnen Sie damit, ein gewünschtes Programm zu benutzen.

Zum Ändern der Einstellungen der Netzwerkkarte:

- Tippen Sie auf das Start-Menü > Einstellungen > die Registerkarte Verbindungen > Netzwerkkarten
- Berühren Sie im Auswahlmenü Meine Netzwerkkarte verbindet mit: entweder Internet oder Firma. Wenn Sie mit Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) zu Haue verbunden sind, wählen Sie Internet. Wenn Sie mit einem privaten Netzwerk wie z. B. einem Firmennetzwerk verbunden sind, wählen Sie Firma
- Berühren Sie die entsprechenden Adapter in dem Kasten Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern: Die IP-Adresse wird nun auf der Registerkarte IP-Adresse in dem Kästchen IP-Adresse erscheinen.
- 4. Um Änderungen der TCP/IP-Einstellungen vorzunehmen, falls Ihr Internetdiensteanbieter oder Ihr privates Netzwerk kein dynamisch zugeordneten IP-Adressen vergibt, wählen Sie Spezifische IP-Adresse aus und geben die erforderlichen Informationen ein. Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter, um die IP-Adresse, die Subnet-Maske und/oder den vorher eingestellten Gateway zu erhalten.
- 5. Um die DNS- und die WINS-Einstellungen zu ändern, falls Ihr Internetdienstanbieter keine dynamisch zugeordneten IP-Adressen vergibt, berühren Sie die Registerkarte Namensserver und geben die erforderlichen Informationen ein. Server, die eine zugeordnete IP-Adresse erfordern, Sonnen auch einen Weg verlangen, bei dem Computernamen als IP-Adressen abgebildet werden. DNS und WINS sind Lösungsmöglichkeiten, die von Ihrem Pocket PC Phone unterstützt werden.

6.6 Terminaldiensteclient

Wenn Sie den **Terminal-Dienste** benutzen, können Sie sich auf einen PC einloggen, der **Terminaldienste** oder **Remote Desktop** und alle verfügbaren Programme auf diesem PC benutzen. Z. B. können Sie anstelle von **Pocket Word**, die PC-Version von **Word** benutzten und alle Dateien des **.doc**-Formats des PC von Ihrem Pocket PC Phone aus benutzen.

Verbindung mit einem Terminal-Server

Starten Sie eine Remote-Verbindung mit dem Server über GPRS Verbindung:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Terminal-Dienste.
- Um eine Verbindung zu einem Server herzustellen, mit dem Sie vor kurzem verbunden waren, wählen Sie Zuletzt benutzte Server aus. Wählen Sie die Option Die Größe des Desktops an den Bildschirm anpassen nur, wenn Sie Programme verwenden, die speziell für die Benutzung mit dem Pocket PC Phone entwickelt wurden.
- Berühren Sie Verbinden

HINWEIS: Wenn der Netzadministrator **Terminal-Dienste** so eingerichtet hat, dass getrennte Sitzungen wieder verbunden werden und Sie kurz zuvor ohne die Sitzung zu beenden die Verbindung zum **Terminalserver** getrennt haben, dann wird **Terminal-Dienste** Sie wieder mit dieser Sitzung verbinden.

Navigieren in Terminal-Dienste

Nach dem Herstellen der Verbindung mit dem Server beansprucht der Bildschirm des PC eventuell mehr Platz als auf dem Bildschirm Ihres Pocket PC Phone vorhanden ist. Falls auf dem Server-Bildschirm Bildlaufleisten sichtbar sind, werden Sie mehr als einen Satz der Bildlaufleisten auf Ihrem Pocket PC Phone sehen und zwar eines zum Rollen der Informationen auf dem PC und eines zum Rollen der Anzeige auf dem PC mit dem Terminal-Dienste-Fenster in Terminal-Dienste.

Um sicherzustellen, dass Sie auf dem Bildschirm des PCs mit dem Terminal-Dienste-Fenster rollen, drücken Sie die fünf Richtungstasten unten auf dem Terminal-Dienste-Bildschirm. Um die Informationen besser auf den Bildschirm Ihres Pocket PC Phone einzupassen, wählen Sie Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen. Für die besten Resultate sollten die Programme auf dem PC maximiert werden.

Verbindung ohne das Beenden einer Sitzung abbrechen

Für den Zugang zu den Befehlen des PC muss auf die folgenden Befehle vom **Start**menü im **Terminal-Dienste**-Fenster zugegriffen werden. Benutzen Sie nicht das **Start**menü Ihres Pocket PC Phones

- 1. Im Terminal-Dienste-Fenster tippen Sie auf Start > Herunterfahren.
- 2. Auf Verbindung abbrechen tippen.

Falls Ihr Administrator den **Terminaldiensteclient** so konfiguriert hat, dass eine Verbindung mit einer abgebrochenen Sitzung wiederhergestellt wird, werden Sie bei der nächsten Herstellung einer Verbindung mit diesem Server wieder mit dieser Sitzung verbunden.

Die Verbindung abbrechen und eine Sitzung beenden:

- Im Terminal-Dienste-Fenster berühren Sie Start > Herunterfahren.
- Abmelden berühren.

6.7 Bluetooth

Bluetooth ist eine Technologie zur drahtlosen Kommunikation über kurze Distanz. **Bluetooth**-Geräte können über eine Distanz von ca. **10 Metern** miteinander Daten austauschen, ohne physikalisch miteinander verbunden zu sein.

Im Gegensatz zu Infrarot brauchen die Geräte nicht zueinander ausgerichtet zu sein, um Daten mit **Bluetooth** zu übertragen. Die Geräte brauchen sich einfach nur in einem Abstand bis **10 Metern** voneinander entfernt zu befinden. Sie können Daten sogar zu einem Gerät übertragen, das sich in einem anderen Raum befindet, solange der Abstand von 10 Metern eingehalten wird. Die Software, die mit Ihrem Pocket PC Phone mitgeliefert wurde, ermöglicht Ihnen, **Bluetooth** wie folgt zu verwenden:

- Datenübertragen für Dateien, Termine, Aufgaben und Kontaktkarten zwischen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn z. B. sowohl Sie als auch einer Ihrer Kollegen ein Bluetooth-Gerät besitzen, dann können Sie zwischen Ihren Pocket PC Phone's Elemente wie Dateien, Termine, Aufgaben usw. übertragen.
- Herstellung einer Modem-Wählverbindung zwischen Ihrem Pocket PC Phone und einem Bluetooth-Telefon. Sie k\u00f6nnen dann das Bluetooth-Telefon als Modem verwenden.

Für den Zugang zum Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen:

- Für eine noch bessere Sicherheit beim Senden der Informationen via Bluetooth zu anderen Benutzern oder zum Einstellen einer Bluetooth-Synchronisierung berühren Sie Start-Menü > Einstellungen > Registerkarte System > Bluetooth-Einstellungen.

Bluetooth-Modi

Bluetooth einschalten

Die Option Bluetooth einschalten aktivieren.

Bluetooth ausschalten

Die Option Bluetooth einschalten deaktivieren.

In diesem Modus können Sie unter Anwendung des Bluetooth die Informationen weder senden noch empfangen. Sie können den Sender manchmal ausschalten, um die Batterie zu schonen oder in Situationen, wo kein Sender erlaubt ist, beispielsweise in Flugzeugen oder in Krankenhäusern.

Nach Standardeinstellung ist der **Bluetooth**-Sender ausgeschaltet. Falls Sie ihn einschalten und dann Ihr Gerät ausschalten wird der **Bluetooth**-Sender ebenfalls ausgeschaltet. Falls Sie das Gerät erneut eisnchalten wird auch der **Bluetooth**-Sender automatisch eingeschaltet.

Den Pocket PC Phone erkennbar machen

Aktivieren Sie die Option Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen.

Der Bluetooth-Sender ist eingeschaltet und alle anderen Bluetooth-Geräte innerhalb des Funkbereichs (ungefähr 10 Meter) können Ihr Gerät entdecken und versuchen, Informationen von diesem zu empfangen, eine Verbindung herzustellen oder eine Bluetooth-Dienstleistung benutzen. In diesem Modus können andere Gerät Ihr Gerät entdecken, ungeachtet ob eine Verbindung hergestellt wurde oder nicht. Um jedoch Informationen von einem anderen Gerät zu empfangen müssen Sie dieses Gerät auf Ihrem akzeptieren.

Andere Bluetooth-Geräte können nun Ihren Pocket PC Phone auffinden und versuchen, ihm Daten zuzusenden, eine Verbindung aufzubauen oder einen Bluetooth-Dienst zu verwenden. Denken Sie daran, dass Sie auf Ihrem Gerät eine von einem anderen Pocket PC Phone ankommende Übertragung akzeptieren müssen. um sie empfangen zu können.

Wenn Sie Erkennbar wählen, schaltet sich auch Ihr Bluetooth-Sender ein.

Wenn Ihr Pocket PC Phone nicht mehr erkennbar sein soll, deaktivieren Sie die Option **Turn on Bluetooth** (Bluetooth aktivieren) oder die Option **MAKE this device discoverable to other devices** (Dieses Gerät für andere Geräte erkennbar machen), um den Sender zwar eingeschaltet zu lassen, die Auffindbarkeit jedoch zu unterbinden.

Bonds

Ein "Bond" ist eine Verbindung, die Sie zwischen Ihrem Pocket PC Phone und einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen, um über eine gesicherte Verbindung Daten auszutauschen. Zur Herstellung eines Bonds muss auf beiden Geräten dieselbe PIN (Personal Identification Number) eingegeben werden. Sie brauchen zwischen zwei Geräten einen Bond nur einmal herzustellen. Nachdem Sie den Bond einmal eingerichtet haben, können die Geräte diesen immer wieder erkennen und Daten austauschen, ohne dass eine erneute Eingabe der PIN erforderlich ist.

a. Einen Bond erstellen:

Sie können zwischen Ihrem Pocket PC Phone und einem anderen Bluetooth-Gerät einen Bond einrichten. Sobald dies geschehen ist, brauchen die beiden beteiligten Geräte sich nicht im Modus Erkennbar zu befinden, um Daten miteinander austauschen zu können. Es muss lediglich der Bluetooth-Sender eingeschaltet sein.

- Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in einem Abstand von höchstens 10 Metern voneinander befinden und dass auf beiden Geräten der Modus Erkennbar aktiviert ist.
- 2. Berühren Sie Start-Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
- Berühren Sie Bluetooth > Registerkarte Verbundene Geräte > Neu. Ihr Pocket PC Phone sucht dann nach anderen Bluetooth-Geräten und zeigt diese in einer Liste an.
- 4. Berühren Sie den Namen des anderen Gerätes in der Liste und dann Weiter.
- Unter PIN geben Sie eine PIN in einer Länge von 1 bis 16 Zeichen ein und berühren Sie dann Weiter.
- 6. Geben Sie dieselbe PIN auf dem anderen Gerät ein.
- 7. Auf Wunsch können Sie unter Name einen Namen für das andere Gerät eingeben.
- 8. Berühren Sie Fertig.

b. Eine Verbindung akzeptieren:

- 1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Modus "Erkennbar" befindet.
- Wenn Sie aufgefordert werden, mit dem anderen Gerät einen Bond einzugehen, berühren Sie OK
- Unter PIN geben Sie eine PIN in einer Länge von 1 bis 16 Zeichen ein und berühren Sie dann Weiter. Sie müssen dieselbe PIN eingeben, wie sie auf dem Gerät eingegeben wurde, das nun den Bond anfordert.
- Auf Wunsch können Sie unter Name einen Namen für das Gerät eingeben, das den Bond anfordert.
- Berühren Sie Fertig.

Die Verbindung ist nun hergestellt. Sie können nun Daten mit dem anderen Gerät austauschen.

c. Eine Verbindung umbenennen:

- 1. Berühren Sie Sie > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
- 2. Berühren Sie Bluetooth > Registerkarte Verbundene Geräte.
- 3. Berühren Sie den Bond, der umbenannt werden soll.
- 4. Geben Sie unter Name einen neuen Namen für den Bond ein.
- Berühren Sie Fertia.

d. Eine Verbindung löschen:

- 1. Berühren Sie Start-Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
- 2. Berühren Sie Bluetooth > Registerkarte Verbundene Geräte.
- 3. Berühren und halten Sie den Bond, der gelöscht werden soll.
- Berühren Sie Löschen.

Daten mit Bluetooth übertragen

- Berühren und halten Sie das Element, das übertragen werden soll, wie z. B. ein Termin aus dem Kalender, eine Aufgabe aus "Aufgaben", eine Kontaktkarte aus "Kontakte" oder eine Datei aus dem Datei-Manager.
- 2. Berühren Sie Übertragen [Elementtyp].
- 3. Berühren Sie das Gerät, zu dem übertragen werden soll.

Das Element wird nun zum ausgewählten Gerät übertragen.

Wenn das Gerät, an das Sie übertragen möchten, nicht in der Liste erscheint, dann stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist, sich im Modus "Erkennbar" und in einem Abstand von höchstens 10 Metern von Ihrem Pocket PC Phone befindet. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Bluetooth-Sender eingeschaltet ist.

Eine Bluetooth-Übertragung empfangen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Pocket PC Phone so eingestellt ist, dass es ankommende Übertragungen empfangen kann und dass Bluetooth sich im erkennbaren Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Pocket PC Phone innerhalb von 10 Metern zu dem Gerät befindet, von dem die Informationen per Bluetooth gesendet werden.
- 3. Wenn Sie aufgefordert werde, eine ankommende Übertragung zu empfangen, berühren Sie Ja.

Die Daten werden nun auf Ihrem Pocket PC Phone empfangen.

Ein Bluetooth-Telefon als Modem verwenden

Sie können ein Bluetooth-Telefon als Modem für Ihren Pocket PC Phone verwenden. Hierzu müssen Sie zunächst auf Ihrem Gerät eine Bluetooth-Modemverbindung herstellen, um dann per Bluetooth Daten an das Telefon zu senden. Das Telefon leitet die Daten über die Telefonverbindung weiter und sendet jegliche Daten an Ihren Pocket PC Phone zurück, die Sie über die Verbindung angefordert hatten.

Wenn Sie einmal eine Verbindung zum Bluetooth-Telefon hergestellt haben, können Sie diese immer wieder verwenden, wenn Sie das Telefon wieder als Modem verwenden möchten.

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Telefon, der Bluetooth-Sender des Telefons und Ihres Pocket PC Phone eingeschaltet sind und dass sich Ihr Pocket PC Phone und das Telefon in einem Abstand von höchstens 10 Metern (30 Fuß) voneinander befinden.
- 2. Falls Sie das noch nicht getan haben, stellen Sie eine Bluetooth-Telefonverbindung wie folgt her.
- 3. Berühren Sie Start-Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
- 4. Berühren Sie Verbindungen > Neue Modemverbindung hinzufügen.
- 5. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
- 6. Berühren Sie Bluetooth in der Liste Modem auswählen > Weiter.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon im Modus "Erkennbar" befindet. Manche Telefone müssen außerdem verbindungsfähig sein, um eine Verbindungsanforderung annehmen zu können. Schauen Sie hierzu in der Dokumentation zu Ihrem Telefon nach.
- Wenn das Telefon in der Liste Meine Verbindungen auftaucht, springen Sie zu Schritt 14. Wenn nicht, dann berühren Sie Neu und fahren Sie mit den verbleibenden Schritten fort.
- 9. Tippen Sie in der Liste auf das Telefon und dann auf Weiter.
- Unter PIN geben Sie eine PIN in einer Länge von 1 bis 16 Zeichen ein und berühren Sie dann Weiter
- Geben Sie dieselbe PIN auf dem Telefon ein.
- 12. Auf Wunsch können Sie unter Name den Namen des Telefons bearbeiten.
- 13. Berühren Sie Fertia.
- 14. Tippen Sie in Meine Verbindungen auf das Telefon und dann auf Weiter.
- 15. Geben Sie die für diese Verbindung zu wählende Rufnummer ein und berühren Sie dann Weiter.
- Geben Sie unter Benutzername, Kennwort und Domain die Anmeldungsdaten für diese Verbindung ein und berühren Sie Fertig.
- 17. Starten Sie das Programm, das die Bluetooth-Telefonverbindung verwendet; z. B. Posteingang, um E-Mails zu versenden und zu empfangen oder Pocket Internet Explorer, um im Internet zu navigieren.

6.8 Funkmodem

Dieses Hilfsprogramm simuliert Ihren Pocket PC Phone als Funkmodem, damit Ihr PC/Notebook an ein drahtloses Netzwerk angeschlossen werden kann. Bevor Sie ein neues Modem über den gewählten Verbindungstyp erstellen, müssen Sie die Treiber auf Ihrem PC/Notebook installieren. Weitere Details über die Treiberinstallation und die Mindesterfordernisse Ihres PC/Notebooks finden Sie in der *Anwendungs-CD*.

- 1. Berühren Sie Start-Menü > Programme > und tippen dann auf Funkmodem.
- 2. Wählen Sie einen Verbindungstyp aus.
- Verbinden Sie Ihren Pocket PC Phone über Infrarot mit einem Notebook oder einem PC und tippen Sie dann Start.

Bevor Sie die **Start**-Taste betätigen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Pocket PC Phone über ein **GPRS SIM**-Karte verfügt und dass Sie Ihr Gerät an einen PC/Notebook durch einen **IrDA**-Anschluss angeschlossen haben und dass Sie **ActiveSync** ausgeschaltet haben.

Einstellungen auf Ihrem PC

Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter, um den Zugangsnamen (APN = Access Point Name) zu erhalten. Bevor Sie beginnen Ihr FunkModem mit einer Verbindung über IrDA zu benutzen, müssen Sie zuerst ein neues Modem auf Ihrem PC einrichten:

- Klicken Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen.
- 2. Fügen Sie ein neues Modem durch die Auswahl der Registerkarte Modem hinzu.
- Aktivieren Sie das Kästchen Nicht nach meinem Modem suchen. Ich wähle es von einer Liste aus.
- Wählen Sie im Herstellerfeld Standardmodem und wählen Sie Standard 33600 bps Modem aus. Klicken Sie danach auf Weiter.
- Wählen Sie Ihren Modemanschluss und klicken Sie auf Weiter.
- Wenn der Bildschirm Modeminstallation beendet! erscheint, klicken Sie Beenden, um zu der in Schritt 2 erwähnten Registerkarte Modem zurückzukehren. Jetzt können Sie in der Modemliste ein Standard 33600 bps Modem sehen.
- Markieren Sie das Modem, dass gerade kreiert haben, klicken Sie die Taste Eigenschaften und wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
- Geben Sie den vollständigen Pfad in dem Feld Initialisierungsbefehle: ein: <u>AT+CGDCONT=1,"IP "."APN"."".0.0</u>.
- Vergessen Sie nicht die Taste Standardseinstellungen ändern zu klicken, nach dem Sie den erforderlichen Pfad wie oben erwähnt eingegeben haben.
- 10. Klicken Sie die Registerkarte Allgemein und machen Sie die Einstellungen für die Flusssteuerung, indem Sie in dem Auswahlliste Keine auswählen. Halten Sie OK gedrückt bis Sie die Modeminstallierungshilfe verlassen.

Ein neues Standardmodem wurde soeben erfolgreich auf Ihren PC installiert, aber Sie müssen trotzdem noch eine neue Dial-up-Verbindung kreieren:

- Klicken Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netwerk und Dial-up-Verbindungen > Neue Verbindung erstellen.
- 2. Um fort zufahren, drücken Sie Weiter.
- 3. Wählen Sie Mit dem Internet verbinden. Drücken Sie Weiter.
- Aktivieren Sie die Option Ich möchte meine Internetverbindung manuell einrichten oder Ich möchte durch eine lokales Netzwerk (LAN) verbunden werden und drücken Weiter.
- Wählen Sie die Option Verbinde durch eine Telefonleitung und ein Modem und drücken Sie danach auf Weiter
- Aktivieren Sie das Kästchen Verwenden Sie eine Ortskennzahl und Wählvorschriften und geben Sie die Telefonnummer *99# und drücken Sie danach auf Weiter.
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, mit denen Sie sich bei Ihrem Internetdiensteanbieter anmelden und drücken Sie danach auf Weiter.
- 8. Geben Sie einen Namen für diese Verbindung ein und drücken Sie danach auf Weiter.
- Wählen Sie Nein, wenn die Installationshilfe Sie fragt, ob Sie ein E-Mail-Konto einrichten wollen und drücken Sie danach auf Weiter.
- 10. Nach dem Installation abgeschlossen ist, klicken Sie Fertig.

Verbindung über einen USB-Anschluss

Wie bei der Verbindung über IrDA, ist es erforderlich, dass Sie die folgenden Auswahl treffen, bevor Sie beginnen das FunkModem auf Ihrem Pocket PC Phone über die USB-Verbindung zu benutzen:

- Eine für GPRS aktivierte SIM-Karte muss in Ihrem Pocket PC Phone eingelegt sein.
- Deaktivieren Sie die ActiveSync-Anschlussverbindung auf Ihrem PC.
- Deaktivieren Sie die Infrarot-Funktion auf Ihrem Pocket PC Phone, indem Sie Start > Einstellungen
 > Registerkarte Verbindungen > Übertragen und dann die Auswahl in dem Kästchen Alle eingehenden Übertragungen empfangen herausnehmen.
- Verbinden Sie Ihren Pocket PC Phone mit der USB-Verbindung an Ihrem PC (benutzen Sie das USB-Kabel oder die Dockingstation).

Bevor Sie ein **USB-**Modem einrichten, müssen Sie überprüft haben, ob die Dateien **USBMDM** und **USBModem_Dialer** sich auf der **Anwendungs-CD** befinden. Legen Sie die **Anwendungs-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein und führen Sie die Einrichtung wie im Folgendem beschrieben durch:

- Berühren Sie Start > Programme > FunkModem.
- Wählen Sie die Verbindungsart USB aus der Auswahlliste aus und verbinden Sie den Pocket PC Phone mit dem USB-Kabel.
- 3. Berühren Sie die Start-Taste auf dem Bildschirm FunkModem auf Ihrem Pocket PC Phone.

- 4. Die Nachricht Neue Hardware gefunden wird auf Ihrem PC erscheinen.
- Wählen Sie Eine Liste der bekannten Treiber für dieses Gerät anzeigen, so dass Ich einen spezifischen Treiber auswählen kann aus und klicken dann auf Weiter.
- 6. Wählen Sie aus den Hardwaretypen Modem aus und drücken Sie danach auf Weiter.
- Klicken Sie die Taste Habe Diskette und drücken danach auf Weiter.
- Wählen Sie das erkannte USB-Modem in der Modellliste aus und drücken danach auf Weiter. Nach dem Installation abgeschlossen ist. klicken Sie Fertig.
- Nach der Installation wird ein neues USB-Modem in der Modem-Liste gefunden werden, indem Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen auf Ihrem PC drücken
- 10. Doppelklicken Sie auf die Datei USBModem_Dialer auf der Anwendungs-CD und geben Sie die Einstellungen für GPRS in der leeren Textbox ein(den Zugangsnamen (APN), den Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben) und drücken Sie Wählen, um die Verbindung zu starten.

Verbindung über Bluetooth

Bevor Sie Ihren Pocket PC Phone als **Bluetooth**-Modem benutzen können, müssen Sie sichergestellt haben, dass Ihr PC **Bluetooth aktiviert** hat. Zusätzlich müssen Sie folgendes überprüfen:

- Eine für GPRS-aktivierte SIM-Karte ist in Ihrem Pocket PC Phone eingesetzt.
- Deaktivieren Sie die ActiveSvnc BT-Anschlussverbindung auf Ihrem PC.
- Deaktivieren Sie die Infrarot-Funktion, auf Ihrem Pocket PC Phone in dem Sie Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen berühren. Löschen Sie die Auswahl für Alle eingehenden Übertragungen empfangen.
- 1. Um zu beginnen, berühren Sie Start > Programme > FunkModem.
- Wählen Sie in dem Auswahlliste unter Verbindungsart Bluetooth und berühren Sie die Start-Taste.
- Öffnen Sie Ihren Pocket PC Phone über die Bluetooth-Andwendung, die auf Ihrem PC installiert ist

Die Schnittstelle der auf Ihrem PC installierten **Bluetooth**-Anwendung kann unterschiedlich sein. Dies hängt von dem in Ihren PC beim Kauf eingesetzten oder angefügten **Bluetooth-Modul** ab. Folgen Sie den Installationsanweisungen des Handbuchs des verbundenen **Bluetooth**-Geräts.

Kapitel 7

Verwendung von Outlook

7-1-Kalender 7-2-Kontakte 7-3-Aufgaben 7-4-Notizen

7.1 Kalender

Im Kalender können Sie Termine, darunter Sitzungen und andere Verabredungen planen. Sie erhalten verschiedene Ansichten des Kalenders (Jahr, Tag, Woche, Monat und Agenda) und können in Kalender so einstellen, dass Sie an Termin mittels eines Tons oder einer anderen Methode erinnert werden. Termine für den Tag können auf dem Heute-Bildschirm dargestellt werden.

Falls Sie auf Ihrem PC **Outlook** verwenden, können Sie Termin zwischen Ihrem Pocket PC Phone und dem PC synchronisieren. Für die **Nutzung** von **ActiveSync** siehe Kapitel 4.

- Berühren, um zu der Ansicht der heutigen Termine zurückzukehren.
- Berühren, um die Termininformationen aufzurufen oder zu bearbeiten.
- 3. Berühren, um einen neuen Termin zu erstellen.
- 4. Berühren, um die Termine in verschiedenen Ansichten zu ändern.

Einen Termin einrichten oder verändern:

- 1. Um einen neuen Termin zu erstellen, berühren Sie Neu. Um ein neues Datum aus dem erscheinenden Kalender auszuwählen, berühren Sie das Bildschirmdatum. Um eine neue Zeit einzugeben und auszuwählen, berühren Sie die Bildschirmzeit. Geben Sie notwendigen Informationen für den Termin ein und wenn Sie fertig sind berühren Sie OK, um zum Kalender zurückzukehren.
- Wenn Sie in der Tagesansicht arbeiten, berühren Sie den Zeitschlitz für den neuen Termin und dann Neu, um die Zeit automatisch für Sie eingeben zu lassen.
- Um einen Termin zu ändern, berühren Sie ihn im Kalender und berühren dann Bearb. Ändern Sie jedes Detail des Termins, in dem Sie auf das entsprechende Detail tippen und geben die neue Information ein.

Beim Eingeben einer Zeit können Sie das Militär- oder das abgekürzte Zeitformat eingeben, wie z. B. 2300 (wird zu 11:00 PM), 913pm (wird zu 9:13 PM), 911 (wird zu 9:11 AM) und 9p (wird zu 9:00 PM).






Eine Besprech-ungsanfrage senden

Sie können mit dem Kalender Sitzungen mit anderen Nutzern von Outlook oder Pocket Outlook planen. Die Terminanfrage wird automatisch erstellt und entweder automatisch E-Mailgesendet, wenn Sie den Posteingangs-Ordner synchronisieren oder wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen.

- Erstellen Sie einen Termin und geben Sie die Termininformationen ein.
- Berühren Sie Teilnehmer (es ist erforderlich, dass Sie die Eingabeoberfläche ausblenden, um diesen Kasten sehen zu
- können).
 Wählen Sie die Teilnehmer aus der Liste der E-Mail-Adressen, die Sie in Kontakte eingegeben haben. Nur die Kontakte mit E-Mail-Adressen werden andezeidt.
- Wählen Sie andere gewünschte Optionen aus und berühren dann OK.
- 5. Messaging erstellt automatisch eine Besprechungsanfrage und sendet diese beim n\u00e4chsten Mal via E-mail, wenn Sie mit Ihrem PC synchronisieren, an die Empf\u00e4nger. Jede Notiz, die aus Text besteht und auf der Registerkarte Notizen eingegeben wurde (handgeschriebenes und Aufnahmen werden nicht miteinbezogen), wird auch gesendet.



Tippen Sie auf die Dienstleistung, die Sie zum Senden der Aufforderung zum Treffen/Besprechung nutzen möchten

Wenn Sie die Besprechungsanfrage über eine Verbindung Ihres Internetdienstanbieter oder an das Netzwerk gesendet haben und nicht über eine Synchronisation mit Ihrem PC, berühren Sie die Registerkarte Extras > Optionen > Registerkarte Termine. Berühren Sie in Besprechungsanfragen senden über den Dienst, den Sie nutzen möchten, um die Besprechungsanfrage zu senden.

Die Zusammenfassung benutzen

Wenn Sie im **Kalender** einen Termin berühren, wird ein Übersichtsfenster angezeigt. Um den Termin zu ändern, berühren Sie **Bearbeiten**.

Eine Erinnerung für einen Termin festlegen:

- Unter Kalender tippen Sie auf die Verabredung und tippen danach auf die obere Teil des Bildschirms mit der Zusammenfassung, wenn Sie die Verabredung abändern möchten.
- 2. Berühren Sie in der Mitte des Übersichtsfensters Erinnerung und wählen Erinnerung aus.
- Um zu ändern wie viele Minuten Sie vor einem Termin erinnert werden sollen, berühren Sie die angezeigten Minuten.

Zum automatischen Einstellen einer Erinnerung für alle neuen Verabredungen tippen Sie auf dem Kalender auf Extras > Optionen > auf die Registerkarte Verabredungen > Erinnerung für neue Elemente einstellen.

Einen Termin übertragen

Um einen Termin zu übertragen, berühren und halten Sie den Termin in der Kalenderliste. Berühren Sie in dem erscheinen Popupmenü Termin übertragen... Wenn Sie Infrarot (IR) benutzen, richten Sie die IR-Anschlüsse zwischen den Geräten so aus, dass sie sich in einer geringen Reichweite voneinander befinden und nichts die Übertragung stört.

7.2 Kontakte

Kontakte enthält eine Liste der Freunde und Kollegen, so dass Sie leicht an die Informationen gelangen können, die Sie zu Hause oder unterwegs benötigen. Sie können persönliche und geschäftliche Informationen eingeben.

Falls Sie auf Ihrem PC **Outlook** verwenden, können Sie die Kontakte zwischen Ihrem Gerät und dem PC synchronisieren. Siehe dazu **ActiveSync** im Kapitel 4.

Kontakte ansehen:

- 1. Wählen Sie die Kontaktkategorie, die Sie in der Liste sehen möchten.
- Tippen Sie hierauf und geben Sie einen Teil des gesuchten Namens ein, um ihn schnell in der Liste zu finden.
- Berühren Sie die Buchstaben auf der rechten Seite des Kontakts, z. B. H (Tel. privat), B (Tel. Büro) und M (Mobiltel.), um zusätzliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen ansehen zu können.
- 4. Berühren, um die Kontaktdaten zu sehen oder zu bearbeiten.
- 5. Berühren und halten, um ein Popupmenü mit verfügbaren Aktionen aufzurufen.

Um die Darstellung der Daten in den Listen zu ändern, berühren Sie Extras und dann Optionen.

Einen Kontakt erstellen oder verändern:

- 1. Berühren Sie auf Start > Programme > Kontakte > Neu.
- Geben Sie über das Eingabefeld einen Namen und die weiteren Informationen zum Kontakt ein. Um weitere Felder sichtbar zu machen, müssen Sie die Bildlaufleiste bewegen.
- Der Kontakt wird einer Kategorie zugewiesen, indem Sie rollen, und Kategorien berühren und eine Kategorie aus der Liste wählen. Sie können die Kontakte nach Kategorien anzeigen lassen.
- Um Notizen hinzuzufügen, berühren Sie die Registerkarte Notizen. Sie können Text, Zeichnungen oder Aufnahmen hinzufügen.

 Um einen Kontakt zu ändern, berühren Sie ihn in der Kontaktliste und berühren dann Bearb. Um die Bearbeitung abzubrechen, berühren Sie Bearb. > Rückgängig. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie OK, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

Wenn Sie einen Namen mit mehr als zwei Worten eingeben möchten, wird das mittlere Wort als zweiter Vorname gespeichert. Wenn Ihr Kontakt einen doppelten Vor- oder Nachnahmen hat, berühren Sie den Pfeil bei **Name** und geben die Namen in dem entsprechenden Feld ein.

Einen Kontakt suchen:

- Berühren Sie Start > Programme > Suchen. Geben Sie den Kontaktnamen (Vor-, Nach- oder 2. Vorname), Telefonnummer oder Adresse ein. Wählen als Typ Kontakte. Berühren Sie danach Los.
- Beginnen von Kontakte aus mit dem Tippen eines Kontaktnamens bis Sie ihn auf dem Bildschirm sehen. Um alle Kontakte wieder anzeigen zu lassen, berühren Sie das Textfenster oben auf dem Bildschirm und löschen den Text oder Sie berühren das Pfeil-Symbol recht in neben dem Textfenster
- Berühren Sie eine der Buchstabengruppen, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden. Dies bringt Sie zu den Kontaktnamen, die mit diesen Buchstaben beginnen.
- Berühren Sie in der Kontaktliste die Kategorieliste (als Standardeinstellung mit Alle Kontakte gekennzeichnet) und berühren die Kategorie, die Sie einem Kontakt zugewiesen haben. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, wählen Sie Alle Kontakte. Um einen Kontakt anzusehen, der nicht zu einer Kategorie zugeordnet ist, wählen Sie Keine Kategorien.
- Um die Namen der Firmen anzuzeigen, bei denen die Personen der Liste arbeiten, berühren Sie Ansicht > Nach Firma. Die Anzahl der Personen, die für diese Firma arbeitet, wird rechts neben dem Firmennamen angezeigt.
- Halten Sie den oberen Teil des Navigations-Pads gedrückt, bis die Buchstaben groß auf dem Bildschirm erscheinen. Blättern Sie dann mit dem Navigations-Pad durch das Alphabet und wählen einen Buchstaben aus.

Einen Kontakt übertragen:

- Um einen Kontakt zu übertragen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste. Berühren Sie im Popupmenü Kontakt übertragen.
- Um mehrere Kontakte zu übertragen, berühren und halten Sie die ausgewählten Kontakte. Berühren Sie danach Extras > Kontakte übertragen.

Wenn Sie Infrarot (IR) benutzen, richten Sie den IR-Anschluss des Ihres Pocket PC Phone so aus, dass dieser und sich in einer geringen Reichweite von dem anderen Pocket PC Phone befindet und nichts die Übertragung stört.

Ändern der Optionen:

- Berühren Sie in der Kontaktliste Extras > Optionen.
- Um den verfügbaren Platz für angezeigte Kontakte in der Kontaktliste zu erhöhen, löschen Sie den Eintrag in dem Auswahlfeld ABC-Registerkarten anzeigen.
- Die Ortskennzahl und Land/Region für einen neuen Kontakt werden basierend auf den Informationen in den Einstellungen Land/Region automatisch eingegeben.

Benutzen der Zusammenfassung

Wenn Sie einen Kontakt in der Kontakt-Liste berühren, erscheint ein Übersichtsfenster. Um die Daten zu ändern, berühren Sie **Bearbeiten**.

7.3 Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Ihre Pläne verfolgen. Eine Reihe von Aufgabeninformationen kann auf dem **Heute**-Bildschirm dargestellt werden. Wenn Sie **Outlook** auf Ihrem PC verwenden, können Sie Aufgaben zwischen Ihrem Pocket PC Phone und dem PC synchronisieren. Siehe *ActiveSync* im Kapitel 4.

Eine Aufgabe erstellen oder verändern:

- Um eine Aufgabe mit detaillierten Informationen zu erstellen, so z. B. Beginn und Fälligkeitsdatum, berühren Sie Start > Kalendar > Aufgaben > Neu.
- 2. In der Aufgabenliste können Sie Aufgaben nach Kategorien anzeigen.
- 3. Um die Aufgabe einer Kategorie zuzuordnen, berühren Sie Kategorien und wählen aus der Liste eine Kategorie aus. Um eine neue Kategorie zu erstellen, berühren Sie die Registerkarte Hinzufügen/Löschen, geben den Namen für die Kategorie ein und berühren dann Hinzuf. Die neue Kategorie wird automatisch in der Registerkarte Auswählen ausgewählt.
- Um Notizen hinzuzufügen, berühren Sie die Registerkarte Notizen. Sie können Text, Zeichnungen oder Aufnahmen hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie OK, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.
- 5. Um eine Aufgabe zu verändern, berühren Sie diese in der Aufgabenliste und berühren danach Bearb. Um schnell eine Aufgabe zu erstellen, geben Sie in dem oben am Bildschirm befindlichen Feld Neue Aufgabe Hier tippen den Text ein. Wenn Sie dieses Feld nicht sehen, berühren Sie Extras > Bearbeitungsleiste.

Eine Erinnerung für eine Aufgabe festlegen:

- 1. Berühren Sie in der Aufgabenliste die Aufgabe und berühren dann Bearb.
- 2. Berühren Sie Fällig und geben eine Fälligkeit ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- Berühren Sie Erinnerung und wählen Sie Erinnerung. Sie werden morgens um 8:00 Uhr am Tag der Fälligkeit erinnert werden.
- 4. Um das Erinnerungsdatum zu ändern, berühren Sie das angezeigte Datum. Um automatisch an neue Aufgaben, die eine Fälligkeit haben, erinnert zu werden, berühren Sie in der Aufgabenliste Extras > Optionen und wählen Erinnerung autom. einstellen aus. Um zu wählen, wie sie erinnert werden sollen, z. B. durch einen Ton, berühren Sie Start > Registerkarte Privat > Sounds & Benachrichtigungen.

Benutzen der Zusammenfassung

Wenn Sie eine Aufgabe in der Aufgaben-Liste berühren, erscheint ein Übersichtsfenster. Um die Aufgabe zu ändern, berühren Sie Bearbeiten.

Eine Aufgabe übertragen

Um eine Aufgabe zu übertragen, berühren und halten Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste. Berühren Sie im Popupmenü Auftrag übertragen.

7.4 Notizen

Halten Sie schnell Gedanken, Benachrichtigungen, Ideen, Zeichnungen und Telefonnummern fest. Sie können eine Notiz schriftlich oder mittels geschriebenem Text. Zeichnungen oder Aufnahmen festhalten. Sie können Ihre Notizen auch mit anderen über E-Mal. Infrarot und über die Synchronisation mit Ihrem PC teilen. Siehe für mehr Information Kapitel 4.

Um Dokumente mit fortschrittlichen Formatierungen oder Dateivorlagen, wie z. B. Listen mit Nummerierungspunkten oder Tabulatoren, erstellen zu können, benutzen Sie die Textverarbeitung ssoftware, die für Ihr Gerät entwickelt wurde, so z. B. Pocket Word.

Fine Notiz erstellen:

- Berühren Sie Start > Kalendar> Notizen > Neu.
- 2. Erstellen Sie Ihre persönliche Notiz, indem Sie Text schreiben, zeichnen, tippen und aufnehmen. Weitere Informationen zur Verwendung des Eingabefeldes, zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm und zur Aufnahme finden Sie im Kapitel 2 Daten eingeben.

Sie können ein Datum in eine Notiz eingeben. Entmarkieren Sie zuerst und stellen Sie sicher, dass keine Zeichnungen ausgewählt wurden. Berühren und halten Sie als nächstes irgendwo auf der Notiz und berühren dann in dem Popupmenü Datum einfügen.

Eine Notiz per Email versenden:

- 1. Wenn Sie noch nicht Messaging eingerichtet haben, um Nachrichten senden und empfangen zu können, so tun Sie dies bitte jetzt. Siehe Kapitel 8.
- 2 Halten und berühren Sie in der Notizenliste die Notiz oder die Aufnahme. Um mehrere Notizen oder Aufnahmen auszuwählen, berühren und ziehen Sie diese. Berühren und halten Sie danach die ausgewählten Elemente.

 Berühren Sie in dem erscheinenden Popupmenü Über E-Mail senden. Eine neue Nachricht mit dem angefügten Element wird erstellt.

Eine Notiz übertragen

Um einen Notiz zu übertragen, berühren und halten Sie die Notiz in der Notizliste. Berühren Sie im Popupmenü **Notiz übertragen**.

Ändern der Optionen:

- 1. Berühren Sie in der Notizliste Extras > Optionen.
- In der Liste Standardformatvorlagen können Sie eine vorgefertigte Formatvorlage für die Anwendung mit allen neuen Notizen wählen.
- Falls Sie die meisten Ihrer Notizen und Aufnahmen auf eine Speicherkarte speichern, tippen Sie unter Speichern unter auf Speicherkarte, damit die neuen Elemente automatisch auf Ihrer Speicherkarte gespeichert werden.

Kapitel 8

Nachrichten

8.1-E-Mail-und-Text-Nachrichten-8.2-MSN-Messenger-8.3-MMS-Nachrichten

8.1 E-Mail- und Text-Nachrichten

Sie können E-Mail-Text-und Multi Media-Nachrichten in **Messaging** empfangen. E-Mail-Nachrichten werden versendet, in dem Sie eine Adresse benutzen, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter, einem E-Mail-Dienstanbieter oder von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben. Text-und Multi Media Nachrichten werden durch Ihren Diensteanbieter Operator gesendet und empfangen und zwar, indem Sie eine Telefonnummer als Nachrichtenadresse verwenden.

Sie können E-Mails auch senden und empfangen, indem Sie mit Ihrem PC synchronisieren oder indem Sie eine Verbindung zu einem Post Office Protocol 3- (POP3) oder zu einem Internet Message Access Protocol 4- (IMAP4) Mailserver aufbauen. Sie müssen ein E-Mail-Konto für jede Methode einrichten, die Sie benutzen, ausgenommen das **Outlook-E-**Mail-Konto, welches vorher eingestellt ist. Das **Outlook-E-**Mail-Konto auf Ihrem Pocket PC Phone wird dazu benutzt Nachrichten zu speichern, die durch die Synchronisation mit einem PC gesendet und empfangen haben. Die Kontonamen erscheinen, sobald Sie die Ordnerliste öffnen, welche links unter der Navigationsleiste in der Ansicht der Nachrichtenliste zu finden ist.

Wie Sie Kopien der Nachrichten herunterladen hängt davon ab, wie Sie die Nachrichten empfangen:

- Wenn Sie E-Mail-Nachrichten durch einen externen E-Mail-Server empfangen, folgen Sie den Anweisungen, der n\u00e4chsten Seite unter "Herunterladen einer Nachricht von einem Server".
- Wenn Sie E-Mail-Nachrichten durch ActiveSync empfangen, starten Sie eine Synchronisation. Für weitere Informationen, siehe Kapitel 4.
- Textnachrichten werden automatisch empfangen, wenn Ihr Pocket PC Phone eingeschaltet ist. Nachrichten werden bei Ihrem Dienstanbieter bis zum nächsten Mal, wenn Ihr Telefon einmalnict eingeschaltet ist, um dann nach dem einschalten sofort zugestellt zu.

Mit einer Synchronisation werden Nachrichten zwischen dem **Posteingang**sordner des Pocket PC Phone für das **Outlook**-E-Mail-Konto und dem **Posteingang** des PC synchronisiert, indem **ActiveSync** und **Exchange** oder **Outlook** verwenden werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.

Ein Konto einrichten:

Öffnen Sie **Messaging** auf Ihrem Pocket PC Phone, indem Sie auf **Start > Nachrichten** tippen. Unter Konten wählen Sie **Outlook E-mail**. Tippen Sie auf **Konten**, **Neues Konto**, um ein Konto zu errichten. **Konten > Neues Konto**. Der **E-mail Setup-**Assistent fordert Sie auf, die notwendigen Informationen einzugeben, um die Konfiguration zu beenden.

- 1 Geben Sie Ihre F-Mail-Adresse ein und berühren Sie dann Weiter
- Die Autokonfiguration wird versuchen, Ihren Pocket PC Phone mit Ihrem E-Mail-Server zu verbinden und automatisch die notwendigen Verbindungseinstellungen herunterladen. Wenn die Autokonfiguration nicht erfolgreich verläuft, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.

- Geben Sie Ihren Namen, Benutzernamen und das Kennwort ein. Berühren Sie danach Weiter. Wenn Sie Kennwort speichern auswählen, wird Ihr Pocket PC Phone. Sie beim nächsten Mal, wenn Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto anmelden, nicht nach einem Kennwort fragen. Andere Leute haben dann aber ebenfalls Zugang zu Ihrem E-Mail Konto, wenn Sie Ihren Pocket PC Phone verlieren sollten.
- Wählen Sie den geeigneten Kontotyp aus, den Ihr E-Mail-Provider unterstützt (POP3 oder IMAP4).
 Geben Sie einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein und berühren danach Weiter.
- Geben Sie die Daten Ihres E-Mail-Providers für eingehende und ausgehende E-Mails ein und berühren Sie dann Fertig.

Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Konten**. Ihr neues E-Mail-Konto wird in diesem Menü angezeigt. Sie können die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server an diesem Punkt starten.

Sie können mehrere E-Mail-Konten einrichten, einschließlich Ihrem **Outlook** E-Mail-Konto. Eine **Text-Nachrichten**-Konto und ein **MMS**-Konto befinden sich bereits vorkonfiguriert in **Messaging**.

Ändern der Optionen für ein Konto:

- Berühren Sie Konten > Konten....
- 2. Berühren Sie den Namen des Kontos und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ein Konto löschen:

- Berühren Sie Konten > Konten....
- 2. Berühren und halten Sie den Namen des Kontos > und berühren dann Löschen.

Sie können die Konten für Text-Nachrichten und MMS nicht löschen.

Herunterladen von Nachrichten von einem Server

Berühren Sie in **Messaging Konten > Verbinden**, um eine Verbindung mit dem Internet oder Ihren Firmennetzwerk aufzubauen, ie nach Konto. Für mehr Informationen siehe Kapitel 6.

- Berühren Sie Konten und stellen Sie sicher, dass das Konto, das Sie benutzen möchten ausgewählt ist (mit einem Punkt markiert).
- 2. Berühren Sie Verbinden. Die Nachrichten auf Ihrem Pocket PC Phone und dem E-Mail-Server sind synchronisiert. Neue Nachrichten werden in den Posteingangsordner auf Ihren Pocket PC Phone herunter geladen. Nachrichten, die sich im Postausgangsordner auf Ihrem Pocket PC Phone befinden, werden gesendet. Und Nachrichten, die auf dem Server gelöscht wurden, werden von Posteingang Ihres Pocket PC Phone gelöscht. Berühren Sie eine Nachricht in der Nachrichtenliste, um diese zu öffnen.
- 3. Wenn Sie eine Nachrichten lesen und entscheiden, dass Sie eine vollständige Kopie benötigen, berühren Sie Bearb. > Zum Download mark. während Sie sich im Nachrichten-Fenster befinden. Wenn Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, berühren und halten Sie die Nachricht und berühren dann Zum Download mark. Dies wird auch die Anhänge zu den Nachrichten herunterladen, wenn Sie die Option beim Einrichten des E-Mail-Kontos ausgewählt haben. Sie können auch wählen, dass vollständige Kopien der Nachrichten als Standardeinstellung herunter geladen werden.
- Wenn fertig, berühren Sie Konten > Verbindung abbrechen.

Anhänge empfangen

Beim Senden eines Anhangs mit einer E-Mail-Nachricht oder beim Herunterladen vom Server wird ein Symbol am unteren Ende der Nachricht erscheinen und zwar in deren eigener Fensterscheibe. Tippen Sie das Anhangsymbol, um den Anhang zu öffnen, falls dieser vollständig herunter geladen wurde. Sie können einen Anhang beim nächsten Mal, wenn Sie verbunden sind, zum Herunterladen markieren (nur IMAP4-Konten).

Durch Synchronisation:

- 1. Starten Sie ActiveSync auf Ihren PC.
- 2. Klicken Sie Datei > Mobiles Gerät > und wählen Sie dann Ihren Pocket PC Phone aus.
- 3. Klicken Sie Extras > und danach Optionen.
- 4. Wählen Sie das Nachrichtenkonto > Einstellungen, und danach Dateianhänge mit einbeziehen.

Durch einen entfernten IMAP4 E-Mail-Server:

- 1. Unter Messaging berühren Sie Konten > Konten... > IMAP4.
- 2. Berühren Sie Weiter bis Sie Serverinformationen erreichen > und berühren dann Optionen.
- Berühren Sie Weiter zweimal > Erhalte vollständige Kopie der Nachrichten und Wenn vollständige Kopie erhalten, erhalte Nachricht.

Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anhänge empfangen werden. Eine eingebettete Nachricht kann als ein Anhang angesehen werden, wenn Sie **IMAP4** benutzen, um E-Mails zu empfangen. Jedoch funktioniert diese Funktion nicht, wenn **TNEF** (**Transport Neutral Encapsulated Format**) aktiviert wurde. so dass Sie Besprechungsanfragen empfangen können.

Fin Nachricht erstellen und senden:

Die Option **Textnachrichten (SMS)** kann nicht verwendet werden, um E-Mail-Nachrichten zu versenden. Sie können die Doppelpfeile neben dem **Betr.**-Feld berühren, um die komplette Kopfzeile aufzurufen. Wählen Sie aus der **Konto-**Liste ein E-Mail-Konto.

Wenn Sie Text-Nachrichten (SMS) senden und wissen möchten, ob diese empfangen wurden, so berühren Sie vor dem Senden der Nachricht Extras > Optionen > Übermittlungsbestätigung für Nachrichten anfordern.

Sie können Text-Nachrichten vom Telefonwahlbildschirm aus senden, indem Sie Extras > SMS senden berühren. Ein Bildschirm für eine neue Nachricht erscheint dann in Messaging.

- Berühren Sie in der Nachrichtenliste Konten und wählen Outlook E-Mail. Text-Nachrichten (SMS) oder das gewünschten E-Mail-Konto aus.
- 2 Rerühren Sie Neu
- 3. Geben Sie die E-Mail- oder Text-Nachrichten-Adresse einer oder mehrerer Empfänger ein, getrennt von einem Semikolon. Um die Adressen und Telefonnummern von Kontakte zu benutzen, berühren Sie An oder berühren Sie die Taste Adressbuch
- 4. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Um schnell oft verwendete Nachrichten einzugeben, berühren Sie Kurztext und berühren Sie gewünschte Nachricht.
- 5. Um eine Rechtschreibprüfung durchzuführen, berühren Sie Extras > Rechtschreibprüfung.
- 6. Berühren Sie Senden, Wenn Sie offline arbeiten, wird die Nachricht in den Postausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindung mit dem Netz versendet.

Die Nachrichten und Ordner verwalten

Standardmäßig werden Kurznachrichten in einem der fünf Ordner, die Sie eingerichtet haben, angezeigt: Posteingang, Postausgang, Gelöschte Objekte, Entwürfe und Gesendete Objekte. Die Nachrichten. die Sie durch das E-Mail-Konto empfangen und senden werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können auch zusätzliche Ordner in dieser Hierarchie erstellen. Das Verhalten der Ordner, die Sie erstellt haben, hängt davon ab. ob Sie Outlook E-Mail-, Text-Nachrichten-, POP3-, MMS- oder IMAP4-Konten verwenden

Wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto verwenden, werden E-Mail-Nachrichten des Posteingangsordners in Outlook E-Mail automatisch mit Ihrem Pocket PC Phone synchronisiert. Sie können wählen, dass zusätzliche Ordner synchronisiert werden, indem Sie diese für ActiveSync vormerken. Die Ordner, die Sie erstellen und die Nachrichten, die Sie verschieben, erscheinen dann in der gleichen Weise auf dem Server

Wenn Sie ein Text-Nachrichten-Konto benutzen, werden Nachrichten im Posteingangsordner aespeichert.

Wenn Sie ein POP3-Konto verwenden und E-Mails in einen eingerichteten Ordner verschieben, wird die Verbindung zwischen den Mails auf Ihrem Pocket PC Phone und den Kopien auf dem E-Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen, erkennt der Server, dass die E-Mails aus dem Posteingangsordner des Pocket PC Phone fehlen und wird sie auf dem Server löschen. Dadurch werden doppelte Kopien einer E-Mail vermieden, aber das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr auf E-Mails zugreifen können, die Sie nicht auf dem Pocket PC Phone geschrieben haben.

Wenn Sie ein IMAP4-Konto verwenden, werden die Ordner, die Sie erstellen und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben auf die gleiche Weise auf dem Server erscheinen. Deshalb sind Nachrichten verfügbar, sobald Sie sich mit einem Mail-Server verbinden, sei es von Ihrem Pocket PC Phone oder von einem PC. Diese Synchronisation der Ordner findet immer dann statt, wenn Sie sich mit Ihrem Mail-Server verbinden, neue Ordner anlegen oder umbenennen/löschen, wenn Sie verhunden sind

Für alle Konten mit Ausnahme von **Outlook E-Mail** gilt, dass Sie die Ordneroptionen durch berühren von Extras > Ordner verwalten erreichen können

8.2 MSN Messenger

Die MSN Messenger-Funktionen beinhalten:

- Zu sehen, wer gerade online ist.
- Senden und empfangen Sie Sofortnachrichten.
- Ein Sofortnachrichten-Gespräch führen mit Gruppen aus Kontakte.
- Kontakten Ihren Online-Status mitzuteilen.
- Kontakte zu blockieren, so dass Ihr Online-Status nicht einzusehen ist oder es nicht möglich ist Ihnen Nachrichten zuzusenden

Um MSN Messenger zu verwenden, müssen Sie ein Passport Konto oder ein Exchange-E-Mail-Konto, das von Ihrem Arbeitgeber bereitgestellt wurde, besitzen. Sobald Sie eines dieser Konten erhalten haben, müssen Sie folgendes tun:

- Ein Konto in MSN Messenger einrichten.
- Sich bei MSN Messenger anmelden.

Ein Konto einrichten

Bevor Sie den MSN Messenger anwenden können, müssen Sie das Sofortnachrichten-Konto einrichten. Für den MSN Messenger-Service müssen Sie über einen Passport oder ein Hotmail-Konto verfügen. Für Exchange Instant Messaging benötigen Sie ein Exchange-Konto.

- 1. Um MSN Messenger-Service zu benutzen, richten Sie eine Verbindung zum Internet ein. Um Exchange Instant Messaging zu benutzen, richten Sie eine Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk
- Berühren Sie Start > Programme > MSN Messenger.
- Berühren Sie in MSN Messenger Registerkarte Extras > Optionen > Registerkarte Konten.

- 4. Wählen Sie MSN Messenger Service aktivieren und/oder Exchange Instant Messanging aktivieren
- 5. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort für die ausgewählten Konten ein. Ihr Benutzername hat üblicherweise die Form Benitzername@Domäne.com.
- 6. Wenn Sie beide Konten ausgewählt haben, berühren Sie Einstellungen und wählen aus, welches Konto zuerst angemeldet werden soll.
 - Um ein Passport-Konto einzurichten, gehen Sie zu http://www.passport.com.
 - Um ein Hotmail-Konto einzurichten, gehen Sie zu http://www.hotmail.com.
 - Um ein Exchange-Konto einzurichten, richten Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Anmelden und Ahmelden

- 1. Um sich anzumelden, berühren Sie irgendeinen Punkt auf dem Bildschirm, Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2. Um sich abzumelden, berühren Sie Extras > Abmelden.

Um sich anzumelden, wenn Ihr Pocket PC Phone mit dem Internet verbunden ist, berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Allgemein > und wählen Sie dann das Auswahlkästchen Diese Verbindung ausführen, wenn Verbindung hergestellt ist.

Das Anmelden bei Ihrem Exchange-Konto kann einige Minuten dauern. Dies hängt von Ihrer Ver bindungsgeschwindigkeit. Das Verringern der Zahl der Exchange-Kontakte wird Ihre Anmeldezeit reduzieren.

8.3 MMS-Nachrichten

Mit dem Pocket PC Phone können Sie Ihre eigenen MMS-Nachrichten, zusammen mit Fotos. Videos, Text und Ton erstellen und Ihren Freunden und Ihrer Familie übermitteln. Sie können sogar den Pocket PC Phone als Kamera benutzen, um Fotos aufzunehmen und diese sofort durch das Erstellen einer MMS-Nachricht versenden

Den Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten starten

MMS ist in die Funktion Nachrichten auf Ihrem Pocket PC Phone integriert. Sie können MMS direkt durch die Auswahl von Start > Nachrichten > Registerkarte Konten > MMS erreichen. Ihr Pocket PC Phone erlaubt Ihnen auch auf mehreren Wegen den Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten zu erreichen:

- Von Album aus: Wählen Sie in Album ein Bild, berühren Extras > Senden über MMS. An dieser Stelle werden Sie zu dem Bildschirm für die Erstellung von MMS-Nachrichten in Messaging geleitet.
- Von Kamera (optional) aus: Nehmen Sie ein Bild oder einen Videoclip auf. Im Popupmenü des Überprüfungs-Modus stehen vier Symbole zur Auswahl, nachdem Sie ein Bild oder Videoclip aufgenommen haben. Eines dieser Symbole wird Senden über MMS sein.
- Von Video MMS aus: Berühren Sie Start > Programme > Video MMS, was Sie direkt zum Video MMS-Modus in Kamera führen wird.

Eine MMS-Nachricht erstellen

MMS-Nachrichten werden erstellt, indem unterschiedliche Folien kombiniert werden. Jede Folie kann aus einem Foto, einer Ton- oder Videodatei oder aus Text bestehen. Um zu starten, berühren Sie Start > Messaging > Konten > MMS. Berühren Sie im MMS-Posteingang Neu. Es ist möglich, dass Sie nicht automatisch auf eine leere Nachricht geleitet werden, stattdessen aber zu einer Seite, die eine vorher erstellte Formatvorlage beinhaltet. Wählen Sie eine Formatvorlage, wenn Sie möchten. Wenn Sie es vorziehen beim nächsten Mal eine leere Nachricht zu erstellen, so wählen Sie das Auswahlkästchen "Immer Standard auswählen" aus.

Nachrichtenfenster

Nachrichtenordner ansehen:

Nach dem Start des Programms sehen Sie die Nachrichtenfenster. Wählen Sie mit dem Aktionsmenü ein Fenster zur Ansicht.

Nachrichtenoptionen ansehen:

In jedem Nachrichtenfenster können Sie eine einzelne Nachricht angetippt lassen, um so die verschiedenen Optionen zu sehen.

Optionen	Erläuterungen	
Neu	Erstellt eine neue Nachricht.	
Löschen	Entfernt die Nachricht.	
Bewegen	Bewegen Sie die ausgewählte Nachricht in einen anderen Ordner.	
Antworten	Beantwortet eine Nachricht mit einer eigenen Nachricht.	

Auf alle antworten	Schickt eine Antwort an alle in der Originalnachricht enthaltenen Adressen.
Weiterleiten	Verschickt die Nachricht an eine andere Adresse.
Senden/ Empfangen	Senden oder empfangen der ausgewählten Nachricht.
Als Ungelesen markieren	Markiert die Nachricht als empfangene und ungelesene Nachricht.
Mitteilungsinfo	Zeigt verschiedene Informationen zur Nachricht an, z. B. den Sender, die Betreffszeile, das Datum, die Zeit des Versendens und die Größe.


Programmeinstellungen sehen und verändern:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MMS Composer.
- 2. Berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Einstellungen. Es gibt folgende Optionen:

Optionen	Erläuterungen
Verbinden über	Wählen Sie den Typ Ihres Internetanschlusses aus der Aktionsliste.
Verbindung mit dem Server	Wählen Sie hier Ihren Wireless-Server.
Nachrichten sofort empfangen	Normalerweise erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass eine neue Nachricht eingegangen ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wird die Benachrichtigung nicht angezeigt und die Nachricht automatisch herunter geladen.
Größenbegrenzungen	Setzen Sie die maximale Größe der zu versendenden und empfangenden Nachrichten.
Nr. der Versuche vor Abbruch	Der Wert bestimmt wie oft das Programm versucht Ihre Nachrichten zu versenden, bevor abgebrochen wird.
Nur auf Heimatnetzwerk herunterladen	Zum Einstellen der Netzverbindung auf dem Heimnetzwerk.

Eine Nachricht erstellen


Nachrichten werden durch Kombination verschiedener Bilder erstellt. Jedes Bild kann aus einem Foto oder Video, Klängen oder Text bestehen. Nachstehend folgt eine kurze Beschreibung des Erstellungs-Bildschirms:



- Geben Sie die Telefonnummer oder Email-Adresse des Empfängers direkt ein. Oder tippen Sie auf An um entweder Telefon zum Betrachten Ihres Telefonbuchs oder Email zum Betrachten des Email-Adressbuchs zu wählen.
- 2. Geben Sie einen Betreff für Ihre Nachricht ein.
- 3. Zum Wählen eines Fotos oder Videos hier tippen.
- 4. Zum Einfügen einer Textnachricht hier tippen.
- 5. Zum Einfügen eines Audio-Clips hier tippen.
- 6. Wenn alles angegeben ist, tippen Sie auf Senden. Andernfalls, tippen Sie auf Abbrechen.

Ein Bild oder einen Video-Clip hinzufügen:

Sie können jedem einzelnen Lichtbild entweder ein Einzelbild oder einen Video-Clip hinzufügen. Nachdem Sie auf den Bereich getippt haben, in den ein Foto oder ein Video eingefügt werden soll, können Sie genau das wählen, was Sie einfügen möchten.



- In diesem Aktionsmenü können Sie einen bestimmten Standort wählen, der die Fotos/Videos enthält.
- Wählen Sie in diesem Popupmenü Fotos oder Videos. Sie können nur je ein Foto oder einen Video-Clip jedem einzelnen Lichtbild hinzufügen.
- 3. Tippen Sie auf das bestimmte Foto oder auf den Video-Clip, das/den Sie hinzufügen möchten.
- Tippen Sie auf das hinzuzufügende Foto oder auf den Video-Clip und dann zum Wählen auf

 tippen.
- Um ein neues Foto oder Videoclip aufzunehmen, tippen Sie auf das Kamera Symbol. Das aufgenommene Foto-/Video-clip wird dann automatisch eingesetzt.

Zur Ansicht der **Datei-Infos** und **Löschen**-Optionen tippen Sie auf eine Datei und halten Sie diese gedrückt. Die **Datei-Infos** zeigen den Dateinamen, die Auflösung, das Datum und das Format eines Fotos an. Bei der Ansicht der Informationen der Videodateien wird ebenfalls die Dauer des Videos aufgelistet. Durch **Löschen** wird die Datei gelöscht.

Text hinzufügen:

Text kann zu einem beliebigen Lichtbild hinzugefügt werden. Den neuen Text geben Sie entweder mit der Tastatur ein oder Sie wenden **Vorgespeicherter Text** an. **Vorgespeicherter Text** besteht aus zuvor gespeicherten Wörtern oder Sätzen:

- Tippen Sie auf das Fenster Text hier einfügen und geben Sie danach den zu sendenden Text ein.
- Wollen Sie existierenden vorgefertigten Text hinzufügen, bearbeiten oder löschen, halten Sie den Bildschirm mit dem vorgefertigten Text angetippt.

Audiodateien hinzufügen:

Einzelne Audiodateien können zu jedem Dia hinzugefügt werden. Sie können eine existierende Sounddatei einfügen oder eine neue Datei erstellen.

- 1. Im Popupmenü wählen Sie einen Standort, in dem die Audiodateien enthalten sind.
- 2. Tippen Sie auf die Datei, welche Sie anwenden möchten.
- Schauen Sie sich diese Audiodateien an, indem Sie auf sie tippen. Nutzen Sie zum Stoppen und zur Wiedergabe der Datei die untere Werkzeugleiste.
- Um den Clip einzufügen, drücken Sie , Andererseits drücken Sie .
- Wollen Sie eine neue Audiodatei aufnehmen, tippen Sie auf das Aufnahme M Symbol und tippen Sie auf um mit der Aufnahme zu beginnen, und um sie zu beenden. Der Clip wird automatisch eingefügt.

Menübefehle

Folgende Befehle sind im unteren Bereich des Bildschirms verfügbar:

1. Bearbeiten

Folie einfügen	Zum Hinzufügen einer neuen, leeren Folie zu Ihrer Nachricht.
Neu von Vorlage	Lässt Sie eine neue Nachricht erstellen, indem Sie eine vorher erstellte Formatvorlage benutzen.

Als Vorlage speichern	Lässt Sie eine momentane Nachricht als Formatvorlage für eine spätere Benutzung speichern.	
Präsentation löschen	Entfernt die gegenwärtige Präsentation sud Ihrer Nachricht.	
Präsentation organisieren	Zum Anordnen der Reihenfolge der Präsentation und zur Anzeige der Zeit einer jeden Präsentation .	
Füge vCard hinzu	Fügt eine vCard nach Ihrer Wahl der Nachricht hinzu.	
Füge vCalender hinzu	Fügt einen Termin Ihrer Wahl der Nachricht hinzu.	
Bilder aufnehmen	Hiermit können Sie ein neues Bild aufnehmen.	
Video- Aufnahme	Hiermit können Sie eine neues Video aufnehmen.	
Abbrechen	Bringt Sie von der Erstellung einer Nachricht zurück zu Ihrem Nachrichtenbildschirm.	

2. Optionen

Text	Wählen Sie zwischen "Top" und "Bottom." Dies bestimmt, wo Ihr eingegebener Text in der Nachricht erscheinen wird.	
Sende- Optionen	Für das manuelle Einstellen des Datums und der Uhrzeit, wann die Nachricht gesendet werden soll, deaktivieren Sie das Kästchen "Die Nachricht jetzt senden". Im "Ablauf"-Popupmenü wählen Sie aus, wie lange die Nachricht im Server gespeichert bleiben soll. Der Server wird aufhören zu versuchen, die Nachricht nach Ablauf der eingestellten Zeit zu senden. Stellen Sie die Nachrichtenpriorität im Prioritäten-Popupmenü ein. Aktivieren Sie das Kästchen Lieferprotokoll, um zu erfahren, wann der Empfänger Ihre Nachricht herunter lädt.	

Eine Nachricht ansehen

Beim Ansehen einer empfangenen Nachricht gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Benutzen Sie die Wiedergabe-Bedienelemente (Wiedergabe/Pause, Stopp), um die Nachricht anzu sehen. Die Wiedergabe kann iederzeit unterbrochen werden.
- Tippen Sie auf Objekte, um eine Liste mit allen Dateien zu sehen. Falls Sie eine bestimmte Datei speichern wollen, tippen Sie diese an und wählen Speichern im Menü Extras.
- Sie k\u00f6nnen die Pr\u00e4sentationen auch manuell betrachten. scrllen Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch die Nachricht

MMS-Einstellungen

Zur Ansicht und zum Bearbeiten Ihrer **MMS-Nachrichten** tippen Sie auf das Menü **Extras**, das sich unten auf dem Bildschirm befindet und wählen **MMS-Einstellungen** aus.

Auf der Registerkarte Vorzüge:

- Verbinden über: Wählen Sie Ihren Netzwerkver-bindungstyp aus dem Auswahlmenü aus
- Retrieve Messages Immediately (Nachrichten sofort abrufen): Typischerweise erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist. Wenn Sie dieses Auswahlkästchen auswählen, so werden neue Nachrichten automatisch herunter geladen. Sie können die Nachrichten ebenfälls während Roaming herunterladen.
- Save Sent Messages (Versendete Nachrichten speichern): Wählen Sie diese Option, um eine Kopie Ihrer Nachrichten zu speichern, die Sie gesendet haben.
- Attempts Before Giving Up: Der Wert bestimmt wie oft das Programm versucht Nachrichten zu versenden.
- Photo Resolution: Photo Resolution: Wählen Sie die Auflösung aus, in der Sie Bilder versenden möchten. Sie könnnen sie kleiner als die originale Auflösung einstellen, um die Zeit für das Senden/ Empfangen zu verkürzen.

Auf der Registerkarte **Servers** sind alle verfügbaren Server aufgelistet, die Sie benutzen können. Oder Sie können einen neuen Server einrichten.

Auf der Registerkarte **Infos über** sind verschiedene Programm-Informationen enthalten, wie z. B. Endnutzer-Lizenzabkommen usw.

Das ausgewählte Nachrichten-Konto wird für alle "Sende"-Vorgänge verwendet

Beachten Sie bitte das folgende Verhalten der Messaging-Funktionen. Nachdem Sie ein Konto ausgewählt haben, erkennt Ihr Pocket PC dieses Konto als das Konto, das zum Senden von Nachrichten in der nächsten Session verwendet wird. So wählen Sie ein Konto aus:

- Wählen Sie Messaging im Startmenü.
- Tippen Sie auf Konten unten auf dem Bildschirm Messaging.
- 3. Wählen Sie im Menü das gewünschte Konto aus: Textnachrichten. Outlook E-Mail oder MMS.

Nachdem Sie ein Konto ausgewählt haben, wird es als das Konto erkannt, das zum Senden von Nachrichten verwendet wird. Die gilt für alle Sende-Befehle, unabhängig davon, welche Anwendung Sie henutzen

Beispiel 1:

- Wählen Sie Start > Messaging > Konten > MMS.
- 2. Rufen Sie das Programm Datei Explorer auf. Tippen und halten Sie auf eine Bild- oder Videodatei.
- 3. Wählen Sie im Popup-Menü den Befehl Über E-Mail senden...

Es erscheint der Bildschirm MMS Composer. Die ausgewählte Datei wird angehängt und steht für das Senden mit MMS bereit

Beispiel 2:

- Wählen Sie Start > Messaging > Konten > Outlook E-Mail.
- 2. Starten Sie die Anwendung **Album**. Wählen Sie eine Bild- oder Videodatei.
- 3 Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Über MMS senden

Es erscheint der Bildschirm Neu erstellen von Outlooks Posteingang. Die ausgewählte Datei wird angehängt und steht für das Senden mit E-Mail bereit.

Falls Sie in diesem Fall Album verwenden, um Dateien über MMS zu senden, müssen Sie nach Messaging zurückgehen und MMS (Start > Messaging > Konten > MMS) auswählen. Kehren Sie dann nach Album zurück, wählen Sie die gewünschte Datei aus und wählen Sie dann Extras > Über MMS senden.

Kapitel 9

Begleitprogramme

9.1-Pocket-Word 9.2-Pocket-Excel 9.3-Windows-Media-Player 9.4-Bilder 9.5-ClearVue-PPT

9:6 ClearVue PDF 9-7 MIDIet Manager

9.1 Pocket Word

Sie können in **Pocket Word** Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten, genauso, wie Sie es in **Word** auf Ihrem PC tun würden. **Pocket Word**-Dokumente können als .psw-, .doc-, .rtf- oder .txt-Dateien gespeichert werden. Sie können Informationen in ein Dokument eingeben, indem Sie tippen, schreiben, zeichnen oder aufnehmen. Nach dem Sie ein Dokument geschlossen haben und ihm einen Namen gegeben haben, wird das Dokument automatisch in die **Pocket Word-Dokument**enliste platziert.

Pocket Word-Dokumente synchronisieren

Pocket Word-Dokumente können mit Word-Dokumenten auf Ihrem PC synchronisiert werden. Um Dateien zu synchronisieren, wählen die den **Date**ityp für die Synchronisation in ActiveSync auf Ihrem PC aus. Wenn Sie **Dateien** ausgewählt haben, wird ein *[Eigene Dateien]*-Ordner auf der Benutzeroberfläche Ihres PC erscheinen. Platzieren Sie alle Dateien, die Sie mit dem Pocket PC Phone synchronisieren möchten in diesen Ordner. Bitte beachten Sie, dass mit Kennwörtern geschützte Dateien nicht synchronisiert werden können.

Alle **Pocket Word-Dateien**, die in **\Eigene Dateien** und dessen Unterordnern gespeichert sind, werden mit Ihrem PC synchronisiert. **ActiveSync** wird die Dokumente während einer Synchronisation konvertieren. Wenn Sie eine Datei auf Ihrem PC oder auf Ihrem POcket PC Phone löschen möchten, wird die Datei bei der nächsten Synchronisation am anderen Ort gelöscht werden. Für weitere Informationen zur Synchronisation oder zur Dateikonvertierung siehe die **ActiveSync-Hilfe** auf dem PC.

Dokumentenkonvertierung

Word-Dokumente (.doc) und Vorlagen (.dot), die in Word 6.0 oder neuer auf dem PC erstellt wurden, werden auf Pocket Word-Dokumente (.psw) und -Vorlagen (.psw) konvertiert. Die Konvertierung findet statt, wenn folgendes passiert:

- Während der Synchronisation von Dateien.
- Wenn Sie eine Word-Datei vom Ihrem PC auf Ihren Pocket PC Phone kopieren.
- Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer angefügten Word-Datei auf Ihrem Pocket PC Phone öffnen.

Pocket Word-Dokumente werden in Word-Dokumente konvertiert, wenn diese synchronisiert oder zurück auf den PC kopiert werden. Während der Konvertierung von Word in Pocket Word, wird der meiste einfache Text und die Abschnittsformatierung beibehalten und angezeigt. Jedoch können einige Formatierungsmerkmale verändert oder verloren werden.

9.2 Pocket Excel

Sie können in **Pocket Excel** Arbeitsmappen und Vorlagen erstellen und bearbeiten, genauso. wie Sie es in Excel auf Ihrem PC tun würden. Pocket Excel-Arbeitsmappen können als .pxl-Dateien gespeichert werden. Sie können Sie aber auch im .xls-Format speichern. Wenn Sie eine Arbeitsmappe schließen, wird sie automatisch benannt und in der **Pocket Excel-Arbeitsmappen**liste platziert. Sie können der Arbeitsmappe ein Kennwort anfügen, um die Privatsphäre zu sichern.

Pocket Excel-Arbeitsmappen synchronisieren

Pocket Excel-Arbeitsmappen können mit Excel-Arbeitsmappen auf Ihrem PC synchronisiert werden. Um Dateien zu synchronisieren, wählen die den **Datei**typ für die Synchronisation in ActiveSync auf Ihrem PC aus. Wenn Sie **Dateien** ausgewählt haben, wird ein /Eigene **Dateien**-Ordner auf der Benutzeroberfläche Ihres PC erscheinen. Platzieren Sie alle Dateien, die Sie mit dem Pocket PC Phone synchronisieren möchten in diesen Ordner. Bitte beachten Sie, dass mit Passwörtern geschützte Dateien nicht synchronisiert werden können.

Alle Pocket Excel-Dateien, die in \Eigene Dateien und dessen Unterordnern gespeichert sind, werden mit Ihrem PC synchronisiert. ActiveSync wird die Dokumente während einer Synchronisation konvertieren

Wenn Sie eine Datei auf Ihrem PC oder auf Ihrem Pocket PC Phone löschen möchten, wird die Datei bei der nächsten Synchronisation am anderen Ort gelöscht werden.

Für weitere Informationen zur Synchronisation oder zur Dateikonvertierung siehe die ActiveSync-Hilfe auf dem PC

Arbeitsmappenkonvertierung

Excel-Dateien (.xls) und Vorlagen (.xlt), die in Excel-Version 5.0/95 oder neuer auf dem PC erstellt wurden, werden auf Pocket Excel-Arbeitsmappen (.pxl) und -Vorlagen (.pxt) konvertiert. Die Konvertierung findet statt, wenn folgendes passiert:

- Während der Synchronisation von Dateien.
- Wenn Sie eine Excel-Datei vom Ihrem PC auf Ihr Pocket PC Phone kopieren.
- Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer angefügten Excel-Datei auf Ihrem Pocket PC Phone

Pocket Excel-Dokumente werden in Excel-Dokumente konvertiert, wenn diese synchronisiert oder zurück auf den PC kopiert werden.

Während der Konvertierung von Excel in Pocket Excel, wird der meiste einfache Text und die Abschnittsformatierung beibehalten und angezeigt. Jedoch können einige Formatierungsmerkmale verändert oder verloren werden

9.3 Windows Media Player

Mit dem Windows Media Player können Sie Audio- und Video-Dateien abspielen, die auf dem Pocket PC Phone, einem Netzwerk oder im Internet gespeichert sind.

Sie können Dateien entweder im **Windows Media-** oder **MP3**-Format abspielen (dies beinhaltet Dateien mit den Zusätzen .asf, .wma, .wmv und .mp3). Um Inhalte im Windows Media-Format für Ihren Pocket PC Phone zu finden, gehen Sie auf http://www.windowsmedia.com.

Um den Windows Media Player auf Ihrem Pocket PC Phone zu starten, berühren Sie Start > Programme > Windows Media.

Die Wiedergabeliste

Eine Wiedergabeliste ist eine Liste mit digitalen Mediendateien, die in einer spezifischen Reihenfolge abgespielt werden. Die Verwendung der Wiedergabeliste ermöglicht es Ihnen Audio- und Videodateien zu gruppieren, um sie in einer für Sie angenehmen Weise abzuspielen. Sie können z. B. eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblingslieder nach Interpreten oder eine Wiedergabeliste mit arbeitsrelevanten Videoclips erstellen.

Für weitere Informationen über das Erstellen und Bearbeiten einer Wiedergabeliste auf Ihrem Pocket PC Phone, wählen Sie **Hilfe** im **Start**menü.

Eine Datei in einem Netzwerk abspielen:

Um Online-Medien abzuspielen, muss Ihr Pocket PC Phone mit einem Netzwerk verbunden sein. Siehe für mehr Informationen dazu die Einstellungen für entfernte Verbindungen in Kapitel 6.

- 1. Berühren Sie Extras > URL öffnen.
- 2. Geben Sie eine URL im Feld Zu öffnender Standort: ein.

9.4 Bilder

Bilder organisiert und sortiert .jpg-Bilddateien auf Ihrem Pocket PC Phone . Sie können **Bilder** auf Ihren PC herunterladen und dann ActiveSync verwenden, um sie auf Ihren Pocket PC Phone zu kopieren. Danach können Sie sich die Bilder als Bildschirmpräsentation anzeigen lassen.

Bilder können auch von einer MMC-, SD- oder Digitalkamerakarte auf Ihren Pocket PC Phone übertragen und gespeichert werden. Schieben Sie eine Karte in den Kartenschacht ein und kopieren oder ziehen Sie dann die Bilder von Ihrem PC zum Verzeichnis Eigene Dateien auf der Speicherkarte. (Wenn die Speicherkarte das Verzeichnis Eigene Dateien nicht enthält, müssen Sie es zuvor erstellen).


Bilder übertragen

Bilder, die Sie auf dem PC gespeichert haben, können in das Verzeichnis **Bildern** auf Ihren Pocket PC Phone übertragen werden. Die Bild-Synchronisierung ist bei ActiveSync nicht automatisch eingestellt. Sie müssen zur Aktivierung dieser Funktion in ActiveSync auf Ihrem Desktop Computer auf die Sync-Option **Dateien** tippen, um diese Funktion zu aktivieren.

Bilder suchen und auflisten:

- Berühren Sie Start > Programme > Bilder.
- 2. Berühren Sie Meine Bilder und wählen Sie aus dem Popupmenü einen Ordner.

Bilder betrachten:



- 1. Berühren Sie unter **Bilder** , um Bilder als **Bildschirmpräsentation** zu betrachten.
- 2. Berühren Sie um Bilder zu betrachten, die sich im Ordner **Meine Bilder** befinden.
- 3. Berühren Sie 📕 , um Bilder zu betrachten, die sich auf einer Speicherkarte befinden.
- Während der Bildschirmpräsentation berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Werkzeugleiste für die Bildschirmpräsentation anzuzeigen, mit der Sie die Bildschirmpräsentation unterbrechen und die Ansicht rotieren können.
- Drücken Sie auf die Links/Rechts-Regler, um sich vorwärts und rückwärts durch die Bilder zu bewegen.

Bilder sortieren:

- 1. Berühren Sie auf Start > Programme > Bilder.
- Berühren Sie das Auswahlmenü rechts oben auf dem Bildschirm, um eine Sortieroption auszuwählen, so z. B. Name, Datum, Größe und Typ.

Ein Bild löschen

Halten Sie den Stylus fest auf den Dateinamen des Bildes, das Sie löschen möchten und wählen Sie dann **Löschen** aus dem Popupmenü.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder **drehen**, **zuschneiden**, **zoomen** und die **Helligkeit** und den **Farbkontrast** ihrer .jpg-Bilder einstellen. Berühren Sie das gewünschte Bild und führen Sie das Folgende aus:

- Berühren Sie 11, um ein Bild 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Berühren Sie

 , um ein Bild zuzuschneiden, indem Sie es mit dem Stylus ziehen und den Zuschnittbereich bestimmen. Tippen Sie außerhalb des Zuschnittfeldes, um den Zuschnittvorgang rückgängig zu machen.
- Berühren Sie , um sich das Zoom-Fenster anzeigen zu lassen, von dem aus Sie ein- und auszoomen können oder aber bringen Sie ein Bild auf die volle Bildschirmgröße.
- Berühren Sie Bearbeiten > Helligkeit und Kontrast, um die Helligkeit und den Kontrast eines Bildes einzustellen.
- Zur Rückgängigmachung einer Bearbeitung berühren Sie Bearbeiten > Rückgängig oder auf Wiederholen, um eine Bearbeitung zu wiederholen.

Bilder als Hintergrund festlegen

Im **Heute-Bildschirm** können Sie eines ihrer eigenen jpg Bilder als Hintergrund festlegen. Sie können auch festlegen, wie dieses Bild auf dem Bildschirm erscheinen soll – z. B. durch Bestimmung des Transparenzgrades.

- 1. Berühren Sie in Bilder das Bild, das Sie als Hintergrund festlegen möchten.
- Berühren Sie Extras > Hintergrundbild für Heute.

Der Transparenzgrad des Hintergrundbildes liegt standardmäßig bei 65%. Dies kann im Bildschirm **Hintergrundbild für Heute** angepasst werden.

Bilder anpassen

Sie können Ihr Pocket PC Phone so einstellen, dass **Bilder** automatisch gestartet werden, wenn sich im Pocket PC Phone eine Speicherkarte einer Digitalkamera eingesteckt wird. Außerdem können Sie die Verzögerungszeit von Bild zu Bild für die Bildschirmpräsentation festlegen.

Autostart auswählen:

- Berühren Sie Start > Programme > Bilder.
- 2. Berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Allgemein.
- Wählen Sie das Auswahlkästchen Digitalkamerakarten erkennen aus.

Die Zeitverzögerung für die Lichtbild-Schau einstellen:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > Bilder.
- 2. Berühren Sie Extras > Optionen > Registerkarte Bildschirmpräsentation.
- Wählen Sie dann eine Sekundenanzahl, und berühren Sie OK.

9.5 ClearVue PPT

ClearVue zeigt Präsentationen die unter PowerPoint 97. PowerPoint 2000 und PowerPoint 2002 erstellt wurden. ClearVue Präsentation ermöglicht die Ansicht Ihrer Präsentation so wie sie erstellt wurde. Das Programm ermöglicht ebenfalls die Erstellung einer Benutzerdefinierten Folien-Liste. Mit dieser Liste können Sie wählen, welche Folie Sie in der Präsentation benutzen wollen und in welcher Reihenfolge sie gezeigt werden.

ClearVue Präsentation zeigt die erste Bildschirmpräsentation entweder in der Ansicht Normal oder in der Ansicht Foliensortierung. Von der momentanen Ansicht können Sie die Ansicht verändern, eine Bildschirmpräsentation vorbereiten oder Notizen ansehen, die Ihrer Präsentation beigefügt wurden. Vergrößern Sie eine Folie oder sehen Sie sich Ihre Präsentation an.

Umwandlungseinstellungen

Vor dem Starten der PowerPoint Präsentation müssen Sie die Standard-Dateikonvertierung-Einstellungen so ändern, dass Dateien sich nicht verändern, wenn Sie vom PC zum Handheld transferiert werden.

- 1. Starten Sie ActiveSync im Desktop und gehen Sie zu Extras > Optionen.
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Optionen die Registerkarte Regeln > Konvertierungseinstellun gen.
- Wählen Sie das Register Desktop to Device und markieren Sie PowerPoint Präsentation in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Keine Umwandlung (*.ppt) in der Aktionsliste und klicken Sie dreimal auf OK, bis Sie sich wieder im Haupt-ActiveSync Bildschirm befinden.

PowerPoint Dateien, die Sie auf Ihren Pocket PC Phone transferieren, können so im Originalformat betrachtet werden

Eine Präsentation ansehen

Öffnen einer PPT-Präsentationsdatei:

- 1. Starten Sie ClearVue Presentation durch Berühren von Start > Programme > ClearVue PPT.
- 2. Berühren Sie **Datei >** und wählen Sie **Öffnen**, um eine Liste mit .ppt Dateien Ihres Pocket PC Phone zu sehen > Tippen Sie auf die Datei die Sie sehen wollen.
- Berühren Sie Bildschirmpräsentation, um Folien im Ansichts-Menü zu sehen oder nutzen Sie das Symbol auf der Werkzeugleiste.

Die **Folien-Ansicht** öffnet die Präsentation in der Ansicht **Normal** oder **Foliensortierung**. Sie können die Ansicht im **Ansichts-**Menü oder mit Hilfe des **Werkzeugleiste-**Symbols ändern. Falls Sie die Präsentation als E-Mail-Anhang erhalten haben, können Sie diese durch Antippen öffnen.

Normalansicht

Der Normalansichts-Modus arbeitet mit der Folienliste, dem Bildfenster und dem Nachrichtenfenster. Sie können auf Ihrem Pocket PC Phone Notizen, die Ihrer Präsentation angefügt sind, durch die Wahl von Notizen im Ansichts-Menü ansehen.

Das Folienlisten-Fenster hat folgende Funktionen:

- Wählen Sie das im Bildfenster angezeigte Bild durch Wahl einer Folie aus der Liste.
- Wählen Sie, welche Folien in Ihrer Bildschirmpräsentation gezeigt werden sollen, indem Sie das Folienauswahlfeld in der Folienliste auswählen.
- Bewegen Sie mit Hilfe des Folie-auf oder Folie-ab Werkzeugleisten-Symbols eine Folie nach oben oder unten.

Das Bildfenster umfasst folgende Funktionen:

- Rollen Sie durch die Folien mit den Bildlaufleisten.
- Zoomen Sie dann auf eine Folie, um diese genauer zu betrachten, indem Sie zweimal auf das Bildfenster klicken.
- Klicken Sie auf das Wasserzeichen in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um ein Kontextmenü zu starten. Von diesem Menü aus. können Sie folgendes tun:
- Gehen Sie zu jeder Folie, die Sie betrachten möchten.
- Zoomen Sie, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Wählen Sie Rotation, um die Folie im Hoch- oder Querformat anzusehen.
- Wählen Sie Schließen, um zum Bildfenster zurückzukehren.

Der Foliensortierer

Der **Foliensortierer** zeigt ein Folienminiaturbild der aktuell ausgewählten Präsentation. Von diesem Fenster aus können Sie folgendes ausführen:

- Sortieren Sie die Folien, indem Sie Bewege Folie nach oben oder Bewege Folie nach unten auswählen. Oder benutzen Sie den Stylus, um die Folie zu halten und bis zu der gewünschten Position ziehen.
- Wählen Sie, welche Folien Sie in Ihre Präsentation einbeziehen möchten, indem Sie ein Bild wählen. Wählen Sie dann im Menü Einstellungen "Wähle Folie" oder entfernen Sie diese Einstellung.
- Zoomen Sie dann auf eine Folie, um diese genauer zu betrachten, indem Sie auf die Folie zweimal klicken

Bildschirmpräsentation vorbereiten

Die Auswahl im Bildschirm **Bildschirmpräsentation erstellen** kann vom Menü Bildschirmpräsentation aus geöffnet werden. In der Auswahl in **Bildschirmpräsentation erstellen** können Sie das Folgende tun:

- Die Folienliste erlaubt es Ihnen die Folien Auszuwählen, die in Ihrer Präsentation gezeigt werden. Sie können dies tun, indem Sie das Auswahlfeld für die Folie auswählen oder die Auswahl wieder entfernen.
- Sie können die Einstellung für die Nächste Folie so vornehmen, dass diese Manuell, Anzeigedauern verwenden oder Automatisch weiter nach annimmt.

Die Taste **Manuell** wird alle **PowerPoint**-Zeitvorgaben ignorieren. Sie können so die Zeitwerte zwischen den Animationen und den Umwandlungen selbst bestimmen.

Drücken Sie die Taste Anzeigedauer verwenden, um die Schau wie eine PowerPoint-Präsentation anzeigen zu lassen. Die Taste Automatisch weiter nach ermöglicht ein selbstständiges Ablaufen der Schau. Wird die Automatik-Taste gedrückt, können Sie die Zeitvorgabe zwischen der Folienumwandlung und dem endlosen Laufen der Schau bestimmen, falls erwünscht.

Während der Präsentation

Während einer Bildschirmpräsentation können Sie zu einer anderen Folie wechseln, indem Sie:

- Auf den Präsentationsbildschirm klicken, um zur nächsten Folie zu springen. Diese Funktion ist nicht aktiviert, wenn Sie einen Stift oder Pointer benutzen.
- Klicken Sie bei laufender Bildschirmpräsentation auf den Wasserzeichenpfeil in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um ein Kontextmenü zu starten. Dieses Menü bietet die Möglichkeit die Nächste Folie oder die Vorherige Folie zu sehen oder andere Folie in der Gehe zu... Aktionsliste zu wählen. Sie können auch mit einem Stift oder Pointer eine Folie markieren. Wollen Sie die Präsentation beenden, wählen Sie beenden.
- Mit den Tasten Rechts und Unten bewegen Sie sich zur n\u00e4chsten Folie, und mit den Tasten Links und Oben geht es zur\u00fcck zur vorherigen Folie.

9.6 ClearVue PDF

ClearVue PDF zeigt Portable Document Format Dateien an. Diese Dateien haben in der Regel eine .pdf-Erweiterung.

Öffnen einer PDF-Datei:

- 1. Starten Sie ClearVue PDF durch Berühren von Start > Programme > ClearVue PDF.
- Berühren Sie Datei > Öffnen, um eine Liste mit .pdf-Dateien Ihres Pocket PC Phone zu anzusehen
 berühren Sie die Datei, die Sie ansehen wollen.

Sich in einem Dokument bewegen

Falls ein Dokument die Bildschirmgröße übersteigt, erscheinen Bildlaufleisten, die Ihnen helfen, das Bild zu bewegen. Sie können in einer PDF-Datei auf die folgenden Arten umhernavigieren:

- Klicken Sie auf die oben/unten und rechts/links Pfeile, um eine Linie in die gewünschte Richtung zu bewegen. Sie können dazu auch das Navigations-Pad verwenden, um sich über den Bildschirm zu bewegen.
- Klicken und halten Sie den Leerbereich zwischen dem Pfeil und der Bildlaufleiste, um Einen Bildschirm in die gewünschte Richtung zu bewegen.
- Mit den Links, Rechts, Oben und Unten Pfeil-Tasten der Soft-Tastatur k\u00f6nnen Sie eine Linie in die gew\u00fcnschte Richtung bewegen.
- Sie k\u00f6nnen den Bildschirm auch angetippt lassen und ihn in die gew\u00fcnschte Richtung im Dokument ziehen

Die Zoom-Funktion

Die Zoom-Funktion ermöglicht ein vergrößern oder verkleinern des angezeigten Dokumentinhalts. Die Zoomfunktion finden Sie im Ansichts-Menü

Um die Ansicht des Dokuments zu ändern, wählen Sie eine der vorbestimmten Zoom-Einstellungen oder wählen Sie Benutzer-Zoom

9.7 MIDlet Manager

Ihr Pocket PC Phone unterstützt Java 2 Edition, J2ME. Der MIDlet-Manager erlaubt es Ihnen Java-Anwendungen wie z. B. Spiele und Werkzeuge, die speziell für mobile Geräte entwickelt worden sind herunter zu laden. Es kann sein, dass einige Java-Andwendungen und -Spiele bereits auf Ihrem Pocket PC Phone installiert sind. Der Java-MIDlet-Manager gibt Ihnen die Flexibilität der Installation und Verwaltung von zusätzlichen J2ME-Andwenungen aus dem Internet.

Die MIDlets direkt vom Internet installieren

Die MIDlets/MIDlet-Folgen können mit dem Internet-Explorer zusammen mit dem MIDlet-Manager direkt vom Internet installiert werden

- 1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her und lokalisieren Sie eine MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie herunterladen möchten (üblicherweise eine .iad und eine .iar-Datei).
- Wählen Sie die MIDlets/MIDlet-Folge und laden Sie diese herunter.
- 3. Sie werden zum Bestätigen aufgefordert, bevor das Herunterladen gestartet wird.
- 4. Während des Herunterladens erscheint ein Bildschirm mit der Anzeige des Vorgangs. Das Herunterladen kann jederzeit abgebrochen werden.

Nach dem Herunterladen wird der MIDlet-Manager automatisch gestartet und Sie auffordern, die neuen MIDlets/neue MIDlet-Folge zu installieren. Bestätigen Sie, dass Sie fortsetzen möchten und dass die Installation der MIDlets/MIDlet-Folge komplett ist. Alternativ können Sie den Installationsvorgang bei Bedarf auch iederzeit abbrechen.

Die MIDlets von einem PC installieren

Die MIDlets/MIDlet-Folgen können von Ihrem PC über das USB-Sync-Kabel, die optionale Dockingstation, über Infrarot oder über Bluetooth auf Ihren Pocket PC Phone installiert werden. Die mit Infrarot, Bluetooth oder als Email-Anlage in Ihren Pocket PC Phone übertragenen MIDlets werden automatisch im Verzeichnis Eigene Dateien gespeichert.

Für die Installation der MIDlets über eine physische Verbindung (wie z. B. über ein USB-Sync-Kabel oder eine Docking-station) benutzen Sie den Windows-Explorer, um Ihre MIDlet-Datei(en) von Ihrem PC in eine der folgenden vorübergehenden unten aufgelisteten Verzeichnisse zu kopieren. Von diesen Verzeichnissen können Sie dann mittels des **MIDlet-Managers** installiert werden.

- Gerätespeicher: Mobile Device\My Pocket PC\My Documents\My MIDlets
- Speicherkarte: Mobile Device\My Pocket PC\Storage Card\

Falls kein Ordner mit dem Titel MIDlets unter Eigene Dateien vorhanden ist, erstellen Sie einen solchen Ordner mit dieser Bezeichnung. Der Ordner **Speicherkarte** erscheint nach dem Einsetzen der SD-Karte in Ihren Pocket PC Phone automatisch.

Nachdem die Datei(en) in Ihren Pocket PC Phone oder auf Ihre Speicherkarte kopiert wurde(n) müssen Sie die MIDlet/MIDlets-Folge installieren:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDIet-Manager > Menü > Installieren.
- Der Installations-Bildschirm, auf dem eine Liste mit allen verfügbaren MIDlets/MIDlet-Folgen angezeigt wird, wird sich öffnen.
- Wählen Sie eine aus und Wählen Sie im Popupmenü Installieren. Sie müssen dann Ihre Wahl bestätigen.

Wahlweise können die MIDlet-Dateien aus dem vorübergehenden Ordner, den Sie benutzt haben, entfernt werden, indem Sie im Popupmenü auf **Löschen** tippen.

Die MIDlets starten

Mit dem MIDIet-Manager können Sie die/das MIDIets/MIDIet auf Ihrem Pocket PC Phone starten. Sie können die MIDIets im Hintergrund laufen lassen, während Sie andere Aufgaben auf Ihrem Pocket PC Phone erledigen. Gleichzeitig können auch mehrere MIDIets laufen, die einzige einschränkung ist der auf Ihrem Pocket PC Phone verfügbare Gesamtspeicherplatz.

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDIet-Manager.
- Wählen Sie eine Folge aus und tippen Sie darauf, um das MIDlet zu starten. Die MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie gewählt haben, wird im MIDlet-Manager-Fenster geöffnet.

Tippen Sie auf **Anzeigen > Starten**, um die MIDlets/MIDlet-Folge anzuzeigen, die gegenwärtig mit Ihrem Pocket PC Phone betrieben wird. Sie können ebenfalls zu einem laufenden MIDlet zurückkehren, indem Sie es auf diesem Bildschirm auswählen.

Sie können ebenfalls auf die Optionen **Anzeigen > Zuletzt** tippen, um bis zu **9** MIDlets anzuzeigen, die angewendet wurden.

Die MIDlets anhalten

Einige MIDlets besitzen Befehle zum Verlassen oder Anhalten in ihrer Menüstruktur, welche durch den spezifischen Softwareentwickler festgelegt wird.

Anhalten einer MIDlets-/MIDlet-Folge:

Zum Anhalten eines individuellen MIDlets. navigieren Sie zum Bildschirm MIDlets starten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDlet-Manager.
- Anzeigen > Starten berühren.
- Tippen Sie auf den anzuhaltenden MIDlet und halten Sie ihn gedrückt. Danach im Popupmenü Stopp Wählen.

Alle MIDlets anhalten

Zum Anhalten aller auf Ihrem Pocket PC Phone laufenden MIDlets navigieren Sie zum Schirm MIDlets starten:

- 1. Berühren Sie Start > Programme > MIDlet-Manager.
- Anzeigen > Starten berühren.
- 3. Tippen Sie auf Menü > Alle anhalten.

Nach dem Anhalten der MIDlets gelangen Sie zum MIDlet-Manager-Fenster zurück.

Die MIDlets/MIDlet-Folgen verwalten

Die MIDlets können in Gruppen organisiert werden, wobei diese Gruppen vom Benutzer definiert werden können. Sie können die Voreinstellungen der MIDlets, einschließlich der Sicherheitsparameter verwalten.

Die Anzeigeparameter benutzerdefiniert einstellen:

- Tippen Sie auf das Sortieren nach-Menü in der Ecke oben rechts auf dem MIDlet-Manager-Bildschirm, um die Anzeigeoptionen individuell einzustellen.
- Die MIDlets/MIDlet-Folge kann nach Name (A bis Z) oder nach Größe (klein bis groß) sortiert werden.

Den Anzeigenamen Ihrer MIDlets ändern

Der angezeigte Name eines beliebigen MIDlets auf Ihrem Pocket PC Phone kann geändert werden. Die Namen der MIDlet-Folgen können jedoch nicht geändert werden.

- Tippen Sie auf das MIDlet, dessen Name Sie ändern möchten und halten Sie es gedrückt. Danach im Popupmenü Umbenennen wählen.
- Für MIDlet geben Sie im Dialogkasten den neuen Namen ein und tippen dann zum Bestätigen auf OK. Zum Abbrechen dieses Vorgangs tippen Sie auf Löschen.

Entfernen von MIDlets/MIDlet-Folgen

Die MIDIets/MIDIet-Folgen können aus dem Speicher des Pocket PC Phones entfernt werden. Dazu stellen Sie bitte sicher, dass die MIDIets/MIDIet-Folge nicht benutzt wird bzw. läuft.

- Wählen Sie die MIDlets/MIDlet-Folge im MIDlet-Manager-Fenster und danach die Option Deinstallieren.
- Bestätigen Sie diesen Vorgang, indem Sie auf OK tippen. Das MIDlet wird dann aus dem Speicher Ihres Pocket PC Phone gelöscht.

Sie können kein einzelnes MIDlet von einer MIDlet-Folge entfernen. Sie müssen die komplette MIDlet-Folge enfernen.

Eine Gruppe einer MIDlets/MIDlet-Folge zuordnen

- Tippen Sie auf ein gewünschtes MIDlet, halten Sie dieses gedrückt, und wählen Sie im Popupmenü im MIDlet-Manager-Fenster die Option Gruppe.
- Das MIDIet-Manager-Fenster enthält einen Aktionskasten mit einer Liste von Gruppennamen. Wählen Sie einen davon aus und tippen Sie auf OK.

Die vorhandenen Gruppen können Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Nach dem Zuordnen eines MIDlets zu einer Gruppe erscheint der Name dieser Gruppe im **Anzeigen-**Menü. Dabei können Sie darin eine beliebige Gruppe wählen und die darin enthaltenen MIDlets betrachten

System-Informationen

Die Informationen über den gegenwärtig aufgebrauchten Speicherplatz der MIDlets/MIDlet-Folge, die Sie gewählt haben, können durch Tippen auf Menü > System-Informationen angezeigt werden. Falls der Hersteller den Gesamtspeicherplatz für die MIDlets begrenzt hat, so werden diese Begrenzung und der gegenwärtig verfügbare Speicherplatz ebenfalls mit angezeigt.

Netztyp

Durch Tippen auf Menü > Netztyp wählen können Sie Ihre Verbindung auf der verfügbaren Liste aussuchen.

MIDlet-Sicherheit

Die Sicherheitseinstellungen für jede MIDlets/MIDlet-Folge kann durch Wählen eines MIDlets und der Option Sicherheit eingestellt werden. Beachten Sie, dass einige Funktionen nicht für alle MIDlets/MIDlet-Folgen angewendet werden können.

Sicherheit- soptionen	Beschreibung
Netzzugang	Bestimmt, ob eine MIDIets/MIDIet-Folge Zugang zum Internet haben soll.
Lokale Verknüpfbarkeit	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, einen Zugang zu Dienstleistungen, wie beispielsweise RDA und Bluetooth. Die Funktionen und Merkmale Ihres Pocket PC Phone sind im Benutzerhandbuch Ihres Pocket PC Phones beschrieben.
App Auto Run	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, zu einer bestimmten Zeit oder jederzeit ausgeführt zu werden.
Nachrichten- vermittlung	Legt fest, ob eine MIDlets/MIDlet-Folge SMS-Nachrichten senden und/oder empfangen soll.
Multimedia- Aufzeichnung	Ermöglicht es einer MIDlets/MIDlet-Folge, Töne und Bilder aufzuzeichnen. Die Funktionen und Merkmale Ihres Pocket PC Phone sind im Benutzerhandbuch Ihres Pocket PC Phones beschrieben.

Fehlermeldungen

Nachricht	Bedeutung
Entweder ungenügender RAM-Speicher oder ungenügender Platz im Dateisystem	Ungenügender Speicherplatz in Ihrem Pocket PC Phones.
Netzwerk deaktiviert	Keine Netzverbindung verfügbar.
Die jar-Größe stimmt mit der im jad angegebenen Größe nicht überein	Die vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsinformat ionen sind ungenau.
Das jar-Manifest stimmt nicht mit dem jad überein	Die vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsinformat ionen sind ungenau.
Ungültige Java- Anwendungs- beschreibung (jad)	In der vom MIDIet-Hersteller gelieferten Installationsdatei ist ein Problem aufgetreten.
Ungültiges Java-Archiv (jar)	In der vom MIDlet-Hersteller gelieferten Installationsdatei ist ein Problem aufgetreten.
Diese Java-Anwendung ist mit diesem Gerät nicht kompatibel	Eine oder mehr Funktionen, die von diesem MIDlet benötigt sind, sind in Ihrem Pocket PC Phone nicht vorhanden.

Kapitel 10

Anwendung der Kamera und des Albums

-10:1-Über Kamera und Album -10:2 Kamera -10:3-Album

10.1 Über Kamera und Album

Mit Kamera-Assistent können Sie mit der integrierten Kamera, die sich hinten auf Ihrem Pocket PC Phone befindet, neue Fotos machen oder kurze Videosequenzen mit Ton aufnehmen. Album bietet viele nützliche Optionen an, mit denen Sie Ihre Fotos, Videos und Ton-Dateien verwalten, organisieren und bearbeiten können.

Im Foto-Aufnahme-Modus können Sie die Standard-Standbilder wählen. Im Video- oder MMS-Video-Aufnahme-Modus können Sie "Live"-Video (mit Audio, wenn gewünscht) aufnehmen und diese dann mit anderen austauschen oder auf Ihrem eigenen Pocket PC Phone oder Desktop-PC wiedergeben. Im Kontakt-Foto-Aufnahme-Modus können Sie die Bilder für Ihre Kontakte aufnehmen. Im Bild-Themen-Aufnahme-Modus können Sie Ihre aufgenommenen Bilder mit attraktiven Rahmen (Formatvorlagen) versehen. Sie können sogar die aufgenommenen Dateien über Email oder MMS versenden. Nehmen Sie einfach ein neu aufgenommenes Bild und senden Sie es oder Wählen und Senden Sie ein vorhandenes Bild.

Selbstverständlich können Sie auch Bilder, Video und Audio-Dateien von empfangenen **E-Mails**, von einer **Speicherkarte**, von **Infrarot Dateiübertragungen** erhalten oder von einem PC per **ActiveSync** synchronisieren und sie in Album und in Bildschirmpräsentationen einfügen.

Unterstützte Datei-Formate

Datei-Formate die Sie im Album ansehen/abspielen können:

Dateityp	Formate
Still-Bild-Formate	BMP GIF JPEG
Animation-Format	GIF Animiert
Video-Formate	Motion-JPEG AVI (avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4) 3GPP-H.263 baseline (.3gp)
Audio-Formate	MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding in .mp4 Format) WAV MIDI (Standard MIDI typ 0, 1, und SP-MIDI)

HINWEIS: Sie können eine Audio-Datei als Klingelton für Ihren Pocket PC Phone einstellen. Für weitere Information über Klingelton-Einstellungen, siehe *Kapitel 5*.

Dateiformate, die von der Kamera unterstützt werden, enthalten:

Dateityp	Formate
Still-Bild-Formate	BMP JPEG
Video-Formate	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 Simple profile (.mp4)
MMS Video- Formate	3GPP-H.263 baseline (.3gp) MPEG-4 Simple profile (.mp4)

10.2 Kamera

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Kameramodus zu starten:

- Berühren Sie Start > Programme > Kamera.
- Oder tippen Sie einfach die oberste Taste links auf Ihrem Pocket PC Phone compaact.

Wenn Sie den Kamera-Modus starten, wird der Bild Aufnahme-Modus aktiv sein. Das Symbol zur rechten Seite im LCD Display zeigt die aktuelle Unter-Funktion. Nach dem Starten des Aufnahme-Modus können Sie problemlos zu einem anderen gehen, falls Sie möchten.

Aufnahme-Mo- dus	Funktion	
Bild	Einzelbilderfassung	
Video	Erfassung von Videos	
MMS-Video	Aufnahme von Videoclips und senden über MMS	
Kontakt-Foto	Nehmen Sie ein Foto, das Sie als eine Foto-ID für einen Kontakteintrag verwenden möchten	
Bildthemen	Einzelbilderfassung mit einem Rahmen	

Anwendung von Tasten im Kamera-Modus

Im Kamera Modus können Sie folgende Tasten auf Ihrem Pocket PC Phone als Schnell-Zugangstasten benutzen.

1. Kamera/Aufnahme-Taste

Zum Starten der **Kamera** drücken. Um ein einzelnes Bild aufzunehmen oder zum Aufnehmen eines Videos.nochmals drücken.

2. Aufnahme/Aktions-Taste

Aufnahme - Drücken, um ein Bild im Standbild-Aufnahme-Modi zu machen. Im Video-Aufnahme-Modus drücken Sie diese Taste, um das eingehende Video aufzunehmen. Zum Anhalten der diese Taste erneut drücken. Aktion - Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

3. Menü für die Kameraeinstellungen

Drücken Sie um Kamera-Einstellungen Menu entweder zu öffnen oder zu schließen. Falls das Fenster offen ist und Sie Änderungen vorgenommen haben, dann wählen Sie zuerst speichern, bevor Sie das Fenster schließen.

4. Navigations-Pad

Auf/Āb - Erhöht/reduziert den Zoompegel. Links/Rechts - Schaltet zwischen den Aufnahme-Modi um.

5. Orientierungskippschalter

Standardeinstellung ist die Orientierung im **Hochformat**. Drücken Sie diese Taste, um die Orientierung auf das **Querformat** abzuändern.





Bild-Aufnahme-Modus

Im Foto-Aufnahme-Modus können Sie ein einzelnes Standbild aufnehmen, indem Sie auf die Capture-Taste (Aufnahme) auf Ihrem Pocket PC Phone oder die Action-Taste (Aktion) auf dem Navigationsfeld drücken. Unter Optionen können Sie zwischen JPEG oder BMP als Ausgabeformat wählen, eine Auflösung und eine Umgebungseinstellung angeben. Das aufgenommene Bild wird sofort gespeichert basierend auf den unter Menü für die Kameraeinstellungen festgelegten Dateinamen.



1. Die Kamera berechnet die Anzahl Fotos, die Sie aufnehmen k\u00f6nnen, automatisch basierend auf die gegenw\u00e4rtigen Einstellungen und dem verf\u00fcgbaren Speicherplatz. In diesem Beispiel k\u00f6nnen 0312 mehr Fotos aufgenommen werden. Der Z\u00e4hler wird automatisch nach jeder Fotoaufnahme oder bei einem \u00e4ndern der Aufnahmegr\u00f6\u00dbe aktualisiert.

- Dieses Symbol zeigt einen Bereitschaftsstatus an. W\u00e4hrend der Bildaufnahme wechselt es in einen roten Punkt um.
- 3. Die Aufnahmegrößen sind:

■XL = Extragroß (960 x 1280)

■L = Groß (480x640)

■M = Mittel (240x320)

 \blacksquare S = Klein (120x160)

Die gegenwärtige Aufnahmegröße ist klein.

- Die aktuelle Umgebungs-Einstellung ist an dieser Stelle gezeigt. Dieses Symbol zeigt an, daß es auf Tageslicht eingestellt wurde.
- 5. Der gegenwärtige Zoom ist 1x und zeigt somit die Ansicht 1x der Normalgröße an.
- Das Video wird auf der gesamten Bildfläche des Pocket PC Phones gezeigt. (Symbole die auf dem Bildschirm gezeigt werden, werden nicht mit Ihren Bildern/Videos gespeichert.)
- 7. Drücken Sie, um zur Miniaturbild-Ansicht des Kamera-Modus zu wechseln.
- Das Wort Bild zeigt an, dass gegenwärtig der Bild-Aufnahme-Modus aktiviert ist. Um den Aufnahme-Modus zu wechseln tippen Sie auf das nach links oder rechts weisende Pfeilsymbol.
- 9. Beendet den Kamera-Modus und kehrt zum vorigen Fenster zurück.
- 10. Öffnet das Kamera-Einstellungen-Fenster.
- 11. Zum Vergrößern tippen Sie auf das nach oben zulaufende Dreieckssymbol oder zum Verkleinern auf das nach unten zulaufende Dreieckssymbol tippen.


HINWEIS: Die Mehrzahl der gezeigten Einstellungen im LCD Display können im Kamera-Einstellungen-Fenster eingestellt werden. Drücken Sie das Kamera-Einstellungen-Symbol um das Kamera-Einstellungen-Fenster anzuzeigen (wird später erklärt).

Video-Aufnahme-Modus

Um mit der Aufnahme eines Video zu beginnen:

- Links/Rechts-Pfeiltasten auf dem Navigationsfeld drücken.
- 2. Drücken Sie die Action-Taste (Aktion) oder die Capture-Taste (Aufnahme) auf der linken Seite Ihres Pocket PC Phones

Zum Anhalten der Aufnahme drücken Sie die Action-Taste (Aktion) erneut. Das erste Bild der neu aufgenommenen Videodatei wird angezeigt, wobei der zuvor beschriebene Review-Schirm verfügbar sein wird. Das Ausgabeformat ist je nach den Kamera-Einstellungen entweder Motion-JPEG AVI oder MPEG4.



- 1. Die Kamera berechnet automatisch die verfügbare Zeit für eine Videoaufnahme, basierend auf die gegenwärtigen Einstellungen und dem verfügbaren Speicherplatz. Während der Aufnahme wechselt sie in den Aufnahme-Zeitmesser um. Die Kamera aktualisiert die verfügbare Zeit nach einer Videoaufnahme oder einem Ändern der Aufnahmedröße automatisch.
- Das grüne "Filmstreifen"-Symbol zeigt an, daß die Kamera im Leerlauf/Bereitschaftsstatus ist. Ein blinkender roter Kreis zeigt an, dass die Aufnahme läuft. In diesem Beispiel wurde die Aufnahme für eine Dauer von bis jetzt 21,55 Sekunden fortgesetzt.
- 3. Die Aufnahmegrößen sind:
 - L = Groß (240x320)
 - M = Mittel (144x176)
 - S = Klein (96 x128)
- Das eingehende Video wird unter Anwendung des gesamten Pocket PC Phone-Schirm angezeigt.
- 5. Drücken Sie, um zur Miniaturbild-Ansicht des Kamera-Modus zu wechseln.
- Das Wort Video zeigt an, dass gegenwärtig der Video-Aufnahme-Modus aktiviert ist. Um den Aufnahme-Modus zu wechseln tippen Sie auf das nach links oder rechts weisende Pfeilsymbol.
- 7. Linkes Symbol: Öffnet das Kamera-Einstellungen-Fenster.
- 8. Rechtes Symbol: Beendet den Kamera-Modus und kehrt zum vorigen Fenster zurück.
- Zum Vergrößern/Verkleinern tippen Sie auf das nach oben bzw. unten zeigene Dreiecksymbol.
- 10.Die gegenwärtige Umgebungs-Einstellung wird an dieser Stelle gezeigt. Dieses Symbol zeigt an, dass sie auf Automatisch eingestellt wurde.
- 11. Der gegenwärtige Zoom ist 2x, was anzeigt, dass die Ansicht 2x der Normalgröße ist.

MMS-Video-Aufnahme-Modus

Der MMS-Video-Aufnahme-Modus ist dann geeignet, wenn Sie eine Videodatei aufnehmen und danach via MMS senden möchten.

Zum Starten der Videoaufzeichnung drücken Sie die **Action**-Taste (Aktion) oder die **Capture**-Taste (Aufnahme) auf der linken Seite des Pocket PC Phones. Zum manuellen Anhalten der Aufnahme drücken Sie die **Action**-Taste (Aktion) erneut.

Die **Aufnahmegrößen** für das **MPEG-4**-Videofirmat sind:

- L= Groß (240 x 320)
- M= Mittel (144 x 176)
- S= Klein (96 x 128) Dieses Beispiel ist mittelgroß..



Umgebung wurd auf Auto eingestellt.

In diesem Beispiel wird **MPEG-4** als Aufnahmeformat gewählt. Beim Aufnehmen in **MPEG-4** können Sie zwischen der Orientierung Hochformat oder Querformat wählen. Die Hochformat-Orientierung wird hier gezeigt.

Wenn Sie H.263 als **Aufnahmeformat** wählen steht nur die **Querformat-Orientierung** zur Verfügung:

Die **Aufnahmegrößen** für das **H.263**-Videoformat sind:

- M = Mittel (176 x 144)
- S = Klein (128 x 96)

Dieses Beispiel ist mittelgroß.




Kompositions-Aufnahme-Modus

Der Kompositions-Aufnahme-Modus ermöglicht Ihnen eine Schablone zu wählen, in der Sie ein oder mehrere Bilder plazieren können. Sie können sich eine Schablone als einen Rahmen vorstellen, in den Sie ein Foto einsetzen würden. Mehrere Schablonen sind im Kamera-Assistent enthalten und zwar im Ordner /My Documents/Templates/.

Zum Durchsuchen und Wählen von verschiedenen Schablonen gehen Sie wie folgt vor:


- Berühren Sie die 🔊 🔯 Tasten, um die vorherige oder nächste Schablone anzuzeigen.
- Tippen Sie auf [wählen Sie eine Schablone im Schablonen-Feld.
- Tippen Sie auf [M] und danach auf Durchsuchen..., um die detaillierten Informationen der Schablonen anzuzeigen. Zum Durchsuchen der Auswahl unter dem gegenwärtigen Ordner tippen Sie auf Zurück oder Weiter. Zum Ändern des Ordners tippen Sie auf Ändern....



Review-Schirm

Falls die Checkbox **Bild nach Aufnahme Prüfen** auf der Registerkarte **Allgemein** unter **Optionen** aktiviert ist, dann wird das Bild gleich nachdem Sie es aufgenommen haben auf dem Bildschirm zusammen mit vier Symbole angezeigt.

- 1. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf das Kamerasymbol.
- Zum sofortigen Senden eines aufgenommenen Bildes/Videos tippen Sie auf das Mail-Symbol und wählen eine Option im Dialog **Datei senden**. Im Kontakt-Foto-Modus wird statt dessen an apezeigt. Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aufgenommene Bild einem Kontakt zuzuordnen.
- 3. Um das Bild zu löschen, drücken Sie auf die Papierkorb-Option.
- Um das Bild anzusehen und es zu verändern, drücken Sie das Album-Symbol (für Veränder ungsmöglichkeiten siehe Album.)





Via MMS senden

Der MMS-Erstellungsbildschirm wird geöffnet, wobei die neu aufgenommene Datei bereits als Anlage hinzugefügt wurde. Stellen Sie nun die **MMS**-Nachricht einfach wie üblich zusammen und versenden Sie

Via Email senden

Dieser Befehl ruft den Erstellungs-Bildschirm des **Posteingangs** auf, wobei die neu aufgenommene Datei bereits als Anlage hinzugefügt wurde. Schreiben Sie das Email wie üblich und versenden Sie.

Vergrößern/Verkleinern

Im Foto-Aufnahme-Modus oder im Video-Aufnahme-Modus drücken Sie die Navigationstaste auf Ihrem Pocket PC Phone mach oben zum Vergrößern des eingehenden Videos. Bei jedem nach oben drücken der Taste wird die Vergrößerung jeweils verdoppelt. Wenn der Zoom die Grenze erreicht ertönt ein Summton.

Die maximale Zoomgrenze ist für jeden Aufnahme-Modus und Aufnahmegröße unerschiedlich. Die untenstehende Tabelle stellt eine Zusammenfassung der Verfügbarkeit der Zoomfunktion dar.

Aufnahme- Modus	Größeneinstellung der Aufnahme	Verfügbarer Zoom
Video und MMS Video	Groß (240 x 320)	1.0x bis 2.0x
	Mittel (144 x 176)	1.0x bis 4.0x
	Klein (96 x 128)	1.0x bis 4.0x
Bild und Kontakt-Foto	XL (960x1280)	1.0x (kein Zoom verfügbar)
	Groß (480 x 640)	1.0x bis 2.0x
	Mittel (240 x 320)	1.0x bis 4.0x
	Klein (120 x 160)	1.0x bis 8.0x
Bildthemen	Durch die gegenwärtige Schablone bestimmt.	Hängt von der Größe der gegenwärtig geladenen Schablone ab.

Notizen:

- Der MMS-Video-Aufnahme-Modus bietet nur mittlere und kleine Größen.
- 1x = Normale Größe (kein Zoom)
 - 2x = Doppelte Vergrößerung
 - **4x** = Vierfache Vergrößerung
 - 8x = Achtfache Vergrößerung

Menü für die Kameraeinstellungen

Wenn Sie in einer der Aufnahme Unter-Funktionen (Bild, Video, MMS-Video, Kontakt-Foto oder Bildthema) sind können Sie trücken um das Kamera-Einstellungen Fenster zu sehen. Oder Sie können die Kontakte-Taste unten links auf dem Pocket PC Phone drücken.

HINWEIS: Die **Aufnahmegröße** ist im **Bildthemen-Aufnahme**Modus nicht verfügbar. Sie wird durch die **Schablonen**Aufklappliste und durch die **Durchsuchen...**-Taste ersetzt.

Symbole auf der Menüleiste sind:

- 1. Schaltet zur Miniaturbild-Ansicht des Album-Modus um.
- Schaltet zur Detaillierte Ansicht des Album-Modus um.



Einstellungen	Errl äuterungen
Aufnahme- Modus	Wählen Sie einen Modus - Bild, Video, MMS-Video, Kontakt-Foto oder Bildthema – dessen Einstellungen Sie einrichten möchten.
Aufnahmeformat	Die Wahl des Aufnahmeformats wird basierend auf den Aufnahmemodi unterschiedlich sein.
AufnahmeGröße	Die Wahlmöglichkeiten für Aufnahme Größe hängen von dem Aufnahme-Modi ab. Ein grösseres Aufnahmeformat ergibt grössere Dateien.
Umgebung	Eine Liste mit Beleuchtungsbedingungen, mit der Sie die Anzeige des Aufnahme -Fensters in unterschiedlichen Umgebungen am besten erscheinen lassen können.
	Es gibt ebenfalls Optionen, die die Anzeige des eingehenden Videos beeinflussen: Graustufen (scharz und weiss) Sepia (rötlicher Farbton) Kalt (bläulicher Farbton) Negativ (Farbe und Helligkeit umgekehrt)

Menü Extras

Das **Menü Extras** gibt Ihnen viele weitere Einstellungsmöglichkeiten, um die **Kamera-**Funktionen anzupassen.

Einstellen...

Ansicht einstellen erlaubt es Ihnen die Anzeigeeigen- schaften anzupassen: Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Farbton, Gamma und Schärfe.

Zum Öffnen des Einstellen... Schirms tippen Sie auf | > Extras > Einstellen...

Zum Einstellen einer Anzeige-Eigenschaft wählen Sie **Eigenschaft**-Feld und stellen Sie den Wert mit dem **Gleitbalken** ein.

HINWEIS: Das Video, das auf Ihrem Bildschirm gezeigt wird, wird unverzüglich die Effekte der Änderungen, die Sie gemacht haben, zeigen.

Zur Anwendung der ursprünglichen Standardwerte tippen Sie auf Reset (Rücksetzen).

Optionen...

Das Options-Fenster enthält drei Seiten: Allgemeines, Bild und Video.

a) Allgemeine Seite

Auf der Registerkarte Allgemein sind die folgenden Optionen vorhanden:

- Verschlußton deaktivieren
- Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet lassen im Sucher
- Nachprüfen nach Aufnahme
- Flimmer-Anpassung (Auto, 50Hz oder 60Hz)

HINWEIS: Die **Flimmereinstellung** bezieht sich auf die in Ihrem Land verwendete elektrische Spannung.

b) Bild-Seite

Hier sind die Optionen, die die Aufnahmen des **Standbildes** beeinflussen.

Optionen	Funktion
Präfix-Typ und Präfix- Reihe	Als Standard wird an den Datei-Namen jeder neu aufgenommenen "Bilddatei" eine sequentiellen Nummer, wie zum Beispiel: image_00001. jpg angefügt. Wenn Sie dieses Präfix in ein anderes willkürliches Textpräfix ändern möchten, dann wählen Sie Reiheunter Präfix-Typ und schreiben Sie den gewüschten Namen in das Präfix-Reihe-Feld. Zum Beispiel wird das Schreiben von "party" in dem Präfix-Reihe-Feld zur Folge haben, dass eine Datei mit dem Namen party_00001.jpg errichtet wird.
	Sie können auch Datum oder Datum und Zeitpunkt als Präfix-Typ wählen.
Zähler Index	Als Standard werden sequenzielle Nummern immer in jedem Datei-Namen der neuen Bilder integriert, wie z. B. 00000 , 00001 , 00002 , usw. Den Nummer folgt der Präfix (siehe oben).
	Um die Nummerierung auf "00000" für Ihre Bild Aufnahmen zu resetten, drücken Sie Zähl. Zurück .
Speichern unter	Als Standard werden die aufgenommenen Bilddateien in Ihrem Ordner /My Documents/ gespeichert.

c) Video-Fenster

Die Optionen im Video-Fenster haben nur Einfl uss auf die aufgenommenen Video Dateien.

Optionen	Funktion
Präfix-Typ und Präfix- Reihe	Als Standard wird an den Datei-Namen jeder neu aufgenommenen "Videodatei" eine sequentiellen Nummer, wie zum Beispiel: video_00001.avi angefügt. Wenn Sie dieses Präfix in ein anderes willkürliches Textpräfix ändern möchten, dann wählen Sie Reiheunter Präfix-Typ und schreiben Sie den gewüschten Namen in das Präfix-Reihe-Feld. Zum Beispiel wird das Schreiben von "vacation" in dem Präfix-Reihe-Feld zur Folge haben, dass eine Datei mit dem Namen vacation_00001.jpg errichtet wird.
	Sie können auch Datum oder Datum und Zeitpunkt als Präfix-Typ wählen.

Zähler Index	Als Standard werden sequenzielle Nummern immer in jedem Datei-Namen der neuen Video Aufnahmen integriert, wie z. B. 00000, 00001, 00002 usw. Den Nummern folgt der Präfix (siehe oben). Um die Nummerierung auf "00001" für Ihre Bild Aufnahmen zurpckzusetzen, drücken Sie Zähl. zurück.
Aufnahme mit Audio	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mit Ihrer Video-Aufnahme auch Audio aufgenommen. Aufnahme mit Audio ist die Standard-Einstellung. Alle Video-Aufnahmen, wenn diese Kontrollkästchen nicht markiert ist (werden ohne Audio aufgenommen werden).
Speichern unter	Als Standard werden die aufgenommenen videodateien in Ihrem Ordner /My Documents/ gespeichert.

10.3 Album


Album erlaubt es Ihnen Bilder und Video-Dateien anzusehen und Audio-Dateien abzuspielen. Vier Ansichtsmodi sind verfügbar: Miniaturbild, Detaillierte Ansicht, Bildschirmpräsentations und Voller Bildschirm

Das Album starten:

- Berühren Sie auf Start > Programme > Album.
- · Berühren Sie das Album-Symbol im Kamera-Modus.

Miniaturbild-Ansicht

Das erste Mal, wenn Sie **Album** starten, wird die **Miniaturbild**-Ansicht gestartet. Als Standard-Einstellung wird Ihr **\My Documents\My Pictures**-Ordner zuerst durchsucht. Sie können Sie Position eines Miniaturbilds ändern, indem Sie einfach mit Ihrem Stylus darauf drücken und es zu der gewünschten Position ziehen. Um mehrere Miniaturbilder zu wählen, drücken Sie auf eine leere Stelle auf dem Bildschirm, ziehen Sie dann mit Ihrem Stylus über die Miniaturbilder, die Sie auswählen möchten.



- 1. Der aktuelle Ordner wird hier angezeigt. Tippen Sie auf dieses Feld, wenn Sie nach einem anderen Ordner suchen möchten.
- 2. Tippen Sie hier, um eine andere Miniaturbildgröße zu wählen.
- Tippen Sie hier, um die Art der Sortierung der Miniaturbilder zu. ändern
- 4. Berühren, um in den Kamera-Modus zu wechseln.
- Berühren Sie, um zur Bildsch-rimpräsentations zu wechseln.
- 6 Drücken Sie um zur **Detaillierten** Ansicht zu wechseln (oder drücken Sie direkt auf ein Miniaturbild, um diese Datei in Detaillierte Ansicht zu zeigen). Die Audio- oder Video beginnen mit der Abspielung.

Listen-Ansicht:



- 7. Ein Symbol in der unteren linken oder rechten Ecke einer Miniaturansicht zeigt folgendes an:
 - 4 -zeigt an, dass eine Text-Bemerkung mit dieser Datei assoziiert ist.
 - G -zeigt eine animierte GIF-Datei an.
 - V zeigt eine Video-Datei an.
 - dieses Lautsprechersymbol zeigt an, dass eine Ton-Bemerkung mit dieser Datei assoziiert ist.

Um ein Popup-Menü zu öffnen, das oft benutzte Befehle enthält, berühren und halten Sie mit Ihrem Stylus das Miniaturbild, das Sie bearbeiten möchten. Um ein Bild auf der ganzen Seite zu betrachten oder eine Video- oder Audio-Datei abzuspielen, drücken Sie das gewünschte Miniaturbild.

Ihrer Datei eine Bemerkung hinzufügen:

Der Befehl Anmerken... ermöglicht es Ihnen eine Text- oder Audio-Bemerkung an Ihre Datei hinzuzufügen (oder zu entfernen). Die assoziierte Text- oder Audio-Aufnahme kann eingestellt werden, um in einer Bildschirmpräsentations gezeigt/abgespielt zu werden. Im Fenster des Miniaturbild-Ansichts-Modus, wählen Sie die gewünschte Datei, berühren dann das Menü Bearbeiten und wählen dann den Befehl Anmerken... aus dem Auswahlmenü aus.

Eine Textanmerkung erstellen:

Wenn Sie einen assoziierten Text zu dieser Datei eingeben möchten, geben Sie ihn in diesem Textfeld ein. Nachdem eine Text Bemerkung hinzugefügt geworden ist, wird ein ₹4 symbol auf dem Miniaturbild gezeigt werden. Eine separate Text-Datei wird für diesen Text generiert.

Eine Audioanmerkung erstellen:

Um eine Audioaufnahme (entweder Stimmen oder Musik) als Anmerkung zu machen, benutzen Sie das in Ihren Pocket PC Phone eingebaute Mikrofon, berühren □, um mit der Aufnahme zu beginnen, berühren □, um die Aufnahme zu stoppen. Nachdem eine Audio-Bemerkung hinzugefügt geworden ist, wird ein ◀ Symbol auf dem Miniaturbild gezeigt werden. Eine separate Audio-Datei im .WAV-Format wird generiert.

Es gibt keine Warnung, wenn Sie eine bereits existierende Datei überspielen. Ihre vorherige Aufnahme wird durch die neue Aufnahme überschrieben werden. Wenn Sie ohne Absicht **Stimme entfernen** getippt haben, tippen Sie **Abbrechen**.

HINWEIS: Sie können keine Audioanmerkung für eine Videodatei aufnehmen, die über Ton verfügt. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn Sie mit einer Videodatei mit Ton arbeiten.

Eine Datei über E-Mail oder MMS senden

- Wählen Sie die gewünschte Datei, berühren Sie Extras und wählen Sie danach Via MMS senden oder wählen aus dem Menü Via Fmail senden...
- 2. Folgen Sie den relevanten Schritten, um diese Art Nachricht zu senden.

Audio-Dateien als Klingeltöne einstellen:

Wählen Sie die gewünschte Datei und wählen Sie dann **Als Klingelton einstellen** im Menü **Extras** (oder ein Menü kommt von selbst hervor, wenn Sie auf ein Miniaturbild drücken und dies halten). Der vorherige Klingelton wird sofort ersetzt. Eine Meldung wird den Dateinamen zeigen und bestätigen, dass die Änderung erfolgreich war.

Zuordnung zu Kontakten

Mit diesem Befehl können Sie ein Bild als **Anrufer-ID** zu einer **Kontakt**person in Ihren **Kontakten** zuordnen.

- 1. Wählen Sie das Bild, das Sie als Anrufer-ID benutzen wollen.
- Wählen Sie Zuordnung zu Kontakten. Das Photo-Kontakte-Programm wird gestartet. Die Einträge in Ihrem Kontaktenverzeichnis werden angezeigt.
- Wählen Sie den Kontakt-Eintrag, dem Sie eine Anrufer-ID zuordnen möchten und ordenen Sie die gewünschlen Attribute, wie Sie es normalerweise in Photo-Kontakte tun würden zu (nur Bild oder Bild mit Schablone usw.).
- Der Bildschirm Vorschau der Photo-Kontakte wird in der Vorschau anzeigen, wie die Anrufer-ID-Einstellungen aussehen. Nachdem Sie sie gespeichert haben, wird Photo-Kontakte beendet und Sie kehren automatisch wieder zum Album zurück.

Verbinden

Dieser Befehl ist im Extras-Menü nur unter der Miniaturbild-Ansicht verfügbar. Er ermöglicht die Herstellung einer Verbindung mit Medieninhalt mit dem Server über das Internet und gibt die Streaming-Medien wieder. Nach dem Wählen von Verbinden im Extras-Menü Menü geben Sie die gewünschte URL in das "http://"-Feld ein und tippen Sie danach auf OK. Nach dem erfolgreichen Herstellen einer Verbindung werden die Medien sofort im Modus detaillierte Ansicht abgespielt.

Optionen

Um die Einstellungen zu ändern, während Sie **Album** benutzen, drücken Sie **Optionen** im Menü **Extras**. Vier Registerkarten sind verfügbar: **Allgemein**, **Dateiverbindung**, **Bildschirmpräsentations** und **Netzwerk**.

a) Die Registerkarte Allgemein

Die folgenden Tabellen sind die Optionen auf der Registerkarte Allgemein:

Funktion	Erläuterungen
Standard Zoom	Die Einstellung im Feld Standardzoom bestimmt die Größe der Dateien wenn diese anfangs in der Detaillierten Ansicht gezeigt werden. Falls die Einstellung Smart gewählt wurde, wird Album die beste Größe, die zur Ansicht der Datei auf dem Bildschirm möglich ist, automatisch berechnen. Falls Sie es jedoch wünschen, dass anfangs die Dateien in deren Originalgröße gezeigt werden, so wählen Sie Originalgröße in der Auswahlliste. Falls Sie wünschen, dass Kamera automatisch die gewählten Dateien dem Bildschirm anpasst, so wählen Sie Fenster Anpassen .

Auto Rotation des Vollschi- rmansicht	Falls Keine gewählt ist, dann wird keine automatische Rotation erfolgen, wenn eine Datei in Detaillierte Ansicht gezeigt wird (Sie können aber noch die Ansicht manuell rotieren, indem Sie die Rotiere im Uhrzeigersinn und Rotiere im Gegenuhrzeigersinn in der Werkzeugleiste in Detaillierte Ansicht benutzen) Wählen Sie Links um automatisch das Bild um 90 Grad links in Detaillierte Ansicht zu rotieren, oder Rechts , wenn Sie um 90 Grad rechts rotieren möchten.
Animationsgesc hwindigkeit	Die Einstellung in der Animationsgeschwindigkeits-Box kontrolliert die Geschwindigkeit, mit der die Animierten GIF-Dateien gezeigt werden. Die Standard Einstellung ist Normal. Sie können Schneller, Langsamer oder Keine Verzögerung in der Auswahlliste wählen.
Hintergrund- beleuchtung während der Video Abspielung eingeschaltet lassen	Falls Sie Ihre Hintergrundbeleuchtung dazu eingestellt haben, nach einer gewissen Anzahl Sekunden abzublenden, dann können Sie diese Einstellung aufheben, indem Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Dadurch wird die Hintergrundbeleuchtung nicht während Ihren Video Abspielungen abgeblendet.
Das System während der Video- und Audio- Wiedergabe eingeschaltet lassen	Überschreibt die Einstellungen der Stromversorgung Ihres Systems, um sicherzustellen, dass das System Ihres Pocket PC Phone während der Wiedergabe eines Videos oder Audios nicht automatisch ausschaltet wird.
Gamma Justieren	Die Gamma Justieren Einstellung kontrolliert Bild Helligkeit/Dunkelheit. Mit der Minimum Einstellung 0,01 werden Bilder sehr dunkel aussehen. Mit der Maximum Einstellung 3,00 werden Bilder sehr Hell aussehen ("verblichen"). Falls Sie diese Einstellung ändern, können Sie sie leicht auf 1,00 rücksetzen, indem Sie die Zurücksetzen-Taste drücken. Mit dieser Funktion können Sie besser unter verschiedenen Licht-Bedingungen Bilder ansehen.

Die Registerkarte Dateiverbindung

Sie können einen beliebigen Dateityp oder alle Dateitypen zum **Album** zuordnen. Beim Wählen einer Datei des assoziierten Typs im **Dateien-Explorer** wird dieser automatisch mit Hilfe von **Album** geöffnet.

Die Registerkarte Bildschirmpräsentation

Diese Einstellungen kontrollieren nur die Dia **Bildschirmpräsentation** Ansicht. Diese Optionen sind meistens selbst erklärend, wählen Sie einfach das was Sie bedürfen und folgen Sie den relevanten Prozeduren damit die Dia **Bildschirmpräsentation** so funktioniert wie Sie es wollen.


Die Registerkarte Netzwerk

Die Einstellung in dieser Registerkarte wird zusammen mit dem Befehl **Verbinden...** im Menü **Extras** benutzt. Geben Sie in der Auswahlliste im Feld **Verbindung über** das Netzwerk an, welches zusammen mit dem Befehl **Verbinden...** im Menü Extras benutzt werden soll. Die Parameter für **UDP Port Bereich** in diesen beiden Feldern beziehen sich auf den Bereich des Protokolls, welcher zum Übertragen der Daten über das Internet benutzt wird. Diese wurden durch Operator bereits den optimalen Parametern zugeordnet und müssen normalerweise nicht abgeändert werden.


Detaillierte Ansicht Modus

Detaillierte Ansicht Modus zeigt die gewählte Datei in einer vergrößerte Ansicht und Sie können die Ansicht in verschiedener Weise weiter manipulieren (Zoom, Rotieren, Pan Scrolling usw.).

- Werkzeugleiste.
- Befehlsleiste.
- 3. Werkzeugleiste zeigen oder verstecken.
- Zu Miniaturbild-Ansicht wechseln.
- Zu Bildschirmpräsentation-Ansicht wechseln.
- 6 Zu Kamera Modus wechseln



Symbole in der Werkzeugleiste



HINWEIS: Die **Vollbildansicht** wird die Titelleiste, die Werkzeugleiste und die Befehlsleiste verstecken, so dass der voll Bildschirm für die Anzeige des Bildes/Videos benutzt werden kann.

Bilder zu groß für den Bildschirm

- Wann immer das Bild zu groß für den Bildschirm ist, um im Ganzen gezeigt zu werden, dann können Sie einfach mit Ihrem Stylus irgendwo auf das Display drücken und ziehen, um interaktiv das Bild in jeder gewünschten Position zu scrollen.
- 2. Oder Sie können das Quick Ansicht Fenster öffnen, indem Sie das Quick Ansicht Symbol in der Werkzeugleiste drücken. Die Punktlinie im Quick Ansicht Fenster zeigt den aktuell gezeigten Anteil des Bildes. Ziehen Sie den Umkreis im Quick Ansicht Fenster zur gewünschten Position, oder drücken Sie im Quick Ansicht Fenster um den Umkreis in einer anderen Position zu verlegen. Wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben, dann drücken Sie nochmals das Quick Ansicht Symbol um das Quick Ansicht Fenster zu schließen.

Als Hintergrundbild im "Heute" Fenster Einstellen:

Mit dieser Funktion können Sie das Hintergrundbild im **Heute** Fenster auf Ihrem Pocket PC Phone mit jedem Bild, das Sie mögen, auswechseln.

- In Album, drücken Sie Extras um eine Video oder Bild Datei, das Sie als Hintergrundbild haben möchten, zu öffnen.
- 2. Falls Sie es wünschen können Sie das Bild in beliebiger Weise: Vergrößern oder Verkleinern, Rotieren, Pan scrollen usw. Genau wie Sie das Bild sehen, wird es dann als Hintergrundbild im Heute Fenster benutzt. Gleichfalls wenn Sie eine Video Datei gewählt haben und Sie nicht das erste Frame als das Hintergrundbild benutzen wollen, dann können Sie auch die Abspielung der Video Datei anfangen und dann das Werkzeug Menü öffnen wenn das gewünschte Frame gezeigt wird. (Die Abspielung wird gepaust, wenn das Menü offen ist.)
- Wählen Sie Als Heute Hintergrundbild einsetzen. Die Bestätigung "Das "Heute" Hintergrundbild wurde erfolgreich geändert" wird dann erscheinen.





Heute Fenster Hintergrundbild zum Standard zurücksetzen:

Falls Sie später entscheiden, dass Sie wieder das Standard Hintergrundbild auf Ihrem Heute Fenster haben möchten:

- 1. Berühren Sie Start > Einstellungen > Heute Symbol auf der Persönlich Seite.
- 2. Auf der Liste wählen Sie Windows-Standardeinstellung aus und stellen danach sicher, daß das Kästchen Dieses Bild als Hintergrund benutzen aktiviert ist.
- 3 Berühren Sie OK.

Bildschirmpräsentations-Ansicht

Bei der **Miniaturbild**-Ansicht oder **detaillierten** Ansicht tippen Sie auf das -Symbol in der **Befehlsleiste**, um den **Bildschirmpräsentations**-Modus zu aktivieren.

- Drücken Sie, um die vorherige Datei anzuzeigen. Drücken Sie mehrmals um schnell zu der gewünschten Datei Zurückzuspulen. (Die drei Symbole links werden zugänglich, nachdem Stopp gedrückt worde.)
- Drücken Sie ein mal (oder wiederholt) um schnell Vorwärts zu den nächsten Dateien zu gelangen.
- Drücken Sie, um mit der unterbrochenen Bildschirmpräsentations fortzufahren.
- Berühren Sie, um das Abspielen anzuhalten und um auf der momentanen Folie zu bleiben. Dies wird aber nicht den Bildschirmpräsentations-Modus beenden.
- Beendet die Bildschirmpräsentations und startet die detaillierte Ansicht.
- Beendet den Bildschirmpräsentations Modus und führt in den Miniaturbild-Ansichts-Modus.
- 7. Bildschirmpräsentations-Eigenschaften. Hier können Sie folgendes sehen: Übergangs-Effekte, Rotation, Text-Anzeige, Audio, Zeit der Verzögerung zwischen Einzelbildern (für Bild-Dateien), Zufällige Reihenfolge oder sequenzielle Anzeige usw. im Bildschirmpräsentations-Optionen-Fenster.



Modus für die Vollschirmansicht

Sie können nur von der **detaillierten Ansicht** zu der **Vollbildschirmansicht** gelangen. Im Modus für die **detaillierte Ansicht** tippen Sie einfach auf das **Vollbildschirm-**Symbol auf der **Werkzeugleiste**, um die Ansicht auf dem **Vollschirm** betrachten zu können.



Tippen Sie, um den Modus für die Vollschirmansicht zu aktivieren



Hinsichtlich der detaillierten Ansicht können Sie die Ansicht auf die Stelle "schwenken", die Sie betrachten möchten, indem Sie Ihren Stylus sanft auf den Schirm drücken und ziehen, falls das Bild oder Video, welches gegenwärtig angezeigt wird, zu groß ist, um auf dem Bildschirm angezeigt werden zu können.

Wenn Sie die Vollbildschirmansicht zu beenden, tippen Sie auf eine
beliebige Stelle auf dem Bildschirm,
um die Werkzeugleiste wieder
einzublenden. Zum Beenden tippen
Sie auf das Symbol, das sich ganz
links außen befindet Wenn keine
Vorgänge mehr ausgeführt werden,
wird die Werkzeugleiste nach ein paar
Sekunden automatisch ausgeblendet.

Anhang A

Den Pocket PC Phone verwalten

Programme hinzufügen-und entfernen Speicherverwaltung
 Dateien sichern

-Zurücksetzen-Ihres-Pocket-PG-Phones-

Programme hinzufügen und entfernen

Alle Programme, die werkseitig vorinstalliert wurden, sind im ROM-Speicher (Read Only Memory) gespeichert. Diese Software können Sie nicht entfernen und Sie können sie auch nicht aus Versehen löschen. Sie können jedoch beliebige andere Programme installieren, solange der Pocket PC Phone noch über ausreichend Speicherplatz verfügt. Der meistbesuchte Ort, an dem Sie Software für den Pocket PC Phone finden ist das Internet.

Programme mit ActiveSync installieren:

Zunächst müssen Sie die notwendige Software auf Ihrem PC installieren, bevor Sie sie auf dem Pocket PC Phone installieren können.

- Laden Sie das Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die CD oder Diskette mit dem Programm in Ihren PC ein). Stellen Sie sicher, dass das Programm mit Ihrem Pocket PC Phone kompatibel ist, bevor Sie es installieren.
- Lesen Sie sich die Installationsanleitung und mitgelieferte Dokumentationen durch. Viele Programme stellen Ihre eigenen Installationsanleitungen zur Verfügung.
- 3 Schließen Sie Ihren Pocket PC Phone an den PC an
- 4. Doppelklicken Sie auf die .exe-Datei des Programms.
 - Wenn es sich bei der Datei um einen Installer handelt, wird der Installations-Assistent gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Software auf dem PC installiert wurde, überträgt der Installer die Software automatisch auf den Pocket PC Phone.
 - Wenn es sich nicht um einen Installer handelt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Programm gültig ist, aber für einen anderen PC-Typ vorgesehen ist. Diese Datei muss auf Ihrer Pocket PC Phone verschoben werden. Wenn Sie in der Readme-Datei oder Dokumentation keine Installationsanleitung finden, verwenden Sie den Befehl Suchen in ActiveSync, um die Programm-Dateien in den Ordner Programmdateien auf Ihrem Pocket PC Phone zu kopieren.

Berühren Sie nach Abschluss der Installation auf Ihrem Pocket PC Phone compact **Start > Programme >** und dann das jeweilige Programmsymbol.

Ein Programm direkt aus dem Internet hinzufügen:

- Stellen Sie fest, über welchen Geräte und Prozessortyp Sie verfügen, so dass Sie die richtige Version der Software installieren.
- 2. Laden Sie mit dem Pocket Internet Explorer das Programm direkt vom Internet auf den Pocket PC Phone herunter. Sie sollten entweder eine einzelne *.xip-, *.exe- oder *.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder verschiedene Versionen der Dateien für unterschiedliche Geräte- und Prozessortypen sehen. Wählen Sie das Programm für den Pocket PC Phone.
- Lesen Sie sich die Installationsanleitung, die Readme-Dateien oder die mitgelieferte Dokumentationen durch.
- Berühren Sie die Datei (z. B. *.xip oder *.exe). Der Installations-Assistent beginnt mit der Installation. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ein Programm entfernen:

Berühren Sie Start > Einstellungen > System > Programme entfernen.

Sie können nur Programme entfernen, die Sie selbst im Datenspeicher installiert haben. Programme, die werkseitig mit Ihrem Pocket PC Phone geliefert werden, können nicht entfernt werden. Sie können Ihren Pocket PC Phone schnell in den Auslieferungszustand zurückversetzen, wenn sie den gesamten Speicher löschen. Alle Daten mit Ausnahme der installierten ROM-Anwendungen gehen hierbei verloren.

Speicherverwaltung

Der Speicher auf dem Pocket PC Phone wird zwischen dem Datenspeicher und dem Programmspeicher aufgeteilt. Der Datenspeicher wird zur Speicherung der Daten verwendet, die Sie erstellt haben und für Programme, die Sie installiert haben. Der Programmspeicher wird benutzt, um die Programme auf dem Pocket PC Phone laufen zu lassen. Der Pocket PC Phone organisiert automatisch die Verteilung zwischen Daten - und Programmspeicher.

Um die Verteilung und Verfügbarkeit des Speichers einzusehen:

Berühren Sie Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher.

Speicherplatz im Datenspeicher finden

In manchen Situationen, z. B. wenn nur geringe Speicherkapazität vorhanden ist, kann das Pocket PC Phone nicht mehr automatisch Speicherplatz zuweisen. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass kein Daten- oder Programmspeicher verfügbar ist, versuchen Sie folgendes:

Übertragen Sie Daten auf eine SD-Speicherkarte

- Berühren Sie auf Start > Programme > Datei-Explorer.
- Berühren und halten Sie die Datei, die Sie übertragen möchten, und berühren Sie dann Ausschneiden. Gehen Sie zum Ordner My Documents im Ordner Speicherkarte. Berühren Sie dann Bearbeiten und dann Einfügen.

Dateien, die in anderen Ordnern als My Documents (gespeichert sind oder solche, die sich in Unterordnern von My Documents) befinden, werden in der Listenansicht mancher Programme nicht angezeigt. Wenn Sie Notizen, Pocket Word oder Pocket Excel verwenden, können Sie auch Dateien verschieben, indem Sie das Element öffnen und Extras oder Bearbeiten und dann Umbenennen/Verschieben berühren.

E-Mail-Anhänge verschieben

- 1. Berühren Sie Messaging > Extras > Optionen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Speicher die Option Anlagen auf Speicherkarte speichern und berühren Sie dann OK. Alle vorhandenen Anhänge werden auf die Speicherkarte verschoben, neue Anhänge werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

Speichern Sie neue Elemente auf der Speicherkarte

Stellen Sie Programme wie **Notizen**, **Pocket Word** und **Pocket Excel** so ein, dass sie automatisch neue Daten auf der Speicherkarte speichern.

- 1. Berühren Sie in Notes, Pocket Word oder Pocket Excel > Extras > Optionen.
- 2. Im Speichern unter: Feld wählen Sie Speicherkarte wählen.

Unnötige Dateien löschen

- 1. Berühren Sie auf Start > Programme > Datei-Explorer.
- 2. Berühren und halten Sie die Datei und berühren Sie dann Löschen im Pop-upmenü.

Um die größten Dateien zu finden, berühren Sie **Start** und dann **Suchen**. Geben Sie in der Liste **Typ Größer als 64 KB** an und berühren dann **Start**.

Löschen Sie im Internet Explorer alle Dateien und den Verlauf:

Berühren Sie im Internet Explorer > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher > Dateien löschen > Verlauf löschen

Dateien sichern

Weil alle neuen Programme und Daten im RAM-Speicher gespeichert werden und diese bei einem kompletten Zurücksetzen des Pocket PC Phone oder einem Stromausfall verloren gehen, ist es von äußerster Wichtigkeit, Backups der Dateien auf dem PC oder einer Speicherkarte zu erstellen. Wenn Sie Zugang zu einem PC haben, können Sie die Daten durch eine Synchronisierung auf dem PC speichern. Wenn Sie jedoch unterwegs sind und keinen Zugang zu Ihrem Computer haben, müssen Sie die Dateien auf eine SD- oder MMC-Karte speichern. Im ersten Fall werden die einzelnen Dateien bei Word oder Excel oder alle Dateien im SD-Backup gespeichert. Im zweiten Fall können Sie Daten aus Kontakte, Kalender, Internet und E-Mail-Einstellungen speichern und auch wiederherstellen

SD- und MMC-Speicherkarten

Ihr Pocket PC Phone verfügt über einen Erweiterungssteckplatz, der für eine Reihe von SD- und MMC-Speicherkarten geeignet ist, die primär für die Sicherung oder den Transfer von Dateien und Daten verwendet werden.

Um eine Speicherkarte einzusetzen:

Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz bis sie einrastet. Die Karte wurde richtig eingesetzt, wenn sie nicht mehr aus dem Pocket PC Phone herausschaut.

Um eine Speicherkarte zu entfernen

Um die Karte, herauszunehmen drücken Sie sie zunächst ein und lassen sie dann wieder los, damit die Karte herausspringt.

Sichern Sie Ihr System oder stellen Sie es wieder her mit x-Backup:

- Berühren Sie Start > Programme > xBackup > dann die Registerkarte Backup oder Wiederherstellen.
- Wenn die SD-Karte richtig eingesetzt wurde und Sie Öffnen berührt haben, erscheint sie bei Zielort. Wählen Sie dann auf der Aufgabenleiste Speicherkarte.
- 3. Stellen Sie sicher, dass im Hintergrund gerade keine Programme laufen. Berühren Sie dann Start.

Sichern Sie mit Hilfe von ActiveSync Ihr System oder stellen Sie es wieder her

- 1. Klicken Sie zwei Mal auf Aufgabenleiste Ihres PC.
- 2. Wählen Sie die Option Sichern/Wiederherstellen im Popupmenü von Extras in ActiveSync.
- Wählen Sie die Registerkarte Backup, um Ihr System, falls erforderlich, zu sichern. Wählen Sie die Registerkarte Wiederherstellen, um Ihr System, falls erforderlich, wiederherzustellen.

Zurücksetzen Ihres Pocket PC Phones

Sie können ein sanftes Zurücksetzen oder ein vollständiges Zurücksetzen durchführen. Während dem sanftes Zurücksetzen, wird der Pocket PC Phone neu gestartet und nur einige Daten in den geöffneten Programmen können verloren gehen. Bei einem vollständigen Zurücksetzen wird die Batterie ausgeschaltet, der Pocket PC Phone kehrt wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurück und alle Daten, Dateien, Kontakte und andere Informationen, die Sie auf dem Pocket PC Phone gespeichert haben, werden gelöscht. Deshalb ist es von äußerster Wichtigkeit, Ihre Daten auf einer SD-Karte oder auf Ihrem Computer zu speichern, so dass bei einem vollständigen Zurücksetzen nicht alle Daten verloren gehen.

Ein sanftes Zurücksetzen durchführen

Wenn Ihr Pocket PC Phone auf Eingaben nur langsam/gar nicht mehr reagiert oder zusammenbricht, sollten Sie ein sanftes Zurücksetzen durchführen. Bei einem sanftes Zurücksetzen wird der Pocket PC Phone neu gestartet und der Speicher neu zugewiesen. Ungespeicherte Daten in offenen Fenstern können dabei verloren gehen. Drücken Sie mit dem Stylus auf die Zurücksetzen-Taste und halten Sie diese gedrückt, wie auf der nächsten Seite gezeigt.



Ein vollständiges Zurücksetzen durchführen

Das vollständige Zurücksetzen bereinigt den Speicher, löscht alle Daten und stellt die ursprünglichen Einstellungen des Pocket PC Phone wieder her. Vorinstallierte Programme bleiben, nachträglich hinzugefügte Daten und neu installierte Programme werden alle gelöscht. Drücken und halten Sie die **Power-Taste** und benutzen Sie dann den Stylus, um die **Taste sanftes Zurücksetzen** gleichzeitig zu drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie vorher ein Backup aller Ihrer Daten auf einer SD-Karte oder in Ihrem PC erstellt haben, bevor Sie den Pocket PC Phone vollständig zurücksetzen.



Anhang B

Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften

■ Identifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen ■ Hinweis für die Europäische Union ■ Aussage zur FCC Übereinstimmung ■ Wichtige Gesundheits und Sicherheitsinformationen

■:Fehlerbehebung

Identifikationsnummern der gesetzgebenden Stellen

Zu Zwecken der gesetzlichen Identifikation wird dem Produkt eine **PM10A**-Modellnummer zugewiesen.

Das folgende Zubehör wurde für die Benutzung Ihres Pocket PC Phone zugelassen. Über die Modellnummern können Sie dies anerkannte Zubehör Identifizieren. Um einen verlässlichen und sicheren Betrieb Ihres Pocket PC Phone zu gewährleisten, sollten Sie nur das unten aufgeführte Zubehör mit den **PM10A**-Bezeichnungen verwenden

Zubehör	Modell-Nummer
Dockingstation	PM15x

Das oben genannte x kann jedes alfanumerische Zeichen annehmen oder leer sein, um kosmetische Änderungen anzudeuten.

Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit einer Stromversorgungseinheit der Klasse 2 mit einer Spannung von 5 V Gleichstrom und Maximaldauer 1A entwickelt.

Hinweis für die Europäische Union

Die mit dem CE-Zeichen versehenen Produkte entsprechen der R&TTE-Richtlinie (99/5/EG), der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG), herausgegeben von der EU-Kommission.

Die Einhaltung dieser Direktiven erfordert die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern die entsprechenden Internationalen Normen):

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie.
- ETSI EN 301 511 Global system for mobile communications (GSM); harmonisierte Europäische Norm für mobile Geräte, die die Bänder GSM 900 und GSM 1800 benutzen, wobei die wesentlichen Anforderungen des Artikels 3.2 der R&TTE-Vorschriften abdeckt werden (1995/5/EC).
- ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste, Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen.
- ETSI EN 301 489-7
 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste, Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und

transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellularer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).

ETSI EN 301 489-17

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funksprektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste. Teil 17: Spezifische Bestimmungen für 2.4 GHz Breitband-Datenübertragunssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5 GHz Hochleistungsfunk tnetzen.

ETSLEN 300 328

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitbandübertragunssyst eme: Datenübertragungsgeräte für den Einsatz im 2.4 GHz ISM-Band mit Spreizsprektrummodulation.

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992

Spezifische Absorptionsrate für die Gesundheit des Menschen bei Emissionsbedingungen von Funktelefonen

EN50360, EN50361 for SAR

Aussage zur FCC-Übereinstimmung

ECC Teil 15 und Teil 24

Dieses Gerät ist konform mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädigende Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenz tolerieren, einschließlich Interferenzen, die möglicherweise eine Fehlfunktion verursachen

- FCC ID: NM8MAGICIAN
- Aussage gemäß FCC Abschnitt 15.105

Das Gerät ist geprüft worden und entspricht den Beschränkungen für digitale Geräte der Kategorie B, gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Diese Beschränkungen sind erlassen worden, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation zu gewährleisten. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie erzeugen, benutzen und ausstrahlen, falls es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und benutzt wird. Durch Benutzen des Geräts können schädliche Interferenzen in Bezug auf Funkverbindungen entstehen. Jedoch gibt es keine Garantie, dass Störungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten. Falls das Gerät schädliche Interferenzen in Bezug auf Funk oder den Fernsehempfang verursacht, was durch Einund Ausschalten festgestellt werden kann, wird der Nutzer aufgefordert die Interferenz durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Falls Sie Hilfe benötigen, fragen Sie Ihren Händler oder erfahrenen Rundfunktechniker.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Empfänger.
- RF-EXPOSITION

SAR-Prüfungen wurden unter der Benutzung von Standard-Benutzungspositionen, die durch die FCC erlassen wurden, durchgeführt und zwar während das Telefon mit der höchsten zugelassenen Leistung in allen Testfrequenzen sendete. Obwohl der SAR-Wert auf Grund der höchsten, zugelassenen Leistung festgesetzt wird, kann der aktuelle SAR-Pegel während des Betriebs weit unter dem Maximalwert liegen. Dies resultiert daher, dass das Telefon entwickelt wurde, um mit mehren Leistungsstufen zu arbeiten und nur die Leistung einzusetzt, die benötigt wird, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt, je dichter Sie sich bei der Antenne der Basisstation befinden, desto geringer ist die abgestrahlte Leistung.

Bevor ein Telefon im Verkauf erhältlich ist, muss es von der FCC getestet und zertifiziert werden, dass es nicht die Grenzwerte, die von der Regierung für eine sichere Exposition erlassen wurden, übersteigt. Die Tests werden an denjenigen Orten durchgeführt, die die FCC für jedes Modell vorschreibt (z. B. am Ohr oder beim Tragen am Körper). (Messungen am Körper können von Modell zu Modell je nach erhältlichem Zubehör und FCC-Vorschriften variieren.) Zwar können je nach Modell und Messposition unterschiedliche SAR-Werte vorliegen. Es werden jedoch stets die von der Regierung festgelegten Werte für eine sichere Exposition eingehalten.

Benutzen Sie nur von der High Tech Computer, Corp. zugelassenes Zubehör, um beim Tragen am Körper die Richtlinien der FCC zur Exposition zu Funkwellen einzuhalten. Wenn Sie das Telefon in eingeschaltetem Zustand tragen, dann verwenden Sie den von High Tech Computer Corp. gelieferten bzw. zugelassenen Behälter, das Trageetui oder ähnliches Zubehör für den Gebrauch am Körper.

Zubehör, das nicht von High Tech Computer Corp. zugelassen wurde, verletzt ggf. die Bestimmungen der FCC zur Exposition zu Funkwellen und sollte daher vermieden werden.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen. Beachten Sie alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen, einen Stromschlag, Feuer und einen Geräteschaden. zu vermeiden.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Reparaturen

Abgesehen von in der Anleitung erwähnten Fällen nehmen Sie bitte keine eigenen Reparaturmaßnahmen am Gerät vor. Reparaturen sollten ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Reparaturbedürftige Schäden

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es bei Auftreten der folgenden Umstände von Fachpersonal reparieren:

- Flüssigkeit wurde über das Gerät gegossen oder ist eingedrungen.
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen einer Überhitzung.
- Das Produkt arbeitet nicht normal, auch wenn Sie genau die Anleitung befolgen.

Vermeiden Sie Hitze

Das Gerät darf nicht Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörper, Herde (u.a. ausgesetzt werden).

Vermeiden Sie Feuchtigkeit

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.

Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gerät

Schieben Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Die Schlitze und Öffnungen dienen der Belüffung des Geräts. Diese Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Zubehör installieren

Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem wackligen Tisch, Ständer, Stativ o.ä. Achten Sie bei der Installation auf die Hinweise des Herstellers. Sie sollten nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.

Achten Sie auf eine stabile Installation

Legen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage.

Verwenden Sie zugelassenes Zubehör

Dieses Gerät sollte nur mit PCs und anderen Geräten, die für dieses Gerät anerkannt wurden, verwendet werden.

Lautstärke einstellen

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audio-Geräte verwenden.

Reinigen

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Nehmen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um den LCD-Bildschirm zu reinigen.

Sicherheitshinweise für die Stromversorgungseinheit

Verwenden Sie die richtige externe Stromversorgungseinheit

Das Gerät darf nur mit der angegebenen Stromart betrieben werden. Informationen können Sie auch von einem autorisierten Fachhändler oder Ihrem Stromversorgungs unternehmen erhalten. Wird das Gerät mit Akkustrom betrieben, achten Sie auf die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung.

Gehen Sie mit den Akku-Packs vorsichtig um

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bei unsachgemäßer Behandlung kann es zu Bränden und Verbrennungen kommen. Versuchen Sie nicht, das Akku-Pack zu öffnen oder reparieren.

Sie dürfen das Produkt nicht auseinandernehmen, zerdrücken, anbohren oder die Kontakte kurzschließen. Es darf nicht verbrannt oder über das Wasser entsorgt werden. Es darf nicht höheren Temperaturen als 60°C (140°F) ausgesetzt werden.



Warnung: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU FALSCH ERSETZT WIRD. UM BRANDGEFAHR ZU VERMEIDEN, DARF DER AKKU NICHT AUSEINANDERGENOMMEN, ZERDRÜCKT, ANGEBOHRT, KURZGESCHLOSSEN, OBEN ANGEGEBENEN TEMPERATUREN AUSSETZEN 60°C (140°F) ODER FEUER UND WASSER AUSGESETZT WERDEN. TAUSCHEN SIE DEN AKKU NUR GEGEN ANDERE FÜR DIESES PRODUKT ENTWICKELTEN AKKUS AUS. ENTSORGEN SIE DIE AKKUS GEMÄß DEN LOKALEN VORSCHRIFTEN ODER DEN MITGELIEFERTEN SCHRIFTLICHEN BESTIMMUNGEN.

Exposition zu Funkwellen (RF)

Ihr GSM-Funktelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so ausgelegt und gefertigt, dass es die Emissionsgrenzwerte zur Exposition zu Funkwellen (RF) nicht überschreitet, die durch die Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegt wurden. Diese Grenzwerte sind ein Teil umfassender Richtlinien und legen für die Allgemeinbevölkerung erlaubte Hochfrequenzenergiewerte (RF) fest. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die zuvor von US- und internationalen Standardisi erungsorganisationen festgelegt wurden:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86.1986.
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996.
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. Die Standards enthalten einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, und zwar unabhängig von Alter und Gesundheitszustand.

Die Norm für Mobiltelefone für die Exposition verwendet die als spezifische Absorptionsrate oder SAR

bekannte Maßeinheit. Der durch die FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg*.

*In den USA und in Kanada beträgt der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinbevölkerung benutzte Funktelefone 1,6 Watt/kg) (W/kg); als Durchschnittswert auf ein Gramm Gewebe. Der Standard enthält einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um der Allgemeinbevölkerung einen erweiterten Schutz zu bieten und um auch Werteabweichungen bei der Benutzung abzudecken.

SAR-Informationen

SAR: 0,413 W/kg @10g (Europa);0,773 W/kg @1g (Taiwan).

DIESES GERÄTEMODELL ENTSPRICHT DEN RICHTLINIEN ZUR EXPOSITION ZU FUNKWELLEN, DIE VON DER REGIERUNG FESTGELEGT WURDEN.

Ihr GSM-Funktelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so ausgelegt und gefertigt, dass es die Emissionsgrenzwerte zur Exposition zu Funkwellen (RF) nicht überschreitet, die durch die Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegt wurden. Diese Grenzwerte sind ein Teil umfassender Richtlinien und legen für die Allgemeinbevölkerung erlaubte Hochfrequenzenergiewerte (RF) fest. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die zuvor von US- und internationalen Standardisi erungsorganisationen festgelegt wurden:

Für den Betrieb am Körper wurde dieses Pocket PC Phone getestet, wonach es den FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen entspricht, wenn es in einem Gehäuse benutzt wird, welches kein Metall enthält und welches die Antenne des GSM-Telefons mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt hält. Die SAR-Werte dieses GSM-Telefons betragen 0,548 W/g (Körper) und 0,129 W/g (Kopf). Durch Verwendung fremder Zubhörteile werden die FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen möglicherweise nicht eingehalten.

Die FCC hat eine Geräteautorisierung für dieses Gerätemodell gewährt, wobei alle gemessenen SAR-Werte als konform mit den FCC-Richtlinien zur Exposition zu Funkwellen befunden wurden. SAR-Informationen über dieses Gerät ist bei der FCC registriert und kann im Bereich "Display Grant" unter http://www.fcc.gov/oet/fccid nach der Suche nach FCC ID: NM8MAGICIAN eingesehen werden. Weitere Informationen zu Spezifischen Absorptionsraten (SAR) finden Sie auf der Website der Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): http://www.devicefacts.net.

In den USA und in Kanada beträgt der SAR-Grenzwert für von der Allgemeinbevölkerung benutzte Funktelefone 1,6Watt/kg (W/kg); als Durchschnittswert auf ein Gramm Gewebe. Der Standard enthält einen erheblichen Sicherheitsspielraum, um der Allgemeinbevölkerung einen erweiterten Schutz zu bieten und um auch Werteabweichungen bei Nutzung abzudecken.

Fehlerbehebung

Wenn Sie beim Gebrauch immer noch auf Probleme stoßen, können Sie diese Anleitung zur Störungsbehebung zu Rate ziehen, Ihren Mobilfunkanbieter oder einen autorisierten **Technischen Kundendienst** in Ihrer Nähe

Betriebsprobleme

Problem ____

Mein Pocket PC Phone schaltet sich von allein ab. Lösung

Ihr Pocket PC Phone ist standardmäßig so eingestellt, dass es sich automatisch ausschaltet, wenn es 3 Minuten nicht benutzt wird. Diese Zeit kann bis auf 5 Minuten erweitert werden. Siehe dazu die **Stromversorgungs**-Einstellungen in Kapitel 5.

- Auf meinem Pocket PC Phone hört man keine Töne.
- Überprüfen Sie die Einstellungen unter Sounds und Benachrichtigungen auf der Registerkarte Privat, indem Sie Start > Einstellungen berühren.
- Mein Pocket PC Phone vibriert bei eingehenden Anrufen oder bei Alarm nicht
- 1 Berühren Sie ◄ (in der rechten Seite der Titelleiste, um zu überprüfen, ob der Vibrationsalarm aktiviert ist.
- 2 Überprüfen Sie die Einstellungen unter Sounds und Benachrichtigungen auf der Registerkarte Privat, indem Sie Start > Einstellungen berühren.
- 3 Überprüfen Sie den Ereigniseintrag in Ihrem Kalender, um zu sehen, ob der entsprechende Termin aktiviert wurde.
- Der Bildschirm reagiert nicht oder der Pocket PC
 Phone antwortet nicht.

Setzen Sie Ihren Pocket PC Phone zurück. Siehe dazu **Zurücksetzen Ihres Pocket PC Phones**, Anhang A.

Problem

Lösuna

Der Bildschirm ist dunkel.

- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellungen: berühren Sie Start > Einstellungen
 > Registerkarte System > Hintergrundlicht > Registerkarte Helligkeit.
- 2 Auch wenn Sie Ihr Pocket PC Phone über längere Zeit dem Sonnenlicht aussetzen, kann es vorkommen, dass sich der Bildschirm vorübergehend abdunkelt. Dies ist bei LCD-Bildschirmen normal und keine dauerhafte Veränderung.

 Eine Warnmeldung erscheint und gibt an, dass der Speicherplatz knapp wird. Der Speicherplatz auf Ihrem Pocket PC Phone wird aufgeteilt zwischen **Datenspeicher** und **Programmspeicher**:

- 1 Löschen Sie unnötige eingegebene Informationen, um mehr **Datenspeicher** frei
- 2 Löschen Sie unnötige installierte Programme, um mehr Programmspeicher frei zu machen.

Siehe Speicherverwaltung in Anhang A.

Eine Warnmeldung scheint und gibt an, dass die Akku-Kapazität zu niedrig sei. Stecken Sie den Netzadapter in den Pocket PC Phone, um den Akku aufzuladen.

 Der Bildschirm ist schlecht lesbar, oder die Schrift ist zu klein für Sie Wenn Sie in einer Notiz den Text zu klein finden, dann ändern Sie die Ansichtsgröße, indem Sie im Menü Extras die Zoomeinstellung verändern..

- 1 In Pocket Word und Pocket Excel im Menü Ansicht berühren Sie Zoom und wählen dann einen Zoomprozentsatz.
- 2 Im Pocket Internet Explorer im Menü Ansicht berühren Sie Textgröße und wählen dann eine Größe.
- 3 Bei Daten aus Pocket Outlook versuchen Sie, die Schriftart zu vergrößern. Um dies in Kalender, Aufgaben oder Kontakte zu tun, berühren Sie Extras, dann Optionen, und wählen dann Große Schriftart verwenden.

Tipp- und Schreibprobleme

Problem

Lösung

Pocket PC Phone Tasten reagieren nicht, oder rufen falsche Programme auf. Überprüfen Sie die Einstellungen unter **Tasten**, um zu überprüfen, ob jeder Taste das von Ihnen gewünschte Programm zugeordnet ist. Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Privat > Tasten**. Für mehr Informationen über die **Tasten**einstellungen, siehe Kapitel 5.

Ungenaue Reaktion auf Styluskontakte. Stellen Sie den kontaktsensitiven Bildschirm so ein, dass er optimal auf den Stylus reagiert. Berühren Sie **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Touchscreen > Touchscreen ausrichten**.

Mein Pocket PC Phone erkennt meine Handschrift nicht. Damit Ihr Pocket PC Phone Ihre Handschrift erkennt, müssen Sie den **Transcriber** benutzen. Wie man mit dem **Transcriber** schreibt, erfahren Sie im Kapitel 2.

Probleme mit ActiveSync

Problem

Lösung

- ActiveSync funktioniert nicht oder stellt keine Verbindung her.
- Stellen Sie sicher, dass der ActiveSync-Adapter bzw. das Kabel richtig angeschlossen ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Sie die ActiveSync-Software von der Applikations-CD installiert haben.
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie unter Verbindungseinstellungen im ActiveSync-Manager-Fenster auf Ihrem PC "USB" bzw. "Seriell" gewählt haben.
- 4 Wenn Sie mit dem optionalen seriellen Adapter/Kabel arbeiten, dann stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte serielle Anschluss nicht schon zuvor von einem anderen Programm benutzt wurde und aktuell benutzt wird.
- Wenn ActiveSync immer noch nicht richtig funktioniert, dann entfernen und installieren Sie die ActiveSync-Software auf Ihrem PC neu.
- ActiveSync ist verbunden, aber es können keine
 Daten übertragen werden.

Überprüfen Sie auf Ihrem PC **Werkzeugmenü > Optionen >** Registerkarte **Sync-Optionen** im Menü **ActiveSync Manager**, ob bei dem Programm, das Sie benutzen wollen der in Frage kommende Datentyp zum synchronisieren ausgewählt wurde. Näheres zur Datensynchronisierung erfahren Sie in *Kapitel 4*.

Verbindungsprobleme

Problem

Lösuna

- Mit Infrarot (IR)

 Anschluss können
 keine Daten übertragen
 werden.
- Stellen Sie die Infrarot-Schnittstellen so auf, dass sich zwischen Ihnen kein Hindernis befindet und sie sich in einer Reichweite von 20 cm befinden.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen den Infrarotanschlüssen befindet.
- 3 Regeln Sie die Raumbeleuchtung. Bestimmte Lampentypen k\u00f6nnen die Infrarot-Verbindungen st\u00f6ren. Versuchen Sie, die Computer an einen anderen Platz zu stellen oder schalten Sie einige Lampen aus.
- 4 Übertragen Sie nur eine Datei oder nicht mehr als 25 Kontakte zur gleichen Zeit

- Keine Internet verbindung möglich, im Netz kann nicht gesurft werden.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Verbindungsdaten für Ihren Internet-Diensteanbieter richtig eingestellt haben, und dass Sie nun mit ihm verbunden sind.
- 2 Überprüfen Sie, ob Ihre drahtlose Verbindung zu Ihrem Mobilfunk-Diensteanbieter eingeschaltet ist und das Signal nicht gestört wird.
- 3 Klären Sie mit Ihrem InternetDienstanbieter, ob Ihr Benutzername und Ihr Kennwort korrekt sind.

Siehe Kapitel 7, *Verbindungen*. Zusätzliche Informationen finden Sie außerdem unter der *Verbindungenhilfe* auf Ihrem Pocket PC Phone und unter *ActiveSync* in der *Hilfe* auf Ihrem PC.

Problem

Lösung

- Probleme mit der Kabel- und der Adapterverbindung.
- 1 Stellen Sie sicher, dass Pocket PC Phone eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass momentan keine anderen Verbindungen aktiv sind. Berühren Sie Start > Heute und dann [®] oder [®] am unteren Bildschirmrand und trennen Sie dann die Verbindung.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig in den COM- oder USB-Anschluss auf der Rückseite Ihres PCs eingesteckt ist. Benutzen Sie das Kabel, das mit Ihrem Pocket PC Phone mitgeliefert wurde und zwar ohne irgendwelche angesteckte Verlängerungen oder Extrakabel.
- 4 Stecken Sie das andere Kabelende richtig in den entsprechenden Anschluss an Ihrem Pocket PC Phone ein. Wenn Sie eine Dockingstation verwenden, dann stecken Sie Ihr Pocket PC Phone dort richtig ein.

Technische Einzelheiten

Systeminformationen

Prozessor Intel Bulverde CPU an 416MHz

Speicher - ROM : 64 MB - RAM : 64 MB

Betriebssystem Windows Mobile 2003 TM

Zweitausgabe 2003

Bildschirmanzeige

LCD-Typ 2,8" transflective TFT-LCD mit hintergrundbeleuchteten LEDs,

berührungsempfindlicher Bildschirm

Auflösung 240 x 320 bei 65.536 Farben

GSM/GPRS (Tri-band)-Modul

GSM 900 880 ~ 915, 925 ~960 MHz GSM1800 1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz GSM1900 1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

Interne Antenne Ja

Kameramodul

Typ Farb-CMOS-Kameramodul mit staubdichtem Spiegel

Auflösung 1.3M mit JPEG Kodierer

Camcorder QCIF, min. 15 fps (im Livemodus), max. 15 Sekunden per Clip

Physiches Abmessungen

Maße 58 mm (B) x 108,2 mm (H) x 18,2 mm (L)

Gewicht 150 g (mit Akku)

Erweiterungssteckplätze

Unterstützung von SDIO/MMC Ja

Steuerungen und Lämpchen

Navigationstasten 5-wege Navigations-Pad

- 4 Programmtasten:

Kalender, Kontakte, Kamera, Stimmenaufnahme

- 2 Funktionstasten: Anfruf, Ende

- Lautstärkeeinstellungstaste (oben/unten)

- Pocket PC Phone Ein/Aus Schalter

- Zurücksetzen-Taste

LED (Leuchtdiode) - Statusmitteilung

- Ladestatus

- GSM/GPRS-Signale

- Bluetooth, System-Meldungen

Audio

Audiosteuerung AGC Mikrofon/Lautsprecher Built-in

Kopfhörer WAV/WMA/AMR/MARWB/AAC/AAC+/MP3 stereo

Verbindung

Infrarot SIR

I/O-Anschluss Individueller Mini-USB-Anschluss für Signale

(USB, Seriell und Stromversorgung)

Audio Stereokopfhörersteckfassung

Inhalt

A

ActiveSync-Fehler 69 Album 152 Anrufliste 54 Anrufs ausschalten 52 Aufgaben 102 Aufnehmen 37

B

Batterie 16
Befehlsleiste 25
Benachrichtigungen 24
Benutzerinformationen 75
Bild-Aufnahme-Modus 141
Bilder 124
Bildschirmorientierung 21
Bildschirmpr sentations-Ansicht 160
Bluetooth 69.89

C

CHAP-Authentisierung 86 ClearVue PDF 130 ClearVue PPT 127 CSD-Leitungstyp 85

D

Datei-Formate 138
Dateien sichern 166
Datenbeibehaltung 16
Daten eingeben 27

Daten Synchronisieren 66 Dauerhaft Speichern 79 Den Pocket PC Phone sperren 62

Dienstleistungen 81 Die Tastatur sperren 61

Е

E-Mail 106 Eine Präsentation ansehen 128 Eingabe Ihrer PIN 43 Ende 11

F

Funkmodem 94

G

Geräte Einstellungen 72 GPRS-Einstellungen 86

Н

Hintergrundbeleuchtung 77

Informationen ber 77 Infrared Port 12 Infrarot 68 Infrarot- und Bluetooth-Verbindungen 68 Internet 86

K

Kalender 98
Kamera 139
Kennwort 76
Klingelton 80
Klingelton hinzuf gen 80
Kompositions-Aufnahme-Modus
145
Kontakte 100
Kopfh rer-Stecker 13

M

Mehr 81
Menüs 75
Menü für die Kameraeinstellungen 149
MIDIet Manager 131
Mini-USB-Anschlussstecker 13
MMS-Einstellungen 118
MMS-Nachrichten 111
MMS-Video-Aufnahme-Modus 145
MSN Messenger 110

Ν

Nachrichtenfenster 112 Navigationsleiste 24 Netzadapter 18 Normalansicht 128 Notizen 103

0

Optionen ankommender Anrufe 51

P

PAP-Authentisierung 86 Phone Pad 31 Photo-Kontakte 55 Pocket Excel 123 Pocket Internet Explorer 86 Pocket Word 122 Power- Taste / Hintergrundbeleuchtung 12 Programme 25

R

Ruftontyp 79 Rücksetzung und Löschen 45

S

SD- und MMC-Speicherkarten 167 SIM-Karte sperren 62 SIM Manager 53 Smart Dialing 48 Speicher 78 Speicherverwaltung 165 Sprechen/Senden 11 Sprechgarnitur 18 Stromversorgung 78 Symbole 22 Symbole der Werkzeugleiste 56

Т

Tastaturton 80
Tasten 74
Telefoneinstellungen 79
Terminaldiensteclient 88
Terminal Services Client 88
Töne und Benachrichtigungen 76

U

Uhr & Alarm 78

V

Video-Aufnahme-Modus 143 Vorschau 60

W

Windows Media Player 124 Wireless Modem 94

Z

Zeichnen 36 Zwischen Anrufern wechseln 51